

WIRELESS-N WIFI REPEATER FOR WLAN – WPS WIRELESS-N WIFI REPEATER VOOR WLAN – WPS RÉPÉTEUR WIRELESS-N WIFI POUR WLAN – WPS REPETIDOR WIRELESS-N WIFI PARA WLAN – WPS WIRELESS-N WIFI REPEATER FÜR WLAN – WPS REPETIDOR WIRELESS-N WIFI PARA WLAN – WPS BEZPRZEWODOWY (WIRELESS-N) WZMACNIACZ SIECI WLAN Z FUNKCJA WPS



USER MANUAL	3
GEBRUIKERSHANDLEIDING	20
MODE D'EMPLOI	38
MANUAL DEL USUARIO	57
BEDIENUNGSANLEITUNG	76
MANUAL DO UTILIZADOR	95
INSTRUKCJA OBSŁUGI	114

Œ



A

USER MANUAL

1. Introduction

To all residents of the European Union Important environmental information about this product



This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be

returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities. Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.

2. Safety Instructions

\wedge	Keep this device away from children and unauthorized users.
\wedge	Risk of electroshock when opening the cover. Touching live wires can cause life-threatening electroshocks. Do not open the housing yourself. Have the device repaired by qualified personnel.
()	There are no user-serviceable parts inside the device. Refer to an authorized dealer for service and/or spare parts.

3. General Guidelines

Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on the last pages of this manual.

- Indoor use only. Keep this device away from rain, moisture, splashing and dripping liquids.
- · Keep this device away from dust and extreme heat.
- Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating the device.

- Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.
- All modifications of the device are forbidden for safety reasons.
- Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorised way will void the warranty.
- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.

4. Features

- with WPS function
- improves wireless coverage in all WLAN networks
- · supports Wireless Repeater mode and Standard AP mode
- WLAN 802.11n (Draft 2.0) for wireless high-speed access
- downward compatible with 802.11g (54 Mbit/s) and 802.11b standard (11 Mbit/s)
- supports 2.4 GHz WLAN networks
- maximum WLAN security with WPA2, WPA and WEP (128/64)
- software wizard for simple setup via Windows or Mac
- antennas integrated

5. Overview

Refer to the illustrations on page 2 of this manual.

1	Power indicator	5	WPS button
2	Wireless indicator	6	Reset button
3	WPS indicator	7	RJ45 network port
4	LAN indicator		

6. Choose an appropriate location

- The easiest place to configure the repeater is near your router/computer.
- Once setup is done, you can install the repeater on its final location.
- For best performance, it is recommended to install the repeater half-way between your router and the wireless computer with the weakest reception.

Note : Plug

You can change the repeater's plug orientation so the repeater fits into any space.

Refer to the illustrations on page 2 of this manual.

- Gently press the button next to the plug [A] and pull the plug to detach it.
- Place the plug back in the socket in the desired orientation and turn it until it snaps into place.

Note: Wireless repeater or access point

You can set up the repeater as a wireless repeater or as a wireless access point.

Wireless repeater

For wireless repeater mode, you need a WIFI AP/Router internet access.



Wireless access point

To use the device as a wireless access point mode, you need broadband router internet access. Connect the repeater to the router/switch with the included RJ-45 network cable.



7. Setup

During setup, you will:

- · connect your router to the repeater
- · connect the repeater to your computer

You can connect your router to the repeater:

- Manually (see section below)
- Using WPS (see section 9)

V. 01 - 22/08/2013

5

7.1 Connect your router to the repeater

During setup, it is recommended to use a wired connection with the included RJ-45 network cable.

Once setup is done, you can use the repeater through Wi-Fi. To connect the router, you need to

- · configure network settings on your computer
- · configure the repeater in the web management tool
- reset your computer's network settings
- · connect the repeater to your computer

7.2 Configure network settings on your computer

The repeater has a fixed IP address. To be able to access the repeater during setup, you first need to configure your computer's network settings as follows:

- On your computer, click the Start button and choose Control Panel > Network & Sharing Center.
- In the list of networks, click on your network and then click the Properties button.



- In the list, select Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), then click the Properties button.
- In the Properties window, select Use the Following IP Address.
 - In the IP Address box, type 192.168.10.x where 'x' is a number from 2 to 254.

- o In Subnet Mask, type 255.255.255.0.
- In Default Gateway, type the IP Address of your wireless router (default address is 192.168.10.1).
- 5. Click OK to confirm.



You can now access the repeater from your computer.

7.3 Configure the repeater in the web management tool

- 1. Plug the repeater to a wall socket.
- Connect your computer and the repeater with the included RJ-45 network cable.
- 3. Log on to your computer.
- Open your web browser and type the address http:// 192.168.10.1.

Firef	👋 Mozilla Firefox Start Page	+
4	192.168.10.1	

This will open the configuration page of the repeater. If the page does not open, reset the repeater (see section 12) and retry.

	WIFIR3	
Atteriorio	s Terpinel III III III III III III III III III I	
0	A score area and pressured are being sequented by http://342.582.58.38.1. The site ways. "Windows Repeater"	
then Name	555 ·	
Factored		
	OK Cascal	

 Type the user name and password. The default user name and password is admin.

WITE	MINULESS- REPEATE HER BOZIN 2.0	-
Chevina Republich Debag Hujuri Politecena Deba Life Republic	Access Point	Status ment status and some back settings of the
- Danagement	System	
Date:	Votene	Oder UniOm 3/a
Bandkeinet Betreps	Farmanica Version	Ref4232222913
- Recot	Dates Tata	ENU SHR 13 14 3721 CST 2012
	Operation Model	Delaje
Contraction of Contract, or	Werenese Configuration	
Contraction of Contra	Mode	10
	Band	240-018-040

6. In the menu on the left, click Setup Wizard.

WTP:	KRE B32.N 2.0
Annual Statesory Transactions Control Statesory Control Statesory	Wireless Setup Waard The one work at poin recharging links Researched ins. Provide the setup work like the test
	 State and the state of the sta

7. Select Wireless Repeater Mode (Station) and click Next.

MILLEY.	NOC 002 MN 2 0	EATER	-		÷.,	
Anness hapedecke bakg rögere Professional bakg Vindess Vindess	Wireless I Means to the The Ultrate to the effects	Repeater Mo	de (Stat	on) na literate ato atta atta n	with 1	÷
State State			(beforeh 14	0		
Rained	2540	6050	Disting	Exceptor	Sput.	- Seat
	U-DER	10 State 11 of State	8-0	80	276	. Cales
stores Eight +	Number	40.15.71.91.17.76	***	16.7	22%	Jun
	wiener	***	Post"		-	Ares
	0.09	18-1411-19-17 FB	1.0	-	- 1%	- Barbar

8. The name of your network is listed in the SSID column. Click the button **Select** next to your wireless network.

WITT	WINELESS I REPEAT KEE BOZ IN 2.0	CRI	
Derivat Republicit?	Wireless Rep	eater Mode(St	ation)
Professions Selas Cristenetas Vineses	Webcome to the Cont The Integration of extended	a negative care	Restant Region Lar Regionalité al The Calific Collection (Collection)
Column Statement		Rese	et.
Habed	000000000	Yabunan	
	TAC:		
English +	dat	(act.	Save & Robert

- 9. In the Key field, type your network security key.
 - o This key is the same key as the key of your router.
 - Leave the other settings unchanged.
 - You will need the network name (SSID) in the next steps.
 Copy it or note it down on a piece of paper. The name is case sensitive.
 - When done, click Save and Reboot.



- Wait until the repeater has rebooted. Now you need to make sure the SSID (network name) is set correctly in the Wireless Basic Settings of the tool.
- 11. In the menu, click the folder Wireless, then click Basic Settings.

	WRELESS DEPEAT	CA			
WHEN PI	REE 0021N 2.0				
Torenal Recedent* Torenal Recedent Torenal Desa	Wireless Basic Settings The papers and to unight the promotion for winters UP them which may consolit method papersition.				
Case Deferte	E participant	1 M Martin			
Advanted Referan	Tide .	AP +			
22100.00	Retwork Type:	eductories +			
Interest	\$50 of Western AP	W/S Expense			
Tene Zone Selling	E Tastle Downsel Repeater Mode (Artist as AP and class simulationity)				
Logade Persene	Mith of Extended Interface: [W-P-Depender]				
fastforest follogt	Bent	24G/m(0+046) +			
	Charmel Multi-	40419 -			
Language Explain +	Carthyl Salaband	Lipper +			
	Channel Rembert	11 .			
	Brook as 150	Exatled .			
	United I	Evaluat -			
	Into Rote:	Adv ·			
	Associated Clienter	Show Active Clients			
	Enable Mac Char	e (Single Ethernet Classif			
	Apply Charges	Repot			

- Check if the network name is correct. The name is used in two fields:
 - o SSID of Wireless AP
 - o SSID of Extended Interface

If not, enter or paste the correct name in both fields.

13. Click Apply Changes.

You can now

- close the web management tool.
- o reset network settings on your computer to default.

7.4 Reset your computer's network settings

- On your computer, click the Start button and choose Control Panel > Network & Sharing Center.
- In the list of networks, click on your network and then click the Properties button.



 In the list, select Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), then click the Properties button.



- 4. In the Properties window, select:
 - o Obtain an IP address automatically.
 - o Obtain DNS server address automatically.



 Click OK to confirm. You can now connect the repeater to your computer.

8. Connect the repeater to your computer

To connect a computer to the repeater, proceed as follows:

- 1. Log on to your computer.
- Click the network icon all or at the bottom right of your screen. A list of networks appears.
- Select the repeater network from the list and then click Connect.

 If required, type the network password and click OK to confirm. You will see a confirmation message when you are connected to the network.

Note: wired connection

You can also connect the repeater to your computer with an RJ45 network cable.

9. Connect the repeater using WPS

WPS is an automated way of connecting wireless devices. The repeater supports WPS. If your router supports WPS, it will have a WPS button

Note: WPS may change network security key on router

On some wireless router brands, pressing the WPS button changes the router's existing network security key. This means you would have to reset all network security key on the devices you are already using. If you want to avoid this, connect the repeater manually (see section 7 Setup above).

To connect your router to the repeater using WPS:

- 1. Plug the repeater to a wall socket.
- Make sure the repeater is set to Wireless Repeater Mode in the configuration tool (see section 7.3 above).
- On your router, press and hold the WPS button (check your router's manual to know how long you need to press the button).
- 4. On the repeater, press and hold the WPS button for 7 to 10 seconds.

The router and the repeater will connect automatically. You can now connect your computer to the repeater: see section 8 above.

10. Set up the device as a wireless access point

To set up the device as a wireless access point, you need to perform the following steps:

10.1 Configure network settings

 Configure the network settings on your computer as described in section 7.2.

10.2 Configure the access point in the web management tool

1. Perform steps 1 to 6 as described in section 7.3.



2. Select Standard Wireless AP mode and click Next.

WITH	WIRELESS - REPEAT			
Inden Rocede// Deg Hyers Polynomia Serie Unit antibot Winken Maraperen Ded S Rocellerind Sellings Rocel	Standard Wir	eless AP Mod	ie Mersona ana Unite	Nation In all the radio reducts to be
	1960 Channel Number Ferrysten	W/Hapester Auto • WINJPAK		
impropri English +	Ket			
		lack		Save & Robert

- If you want, you can select an Encryption type and enter a network security key.
- 4. Click Save and Reboot.
- Wait until the repeater has rebooted. Now you need to make sure the SSID (network name) is set correctly in the Wireless Basic Settings of the tool.
- 6. In the menu, click the folder Wireless, then Basic Settings.



- 7. Verify if the network name is correct. The name is used in two fields:
 - o SSID of Wireless AP
 - SSID of Extended Interface

If not, enter or paste the correct name in both fields.

8. Click Apply Changes.

You can now close the web management tool.

10.3 Reset your computers network settings

 Reset your computer's network settings as described in section 7.4.

10.4 Connect the wireless access point to your computer

To connect a computer to the wireless access, proceed as follows:

- 1. Log on to your computer.
- Click the network icon or located at the bottom right of your screen. A list of networks appears.

- Select the repeater network from the list and then click Connect.
- If required, type the network password and click OK to confirm. You will see a confirmation message when you are connected to the network.

11. Web Management Tool

Wireless basic settings

In your web browser, open the web management tool and select Wireless > Basic Settings.

The page contains various settings, including:

Disable Wireless	If this option is selected, wireless network is
LAN Interface	switched off.
Mode	Supports AP and Repeater modes
SSID of Wireless	Main Service Set Identifier. This is the name
AP	of your wireless network.
SSID of Extended	Universal Repeater Mode (acting as AP and
Interface	repeater simultaneously)
Band	Supports 11B/11G/11N mixed modes.

Wireless security settings

Set up the wireless security and encryption to prevent unauthorised access and monitoring. Supported encryption methods are: 64/128-bit WEP. WPA. and WPA2.

1. Log on to the webtool and select Wireless > Security.

WILLFI	NEED BOR IN 2.0	A REAL PROPERTY AND A REAL	
Tenina Reputerte	Wireless Security S	Setup	
Putresave Line Lot Instant	This page allows you sellig fire a Select SSID - Root All* W/File	elestens on safe Taris an WCP in WPA by using Discipline Kor Repeater: •	
General Selection	Encryption	WPAg +	
- 92+0/+	302 to Authentication	10	
Elanaparteril Tinte Zune Lefting	Jathonie ston Winter	C Entropelar (ReCr.2) # Proteinal (Pre Diam) Key)	
- Logode Ferman	UIRN2 Carbon Serber	Dinge (Class	
Persent	Pre-Shared Key Loreval	Pacephrase +	
Datestational Detings Refeat	Per-Shared Key		
Largery English -			
	Apply Changes Reset		
1 - 22/08/20	113	16	©Velleman

2. In Select SSID, you can select:

Root Client-XXXX	The password of the repeater is the same as the password of your XXXX router.
Repeater AP – WiFi-Repeater1	Select this option to set up a password for the WiFi repeater.

Reset, backup and restore

You can back up the settings of the repeater for security reasons. Also, if you use the device in different settings, you can easily save and reload the different settings.

1. Log on to the management tool and select Save/Reload Settings.

WIE	WIRELESS - REPEATER REC BOZAN 2.0	1		~
Denses Expedient? Solay (Rav) Polyanizational Solay UK Interfere	Save/Reload Sel	ttings unert address to a M	e v' věské žine entiripa	tori De Mandrid në
Enables Enable Enable	Save Sutterpolie File:	Ase: .		
201+Ark	Load Settings from File:		deres.	Linksd
Tana Zana Sutting Deservices	Reset Settings to Delast.	first		

- To make a backup file of the current settings, click the Save button and choose a location for the settings file. You can save as many setting files as you need.
- To upload previously saved settings, click the Browse button and select the saved settings file on your computer. Next, click the Upload button to load the settings. The current settings will be replaced with the settings in the file that you loaded.
- To remove all the configuration settings you have made and reset the device to the factory defaults, click the **Reset** button.

Firmware upgrade

To upgrade the firmware of your repeater, proceed as follows:

- 1. Download the new firmware from our website to your computer.
- Log on to the management tool and choose Management > Upgrade Firmware.

		WIFIR	3	
	RELESS REPEATER			1
Initial Republic? Initial Republic? Professional Entry Initial Professional Entry	Upgrade Firmw	are the fee Access Field Tomas	an is new version. Pleas	e nativ sta had po
Vicensi Branc Anterps Descrip Anterver Settings Description UPD NACOMMENT	Nessee Brites Section (Mont) (Read)	Ryan 263 2 1983	lanes.	

Click the Browse button and select the downloaded firmware file on your computer.

4. Click Upload. The upgrade procedure starts automatically. Caution: Upgrading may take several minutes to complete. Never interrupt the upgrade process by closing the web browser or disconnecting your computer from the router. The repeater may become unusable if you do. Interrupting the upgrade process will void the warranty.

Changing the password

The default password for the web management tool is "admin". For security purposes, we strongly recommend that you modify the password.

1. In the management tool, choose Management > Password.



- Type a user name in User Name.
- 3. Type a password in New Password, and type it again it in Confirmed Password.
- Click Apply Changes to confirm. If you want to keep the original password, click Reset.

12. Reset

If necessary, you can reset the repeater with a needle. Press and hold the reset button for 10 seconds.

This will reset all the settings to factory defaults.

13. Power outage

If a power outage occurs, remove both the router and the repeater from their wall sockets and reconnect them.

14. Technical Specifications

wireless standards	IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b
networking standards	10/100 Mbps
frequency range	2.4 - 2.485 GHz
wireless transfer rates	11/54/150/270/300 Mbps
power supply	230 Vac 50 Hz

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulting from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product and the latest version of this manual, please visit our website www.velleman.eu. The information in this manual is subject to change without prior notice.

Windows, Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows Aero, Windows 7, Windows 8, Windows Mobile, Windows Server are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

© COPYRIGHT NOTICE

The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written consent of the copyright holder.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval: het moet bij een gespecialiseerd bedrijf

terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsinstructies

\square	Houd dit toestel buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
\wedge	Elektrocutiegevaar bij het openen van het toestel. Raak geen kabels aan die onder stroom staan, om dodelijke elektroschockken te vermijden. Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen aan het toestel. Laat het onderhoud van het toestel over aan een geschoolde vakman.
()	Er zijn geen door de gebruiker vervangbare onderdelen in dit toestel. Voor onderhoud en/of reserveonderdelen, contacteer uw dealer.

3. Algemene richtlijnen

Raadpleeg de Velleman® service- en kwaliteitsgarantie achteraan deze handleiding.

 Gebruik het toestel enkel binnenshuis. Bescherm het toestel tegen regen, vochtigheid en opspattende vloeistoffen.

- Bescherm dit toestel tegen stof en extreme temperaturen.
- Bescherm tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening.
- Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.
- Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. De garantie vervalt automatisch bij ongeoorloofd gebruik.
- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.

4. Eigenschappen

- met WPS-functie
- · verhoogt het draadloze bereik van alle WLAN-netwerken
- ondersteunt de 'Wireless Repeater'- en de 'Standard AP'- modus
- WLAN 802.11n (Draft 2.0) voor een snelle toegang tot draadloos internet
- neerwaarts compatibel met de normen 802.11g (54 Mbit/s) en 802.11b (11 Mbit/s)
- ondersteunt 2.4 GHz WLAN-netwerken
- max. WLAN-beveiliging met WP2, WPA en WEP (128/64)
- eenvoudige configuratie met Windows of Mac dankzij de software wizard
- ingebouwde antennes

5. Omschrijving

Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.

1	Voedingsled	5	WPS-knop
2	Indicator draadloze verbinding	6	Resetknop
3	WPS-indicator	7	RJ45-netwerkpoort
4	LAN-indicator		

6. Kies een geschikte installatieplaats

 De beste plaats om de repeater te configureren is dichtbij uw router/computer.

- Na de configuratie, kunt u de repeater op zijn definitieve plaats installeren.
- Voor de beste resultaten, installeer de repeater halverwege uw router en de draadloze computer met het minst goede bereik.

Opmerking : Stekker

U kunt de stekker van de repeater zowel horizontaal als verticaal bevestigen zodat de repeater in elke ruimte past.

Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.

- Houd de knop [A] ingedrukt en trek aan de stekker om los te koppelen.
- Steek de stekker opnieuw in het toestel, kies de gewenste positie en draai tot het vastklikt.

Opmerking: Draadloze repeater of draadloos toegangspunt

U kunt de repeater instellen als een draadloze repeater of als een draadloos toegangspunt.

Draadloze repeater

Om het toestel als een draadloze repeater te gebruiken, hebt u een WiFi/routertoegangspunt nodig.



Draadloos toegangspunt

Om het toestel als een draadloos toegangspunt te gebruiken, hebt u een toegangspunt via breedbandrouter nodig. Verbind de repeater met de router/switch via de meegeleverde RJ45-netwerkkabel.



7. Configuratie

Tijdens de configuratie moet u:

- uw router met de repeater verbinden
- · de repeater met uw computer verbinden



U kunt uw router met de repeater verbinden:

- Handmatig (zie onder)
- Met de WPS-knop (zie 9)

7.1 Uw router met de repeater verbinden

Gebruik tijdens de configuratie, een bekabelde verbinding met de meegeleverde RJ45-netwerkkabel.

Na de configuratie, kunt u de repeater via WiFi gebruiken. Om de router te verbinden, moet u

- de netwerkinstellingen op uw computer configureren
- · de repeater in het venster "web management tool" configureren
- de netwerkinstellingen van uw computer terugzetten
- · De repeater met uw computer verbinden

7.2 De netwerkinstellingen op uw computer configureren

De repeater heeft een vast IP-adres. Om toegang tot de repeater te krijgen tijdens de configuratie, moet u eerst de netwerkinstellingen van uw computer configureren.

- Op uw computer, klik op Start en selecteer Control Panel > Network & Sharing Center.
- In de netwerklijst, klik eerst op uw netwerk en daarna op Properties.



- In de lijst, selecteer Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) en klik daarna op Properties.
- 4. In het venster "Properties", selecteer Use the Following IP Address.
 - Geef in het IP-adresveld, 192.168.10.x in waarbij 'x' een cijfer tussen 2 en 254 kan zijn.
 - o Geef in het veld SubnetMask, 255.255.255.0 in.
 - Geef in het veld Default Gateway, het IP-adres van uw draadloze router in (standaardadres is 192.168.10.1).
- 5. Klik op OK om te bevestigen.

leveral .	
Thu can get IP settings and profile the capitality Otherware, you nee for the accessorate IP settings.	daeuticaly if your vehicals supports if to ask your reflective administrator
C (blar at P alb ta submit	taly :
· (ge fie billsong is antenn)	
P-street	192.00.10.2
Submit made	288.288.288.0
Onfault patienters	152.900.00.1
C Date Different albest a	perset also
a Ling the following DNE server	Manana
(helened DRE servers	
dimension (240 antiver-	
This is a strange and the	Adjanced

U hebt nu toegang tot de repeater via uw computer.

7.3 De repeater in het venster "web management tool" configureren

- 1. Steek de repeater in een stopcontact.
- Verbind uw computer met de repeater via de meegeleverde RJ45-netwerkkabel.
- 3. Log in op uw computer.
- Open uw webbrowser en geef het volgende adres in http:// 192.168.10.1.

Fire	🐨 🔛 🥹 Mozilla Firefox Start Page	+
(4)	192.168.10.1/	

Het configuratiescherm van de repeater verschijnt. Opent het scherm niet, reset dan de repeater (zie 12) en probeer opnieuw.

0	A usemame and password are being requested by http://192168101. The site says: "Wireless Repeater"
User Name:	admin
Passwordt	

 Geef de gebruikersnaam en wachtwoord in. De standaard gebruikersnaam en wachtwoord is admin.



6. Klik op Setup Wizard in het menu links.



7. Selecteer Wireless Repeater Mode (Station) en klik op Next.

	and the second second					-
Wretess Reseatenty Setup Witzerd Protessional Detup L/VI Interface Wretess	Wireless F Welcome to the The Vitzed assis	Repeater Mo Configuration Wissen Its you in registering	de(Sta to of the WA The WFi Re	tion) release Ampeater peaker at the radio ne	fwork to t	*
Diaka			Rebeahl	List		
Bakeneload bellings	SSID	DCSD	Channel	Encryption	Signal.	Select
	LND1D	02 D4 c8 01 d4 04	8-0	ND	25%	Salec
anguage: Erigish +	Warehouse	001578351770	11 8-0	WEP	25%	Salec
	Valleman	00145c040946	8-G-N	NPA PSKMPK2-PSK	5%	Delec
				UNA RECOVERED FOR	100	Deter

8. De naam van uw netwerk verschijnt in de kolom SSID. Klik op de knop Select naast uw draadloos netwerk.

	WIRELESS - REPEAT	ER	
Moless RepeatedAP	Wireless Rep	eater Mode(Statio	on)
Professional Setup LAN Interface Windess	Welcome to the Coeff The Wizard assists yo extended.	Iguration Wizard of the Wirele w in registering the WiFt Repea	ss Ropeater der at the radio network to be
Satur		Re Select	
Reboot	Connect to SSID:	Velleman	
	Ker		
Language: English -			(

- 9. In het veld Key, geef uw netwerksleutel in.
 - o Deze is dezelfde als de sleutel van uw router.
 - Laat de overige instellingen ongewijzigd.
 - In de volgende stappen hebt u de netwerknaam (SSID) nodig. Kopieer of noteer deze. De naam is hoofdlettergevoelig.
 - o Klik daarna op Save and Reboot.

WITTE	WIRELESS-REPEATER
Windeas Repeatente? 💮 Setup Vilzard	Change setting successfully!
Potessional Setup LAN Interface Writess Management Saturka Sa	De set tern eff or robot (his Devoc during link line, Please wait 17 accords

- Wacht tot de repeater opnieuw is opgestart. Zorg ervoor dat de netwerknaam (SSID) correct is ingesteld in het venster Wireless Basic Settings.
- 11. In het menu, klik op Wireless, daarna op Basic Settings.

	IRELESS - REPEATE	R
WITFI II	0.5 MILSOB 33	
Wintess Repeatent/P Solup Wizard Photessional Setup LAN Interface	Wireless Basi	ic Settings infigure the parameters for wireless LAN clients which may connectio yo
Witness Witness Basic Settings Security Advanced Statings Schedule Management Management Time Schedule Time Schedule	Disable Weekss Ifods: Network Type: SSID of Vireless AP: Enable Universal	LAH Interface AP Inflastitutes WFI-Repeator Repeator Hole (Acting as AP and client isreelitaneoutly)
Lánguage English e	SSD of Catended Inter Bant: Convert Stefeand Channel Namber: Roodcast SSD: VMMI: Book Nate: Associated Cleate: Cate Nate: Associated Cleate: AspoyChanges:	Si Ciri (Bord) Si Ciri (Bord) Si Ciri (Bord) Ciriti (Si Ciri (Si Ciriti (Si Ci

- Controleer of de netwerknaam correct is. De naam wordt in twee velden gebruikt:
 - SSID of Wireless AP (netwerknaam van het draadloos toegangspunt)
 - SSID of Extended Interface (networknaam van de uitgebreide interface)

Is dit niet het geval, geef de correcte naam in of kopieer en plak ze in beide velden.

13. Klik op Apply Changes.

U kunt nu

o het venster "web management tool" sluiten.

 de netwerkinstellingen op uw computer terugzetten naar de fabrieksinstellingen

7.4 De netwerkingstellingen van uw computer terugzetten

- Op uw computer, klik op Start en selecteer Control Panel > Network & Sharing Center.
- In de netwerklijst, klik eerst op uw netwerk en daarna op Properties.



 In de lijst, selecteer Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) en klik daarna op Properties.



In het venster "Properties", selecteer:
 Obtain an IP address automatically.

Obtain DNS server address automatically.



 Klik op OK om te bevestigen. U kunt nu de repeater met uw computer verbinden.

8. De repeater met uw computer verbinden

Om een computer met de repeater te verbinden, gaat u als volgt te werk:

- 1. Log in op uw computer.
- Klik op do be the content of the conte
- 3. Selecteer het WIFIR3-netwerk en klik op Connect.
- Indien nodig, geef het wachtwoord van het netwerk in en klik op OK om te bevestigen.

Er verschijnt een bevestigingsbericht wanneer u met het netwerk verbonden bent.

Opmerking - verbinding via kabel

U kunt de repeater ook met uw computer verbinden via een RJ45netwerkkabel.

9. De repeater verbinden via WPS

WPS kan automatisch een verbinding maken tussen draadloze toestellen.

De repeater ondersteunt WPS. Als uw router de WPS-functie ondersteunt, dan is deze voorzien van een WPS-knop.

Opmerking: WPS kan de netwerksleutel op de router veranderen.

Er zijn bepaalde merken waarbij de bestaande netwerksleutel van de draadloze router verandert bij het indrukken van de WPS-knop. Dit betekent dat u alle netwerksleutels op de reeds gebruikte toestellen, moet resetten. Verbind de repeater handmatig (zie 7 Setup hierboven), om dit te vermijden.

Om uw router met de repeater te verbinden via WPS:

- 1. Steek de repeater in een stopcontact.
- Zorg ervoor dat de repeater in "Wireless Repeater Mode" is ingesteld in de configuratiepagina (zie 7.3 hierboven).
- Op uw router, houd de WPS-knop ingedrukt (raadpleeg de handleiding van uw router om te weten hoe lang u de knop moet indrukken).
- Op de repeater, houd de WPS-knop ingedrukt gedurende 7 tot 10 seconden.

De router zal automatisch verbinding maken met de repeater. U kunt nu uw computer met de repeater verbinden: zie 8 hierboven.

10. Het toestel als een draadloos toegangspunt instellen

Om het toestel als een draadloos toegangspunt in te stellen, moet u

10.1 De netwerkinstellingen configureren

• De netwerkinstellingen op uw computer configureren (zie 7.2).

10.2 Het toegangspunt in het venster "web management tool" configureren

1. Voer de stappen 1 tot 6 uit zoals beschreven in 7.3.

WITFI	NINCLESS I NEPEXIEN
Winless Repeaten%P Sofup Wizard Professional Setup LAN Wierlace	Wireless Setup Wizard The setup wizard will puid a you to compute Weekes Repeater Institute. Please tables the set
in Virneisa Misnaparant Bitus	$\begin{array}{c} \hline \begin{array}{c} \hline \\ \hline $

2. Selecteer "Standard Wireless AP mode" en klik op Next.

WI - FI	WIRELESS - REPEAT	ER		
Wintess Repeatent4P	Standard Wir	eless AP Mod		
Professional Setup LAN Interface Vireless Management	Welcome to the Config The Wicard assists you oriended.	putation Wisard of the V Lin registering the Wirek	noless ros Diato	Station in at the radio network to be
Status	55ID:	WiffiRepeater		
Rebect	Channel Number:	Auto +		
	Encryption:	WPA2 PSK		
Language: English +	Kay:			
	- ee E	lack		Save & Reboot

- Indien nodig kunt u een encryptietype selecteren en een netwerksleutel ingeven.
- 4. Klik op Save and Reboot.
- Wacht tot de repeater opnieuw is opgestart. Zorg ervoor dat de netwerknaam (SSID) correct is ingesteld in het venster "Wireless Basic Settings".
- 6. In het menu, klik op Wireless, en daarna op Basic Settings.

WITFI	WIRELESS - REPEATE	ER		
ess Repeater/VP Setup Witzerd Professional Setup LAN Interface Witreless	Wireless Basi	ic Settings Infigure the parameters for wireless LAN clients which may connect to yo		
Basic Settings Security	Disable Westers LAN Interface			
Advanced Settings Schedule	Mode: Network Type:	AP •		
Management Time Zone Setting System Log Upgrade Firmware Password	SSID of Wireless AP:	WFI-Repeater Inspeater Node (Acting as AP and client simultaneously) resce: WFI-Repeater1		
Status SavaReload Settings Retoot wape: <u>English +</u>	Band Channel Width: Control Sideband Channel Rumber: Broadcast SSR: VMBI: Data Rate:	24 GHz (B-G-N) = 4004:2 = 11 = Emailed = Emailed = Addo =		

- Controleer of de netwerknaam correct is. De naam wordt in twee velden gebruikt:
 - SSID of Wireless AP (netwerknaam van het draadloos toegangspunt)
 - SSID of Extended Interface (networknaam van de uitgebreide interface)

Is dit niet het geval, geef de correcte naam in of kopieer en plak ze in beide velden.

 Klik op Apply changes. U kunt nu het venster "web management tool" sluiten.

10.3 De netwerkinstellingen van uw computer resetten

 Reset de netwerkinstellingen van uw computer zoals beschreven in 7.4.

10.4 Het draadloos toegangspunt met uw computer verbinden

Om een computer met het draadloos toegangspunt te verbinden, gaat u als volgt te werk:

- 1. Log in op uw computer.
- Klik op do p keiner (rechtsonder). Een lijst met netwerken verschijnt.
- 3. Selecteer het WIFI3-netwerk uit de lijst en klik daarna op Connect.
- Indien nodig, geef het wachtwoord van het netwerk in en klik op OK om te bevestigen.

Er verschijnt een bevestigingsbericht wanneer u met het netwerk verbonden bent.

11. Web Management Tool

Basisinstellingen voor de draadloze verbinding

Open het venster "Web Management Tool" en selecteer Wireless > Basic Settings.

Het scherm geeft de volgende instellingen weer:

Disable Wireless LAN Interface	Het draadloos netwerk is uitgeschakeld.
Mode	Ondersteunt de AP- en Repeater-modus
SSID of Wireless AP	Main Service Set Identifier. Dit is de naam van uw draadloos netwerk.
SSID of Extended Interface	Universal Repeater Mode (AP- en Repeater- modus gelijktijdig)
Band	Ondersteunt 11B/11G/11N gemengde modi.

Beveiligingsinstellingen voor de draadloze verbinding

Configureer de beveiligingsinstellingen en de encryptie, om een onrechtmatige toegang en controle te vermijden. De ondersteunde encryptiemethodes zijn:

64/128-bit WEP, WPA, en WPA2.

Open het venster "web management tool" en selecteer Wireless > Security.



2. Bij Select SSID, kunt u het volgende selecteren:

Root Client-XXXX	De repeater en de XXXX-router hebben hetzelfde wachtwoord.
Repeater AP –	Kies deze optie om een wachtwoord voor de
WiFi-Repeater1	WiFi-repeater in te stellen.

Terugzetten, een back-up maken en herstellen

Om veiligheidsredenen kunt u een back-up maken van de instellingen van de repeater. U kunt de instellingen ook gemakkelijk opslaan en herstellen wanneer u verschillende instellingen gebruikt.

 Open het venster "web management tool" en selecteer Save/Reload Settings.

WI FI	WIRELESS - REPEATER IEEE 802.IN 20
Wineless RepeatenXP Setup Witterd Professional Setup I JAN Interface	Save/Reload Settings This page alters you save current settings to a file or reload the settings from the file which was
Wireless Basic Settings Security Advanced Settings	Save Settings to File: Save
Schedule	Load Settings from File: Browse. Upload
Management Time Zone Setting	Reset Settings to Default Russet

- Om een back-up van de huidige instellingen te maken, klik op Save en kies een locatie voor het instellingenbestand. U kunt zoveel bestanden opslaan als u wilt.
- Om opgeslagen instellingen te uploaden, klik op Browse en selecteer het bestand met de opgeslagen instellingen. Klik vervolgens op Upload om de instellingen te uploaden. De huidige instellingen worden vervangen door de instellingen van het geuploade bestand.
- Om alle instellingen te verwijderen en het toestel naar fabrieksinstellingen terug te zetten, klik op Reset

De firmware actualiseren

Om de firmware van uw repeater te actualiseren, gaat u als volgt te werk:

- 1. Download de nieuwe firmware van onze website op uw computer.
- Open het venster "web management tool" en selecteer Management > Upgrade Firmware.



- Klik op Browse en selecteer het bestand met de gedownloade firmware.
- 4. Klik op Upload. De upgrade start automatisch.

Opgelet: De upgrade kan enkele minuten duren. Onderbreek de upgrade nooit door de webbrowser te sluiten of uw computer van de router los te koppelen. De repeater zou hierdoor onbruikbaar worden. Onderbreekt u het upgradeproces, dan vervalt de garantie.

Het paswoord veranderen

Het standaard wachtwoord is "admin". Verander het wachtwoord om veiligheidsredenen.

 In het venster "web management tool", klik op Management > Password.

WIFIR3				
WITFI	WIRELESS - REPEATER	10/		
Analess RepeatentAP Distup Wilzard	Password Setup			
Professional Setup LAN Interface	This page is used to set the acc	ount to access the	web server of Access Pol	nt Emply user nar
Basic Settings	User Name: adm	nin.		
Advanced Settings	New Password:			
Schedule VIPS	Confirmed Passwordt			
Management	Apply Changes Reset			

- 2. Geef in het veld User Name een gebruikersnaam in.
- Geef in het veld New Password een wachtwoord in, en herhaal dit paswoord in het veld Confirmed Password.
- Klik op Apply Changes om te bevestigen. Wilt u het standaard wachtwoord niet veranderen, dan klikt u op Reset.

12. Reset

Indien nodig, kunt u de repeater resetten met een naald. Houd de resetknop gedurende 10 seconden ingedrukt.

Hierdoor worden alle instellingen naar de fabrieksinstellingen teruggezet.

13. Stroomuitval

Bij stroomuitval, koppel zowel de router als de repeater los en sluit ze vervolgens opnieuw aan.

14. Technische specificaties

normen voor draadloze netwerken	IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b
netwerknormen	10/100 Mbps
frequentiebereik	2.4 - 2.485 GHz
draadloze	11/54/150/270/300 Mbps
overdrachtsnelheid	
voeding	230 Vac 50 Hz

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over

V. 01 - 22/08/2013	36	©Velleman nv
--------------------	----	--------------
dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Windows, Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows Aero, Windows 7, Windows 8, Windows Mobile, Windows Server zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en in andere landen.

© AUTEURSRECHT

Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopieren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

MODE D'EMPLOI

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne Informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif: une déchéterie

traitera l'appareil en question. Renvoyer cet appareil à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire le présent mode d'emploi attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas installer et consulter votre revendeur.

2. Consignes de sécurité

\wedge	Garder l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
\land	Risque d'électrocution lors de l'ouverture du boîtier. Toucher un câble sous tension peut causer des électrochocs mortels. Ne jamais ouvrir le boîtier soi-même. Confier la réparation de l'appareil à du personnel qualifié.
()	Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur. Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.

3. Directives générales

Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® en fin de notice.

- Utiliser cet appareil uniquement à l'intérieur. Protéger de la pluie, de l'humidité et des projections d'eau.
- · Protéger cet appareil contre la poussière et la chaleur extrême.
- Protéger l'appareil des chocs. Traiter l'appareil avec circonspection pendant l'opération.
- Se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser.
- Il est interdit de modifier l'appareil pour des raisons de sécurité.
- N'utiliser votre lumineux qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie.
- Les dommages occasionnés par des modifications à l'appareil par le client, ne tombent pas sous la garantie et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.

4. Caractéristiques

- avec fonction WPS
- augmente la portée sans fil de tous les réseaux WLAN
- supporte le mode 'Wireless Repeater' et le mode 'Standard AP'
- WLAN 802.11n (Draft 2.0) pour un accès sans fil à grande vitesse
- rétrocompatible avec les normes 802.11g (54 Mbit/s) et 802.11b (11 Mbit/s)
- supporte réseaux WLAN de 2.4 GHz
- protection WLAN max. avec WPA2, WPA et WEP (128/64)
- · installation facile avec Windows ou Mac grace à l'assistant logiciel
- antennes incorporées

5. Description

Se référer aux illustrations en page 2 de ce mode d'emploi.

1	Indicateur d'alimentation	5	Bouton WPS
2	Indicateur de connexion sans fil	6	Bouton de réinitialisation
3	Indicateur WPS	7	Port de réseau RJ45
4	Indicateur de connexion sans fil (LAN)		

V. 01 - 22/08/2013

6. Choisir un emplacement approprié

- Le meilleur emplacement pour configurer le répéteur est à proximité de votre routeur/ordinateur.
- Après la configuration, installer le répéteur à son emplacement définitif.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, installer le répéteur à michemin entre votre routeur Wi-Fi et l'ordinateur avec la réception Wi-Fi la plus faible.

Remarque : Fiche

Il est possible de positionner la fiche verticalement comme horizontalement afin de pouvoir utiliser le répéteur dans n'importe quel endroit.

Se référer aux illustrations en page 2 de ce mode d'emploi.

- Maintenir enfoncé le bouton [Ă] et tirer sur la fiche pour déconnecter l'appareil.
- Rebrancher la fiche sur la prise dans la position souhaitée et tourner jusqu'au déclic.

Remarque : Répéteur sans fil ou point d'accès sans fil

Il est possible de configurer le répéteur comme répéteur sans fil ou comme un point d'accès sans fil.

Répéteur sans fil

Pour utiliser l'appareil comme un répéteur sans fil, vous avez besoin d'un point d'accès à Internet Wi-Fi/routeur.



Point d'accès sans fil

Pour utiliser l'appareil comme un point d'accès sans fil, vous avez besoin d'un point d'accès depuis un routeur à large bande. Connecter le répéteur au routeur

sans fil/commutateur avec le câble réseau R145 incl.



7. Configuration

Pendant la configuration :

- connecter votre routeur au répéteur
- connecter le répéteur à votre ordinateur

Connecter votre routeur au répéteur :

- Manuellement (voir ci-dessous)
- Avec le bouton WPS (voir 9)

7.1 Connecter votre routeur au répéteur

Pendant la configuration, utiliser une connexion filaire avec le câble réseau RJ45 (incl.).

Après la configuration, il est possible d'utiliser le répéteur depuis Wi-Fi.

Pour connecter le routeur,

- configurer les réglages réseau sur votre ordinateur
- · configurer le répéteur dans la fenêtre "web management tool"
- réinitialiser les réglages réseau de votre ordinateur
- connecter le répéteur à votre ordinateur

7.2 Configurer les réglages réseau sur votre ordinateur

Le répéteur est doté d'une adresse IP fixe. Pour accéder au répéteur durant la configuration, configurer les réglages réseau de votre ordinateur comme suit :

- Sur votre ordinateur, cliquer sur Start et sélectionner Control Panel > Network & Sharing Center.
- Dans la liste de réseaux, cliquer sur votre réseau et sélectionner Properties.



- Dans la liste, cliquer sur Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) et sélectionner Properties.
- Dans la fenêtre "Properties", sélectionner Use the Following IP Address.
 - Dans le champ IP Address, saisir 192.168.10.x. "x" est un chiffre variant de 2 à 254.
 - Dans le champ Subnet Mask, saisir 255.255.255.0.
 - Dans le champ Default Gateway, saisir l'adresse IP de votre routeur sans fil (adresse par défaut est 192.168.10.1).
- 5. Cliquer sur OK pour confirmer.



Maintenant, il est possible d'accéder au répéteur depuis votre ordinateur.

7.3 Configurer le répéteur dans la fenêtre "web management tool"

- 1. Brancher le répéteur sur une prise murale.
- Connecter votre ordinateur et le répéteur avec le câble réseau Rj45 (incl.).
- Connectez-vous à votre ordinateur.
- 4. Ouvrir votre navigateur web et saisir l'adresse http:// 192.168.10.1.

Fire	🕸 Mozilla Firefox Start Page	+
(4)	◎ 192.168.10.1 /	

La page de configuration du répéteur s'affiche.

Si la page ne s'ouvre pas, réinitialiser le répéteur (voir 12) et réessayer.

0	A username and password are being requested by http://192.168.10.1. The site says: "Wireless Repeater"
User Name:	asma
Passwordt	

 Saisir l'identifiant. L'identifiant par défaut est admin.

WI TFI	WIRELESS - REPEATO	R	
Wireless Repeater/AP 😥 Setup Witzerd	Access Point	Status	
 Professional Setup L/N Interface Wireless 	This page shows the cu device.	ment status and some basic settings of the	
Management	System		
Status	Uptimo	0.5ay.0h.0m.37s	
SaveReload Settings	Firmware Version	Rpt/#253.2.0913	
- Reboot	Build Time	Thu Sep 13 14:37:21 CST 2012	
	Operation Mode	Bridge	
Invalues Feelah a	Wireless Configuration		
Copy -	Hode	NP	
	Band	2.4 GHz (B+G+N)	

6. Cliquer sur Setup Wizard (menu à gauche).



7. Sélectionner Wireless Repeater Mode (Station) et cliquer sur

WITFI	WIRELESS - REP IEEE BOZ IN 2.0	CATER		-		
Reeless Repeatest/P Setup Witand Professional Setup	Wireless Repeater Mode(Station)					
Wireless Management	The Wizard assis extended	ats you in registering t	he NVI Rep	eater al the cadio ne	factor to b	
Status			RebeshLi	et.		
Bahyyd	190	859D	Channel	Encryption	Digtal.	Select
	LN010	0104 ct 01:54 04	8-0	ND	25%	Select
rguage. English +	Warehouse	001578351770	41 8+0	WEP	25%	Select
	Valleman	00 14 5c 84 99 dB	8-0-N	INAPSKIPS2-PSK	5%	Select
	DTP	001456862776	B-G-N	IPA POKAIPA2-POK	3%	Salect
	6	<< Back		Save & R	aboot	

 Le nom de votre réseau s'affiche dans la colonne SSID. Cliquer sur Select à côté de votre réseau sans fil.

REPEATER	IEEE 802.IIN 2.0			
Inviess RepeaterHP Setup Wizard Professional Setup LAN Infertuce	Wireless Rep Wetcome to the Cont The Waard assists yo	peater Me	ode(Station	Ropeator at the radio network to be
Management Status	edended.		ReSelect	
SaveReload Settings	Connect to SSID	Vellem	an	

- 9. Dans le champ Key , saisir votre clé réseau.
 - o Cette clé est identique à celle de votre routeur.
 - Ne pas changer les autres réglages.
 - Dans les étapes suivantes, vous avez besoin du nom du réseau sans fil (SSID).

Copier ou noter celui-ci. Ce nom est sensible à la casse.

Ensuite, cliquer sur Save and Reboot.

WITFI	WIRELESS-REPEATER
Windess Repeater/AP	Change setting successfully:
Protessional Setup UN Interface Wireless Muragement Stabs Stabs Rebiot Language English •	Deset turn off or reduct the Dence during this time, Please wait 17 seconds

- Attendre jusqu'à ce que le répéteur soit redémarré. S'assurer que le nom du réseau sans fil (SSID) saisi dans la fenêtre Wireless Basic Settings soit correct.
- 11. Dans le menu, cliquer sur Wireless et sélectionner Basic Settings.

FI ICCESS INCOM	ER			
Reposition/P p Wizard Wireless Basi ssional Selup N hintace Interess Interess	ic Settings intgure the parameters for wireless LAN clients which may connect to y			
Basic Setings Security Disable Wreless	LAN interface			
Advanced Settings Hoda:	AP •			
VEPS Network Type:	infrastructure +			
stagement SSID of Wireless AP:	WFi-Repeater			
Enable Universal Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneou/V)				
Upgrade Firmware SSID of Extended Inter Password	rface: WEi-Repeater1			
averReload Settings about Etends	2.4 GHz(8+G+N) +			
Channel Width:	40MHz ·			
English + Control Sideband	Upper -			
Channel Number:	11 -			
Broadcast SSID:	Enabled .			
votent:	Enabled -			
Data Rate:	Auto •			
Associated Clients:	Show Active Clerits			

- Vérifier si le nom du réseau soit correct. Le nom est utilisé dans deux champs :
 - o SSID of Wireless AP
 - SSID of Extended Interface

Si ce n'est pas le cas, saisir ou copier et coller le nom correct dans les deux champs.

13. Cliquer sur Apply changes.

Maintenant, il est possible de

- o fermer la fenêtre "web management tool"
- o réinitialiser les réglages réseau sur votre ordinateur.

7.4 Réinitialiser les réglages réseau de votre ordinateur

- 1. Sur votre ordinateur, cliquer sur Start et sélectionner Control Panel > Network & Sharing Center.
- Dans la liste des réseaux, cliquer sur votre réseau et sélectionner Properties.



3. Dans la liste, cliquer sur Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) et sélectionner Properties.



- 4. Dans la fenêtre "Properties", sélectionner :
 - Obtain an IP address automatically.

o Obtain DNS server address automatically.



 Cliquer sur OK pour confirmer. Maintenant, il est possible de connecter le répéteur à votre ordinateur.

8. Connecter le répéteur à votre ordinateur

Pour connecter un ordinateur au répéteur, procéder comme suit :

- 1. Connectez-vous à votre ordinateur.
- Cliquer sur l'icone all ou le (partie inférieure droite de votre écran). Une liste de réseaux s'affiche.
- 3. Sélectionner le réseau du répéteur et cliquer sur Connect.
- Si nécessaire, saisir le mot de passe du réseau et cliquer sur OK pour confirmer.

Un message de confirmation s'affiche lorsque vous êtes connecté au réseau.

Remarque - connexion par câble

Il est également possible de connecter le répéteur à votre ordinateur avec un câble réseau RJ45.

9. Connecter le répéteur avec WPS

WPS est une fonctionnalité permettant la connexion de périphériques à votre réseau sans fil.

Le répéteur supporte WPS. Si votre routeur supporte la fonction WPS, celui-ci sera doté d'un bouton-WPS.

V. 01 - 22/08/2013	48	©Velleman nv
--------------------	----	--------------

Remarque : WPS peut changer la clé réseau sur le routeur.

En appuyant sur le bouton WPS, la clé réseau existante change sur certaines marques de routeurs sans fil. Cela signifie que toutes les clés réseau sur les appareils utilisés doivent étre réinitialisées. Pour éviter cela, connecter le répéteur manuellement (voir 7 Setup cidessus).

Pour connecter votre routeur au répéteur avec WPS :

- 1. Brancher le répéteur sur une prise murale.
- S'assurer que le répéteur soit réglé sur "Wireless Repeater Mode" dans la page de configuration (voir 7.3 ci-dessus).
- Sur votre routeur, maintenir enfoncé le bouton WPS (consulter le mode d'emploi de votre routeur pour savoir combien de temps le bouton doit être enfoncé).
- Sur le répéteur, maintenir enfoncé le bouton WPS pendant 7 à 10 secondes.

Le routeur et le répéteur se connecteront automatiquement. Maintenant, il est possible de connecter votre ordinateur au répéteur : voir 8 ci-dessus.

10. Configurer l'appareil comme un point d'accès sans fil

Pour configurer l'appareil comme un point d'accès sans fil, procéder comme suit :

10.1 Configurer les réglages réseau

Configurer les réglages réseau sur votre ordinateur (voir 7.2).

10.2 Configurer le point d'accès dans la fenêtre "web management tool'

1. Suivre les étapes de 1 à 6 décrites dans 7.3.

WITFI	WIRELESS - REPEATER
Witeless Repeates#P	Wireless Setup Wizard The setup wizard will guide you to configure Wireless Repeater first time. Please follow for 6 set
 Direces Minogomet Data <lidata< li=""> Data Data Data</lidata<>	$\begin{array}{c} \hline \begin{array}{c} \hline \\ \hline $

2. Sélectionner "Standard Wireless AP mode" et cliquer sur Next.

WI + FI	WIRELESS · REPEAT	ER		
Wintess Repeater/AP	Standard Wir	eless AP Mode		
Protessional Setup LAN Interface Wireless Management	Welcome to the Config The Wicard assists you extended.	putation Wisard of the Vi u in registering the Wirele	noless ros Diati	Station on at the radio network to be
- Status	880	WifiRepeater		
Reboot	Channel Number:	Auto +		
	Encryption:	WPA2 PSK		
Language: English +	Kay:			
	44 E	lack		Save & Reboot

- Si nécessaire, sélectionner un type de cryptage et saisir une clé réseau.
- 4. Cliquer sur Save and Reboot.
- Attendre jusqu'à ce que le répéteur soir redémarré. S'assurer que le nom du réseau (SSID) soit correct dans la fenêtre "Wireless Basic Settings".
- 6. Dans le menu, cliquer sur Wiresless, puis sur Basic Settings.

WIRECESS - REPEATER IEEE 802JIN 2.0	TER		
Is Repetative hip Ward Wireless Ba pressional Setup LAN Intersce Instruction and intersce	sic Settings contigue the parameters for wireless LAN clients which may connect to yi		
Basic Settings Security Disable Wrek	iss LAN interface		
Advanced Settings Hodec	AP •		
VEPS Network Type:	infrastructure -		
Management SSID of Wireless A	P: WFI-Repeater		
Time Zone Setting Enable Universal Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneoutly)			
Upgrade Firmware SSID of Extended I Password	nterface: WE1-Repeater1		
SaveReload Settings Retroot Bandt	2.4 GHz/8+G+N) •		
Channel Width:	40/19-12 -		
OI: English . Control Sideband	Upper -		
Channel Number:	11 -		
Broadcast SSID:	Enabled ·		
votine:	Enabled -		
Data Rate:	Auto •		
Associated Clients	Show Active Clerts		

- Vérifier si le nom du réseau soit correct. Le nom est utilisé dans deux champs :
 - o SSID of Wireless AP
 - o SSID of Extended Interface

Si ce n'est pas le cas, saisir ou copier et coller le nom correct dans les deux champs.

Cliquer sur Apply Changes.

Maintenant, il est possible de fermer la fenêtre "web management tool".

10.3 Réinitialiser les réglages réseau de votre ordinateur

• Pour réinitialiser les réglages réseau de votre ordinateur, voir 7.4.

10.4 Connecter le point d'accès sans fil à votre ordinateur

Pour connecter un ordinateur au point d'accès sans fil, procéder comme suit :

1. Connectez-vous à votre ordinateur.

- Cliquer sur l'icone al ou le (partie inférieure droite de votre écran). Une liste de réseaux s'affiche.
- 3. Sélectionner le réseau du répéteur et cliquer sur Connect.
- Si nécessaire, saisir le mot de passe du réseau et cliquer sur OK pour confirmer. Un message de confirmation s'affiche lorsque vous êtes connecté au réseau

11. Web Management Tool

Réglages de base pour la connexion sans fil

Ouvrir la fenêtre "web management tool" et sélectionner Wireless > Basic Settings.

 Disable Wireless LAN Interface
 Le réseau sans fil est désactivé.

 Mode
 Supporte le mode "AP" et le mode répéteur

 SSID of Wireless AP
 Main Service Set Identifier. C'est le nom de votre réseau sans fil.

 SSID of Extended Interface
 Universal Repeater Mode (mode AP et mode répéteur simultanément)

 Band
 Supporte les modes mixés 11B/11G/11N.

La fenêtre affiche les réglages suivants :

Réglages de sécurité pour la connexion sans fil

Configurer les réglages de sécurité et le cryptage pour éviter tout accès et surveillance non autorisés. Méthodes de cryptage supportés :

64/128-bit WEP, WPA, et WPA2.

1. Ouvrir la fenêtre "web management tool" et sélectionner Wireless > Securité.

WI FI	WIRELESS-REPEATER	
Winkess Repeater/WP	Wireless Security S	Setup
Professional Betup LAN Interface Wireless Basic Detings	This page allows you setup the v Select SSID: Floot AP - WIFVE	nheless security. Turn on WEP or 199% by using Encryption Ke Repeater: •
Advanced Settings	Encrypton	WPA2 •
Schedule INPS	802.5x Authentication:	8
Management Time Zone Setting	Authentication Mode:	C Enterprise (RADIUS) Personal (Pre-Stared Key)
System Log	WPA2 Cipher Suite:	THP MAD
Password Status	Pre-Shared Key Format	Passphrase .
SaveReload Settings Reboot	Pre-Shared Key:	
Larguage: English •		
	Apply Changes Reset	1

2. Dans le champ Select SSID, il est possible de sélectionner :

Root Client-XXXX	Le répéteur et le routeur XXXX ont le même mot de passe.
Repeater AP –	Sélectionner cette option pour saisir un mot de
WiFi-Repeater1	passe pour le répéteur Wi-Fi.

Réinitialisation, sauvegarde et rétablissement

Pour des raisons de sécurité, il est possible de faire une sauvegarde des réglages du répéteur. Il est également possible de sauvegarder et de rétablir les réglages facilement si l'appareil est utilisé avec différents réglages.

 Ouvrir la fenêtre "web management tool" et sélectionner Save/Reload Settings.



- Pour faire une sauvegarde des réglages actuels, cliquer sur Save et sélectionner un emplacement pour le fichier. Il est possible de sauvegarder autant de réglages que souhaité.
- Pour téléverser les réglages sauvegardés, cliquer sur Browse et sélectionner le fichier avec les réglages sauvegardés. Puis, cliquer sur Upload pour téléverser les réglages. Les réglages actuels sont remplacés par les réglages du fichier téléversé.
- Pour effacer tous les réglages et rétablir les réglages par défaut, cliquer sur Reset

Actualiser le firmware

Pour actualiser le firmware du répéteur, suivre les étapes suivantes :

- Télécharger le nouveau firmware du répéteur de notre page web vers votre ordinateur.
- Ouvrir la fenêtre "web management tool" et sélectionner Management > Upgrade Firmware.

	WIRELESS REPEATER		
Wolless Repeaten%P Setup Witard Professional Setup	Upgrade Firmw	are de lite Access Point Armaias to new version. Please rola, do not po	
LAN Wertace Wirreless Easic Settings Security Advanced Settings	Firmware Version: Select File:	Rom 253 2 0913 Ørewse,	
Schedule 1975 Management	Upload Reset		

 Cliquer sur Browse et sélectionner le fichier avec le firmware téléchargé.

4. Cliquer sur Upload. L'actualisation démarre automatiquement. Attention : L'actualisation peut durer quelques minutes. Ne Jamais interrompre le processus d'actualisation en fermant le navigateur web ou en déconnectant l'ordinateur du routeur. Il est possible que le répéteur devienne inutilisable. Interrompre l'actualisation annulera la garantie.

Modifier le mot de passe

Le mot de passe par défaut est "admin". Pour des raisons de sécurité, modifier le mot de passe.

 Dans la fenêtre "web management tool", sélectionner Management > Password.

WIFIR3				
WI FI	WIRELESS - REPEATER	11		
Ness Repeatent/P Setup Wizard	Password Setup			
Protessional Setup LAN Interface	This page is used to set the ac	count to access the v	eb server of Access Point En	npty user nan
Basic Settings	User Name: ad	min		
Advanced Settings	New Password:			
Schedule WPS	Confirmed Passworth			
- Management	Apply Changes Res	1		

- 2. Saisir le nom d'utilisateur dans le champ User Name.
- Saisir un mot de passe dans le champ New Password, et répéter le mot de passe dans le champ Confirmed Password.
- Cliquer sur Apply Changes pour confirmer. Si vous souhaitez garder le mot de passe original, cliquer sur Reset.

12. Réinitialisation

Si nécessaire, il est possible de réinitialiser le répéteur avec une alguille. Maintenir enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes.

Tous les réglages seront réinitialisés par défaut.

13. Panne de courant

En cas de panne de courant, déconnecter le routeur et le répéteur et reconnecter.

14. Spécifications techniques

normes pour réseaux sans fil	IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b
normes de réseau	10/100 Mbps
plage de fréquence	2.4 - 2.485 GHz
vitesse de transmission	11/54/150/270/300 Mbps
sans fil	
alimentation	230 Vca 50 Hz

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. La SA Velleman ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable être tenue responsable des dommages ou lésions

V. 01 - 22/08/2013	55	©Velleman nv
--------------------	----	--------------

(directs ou indirects) pouvant résulter de l'utilisation de cet appareil. Pour plus d'information concernant cet article et la dernière version de cette notice, consulter notre site www.velleman.eu. Les spécifications et le contenu de cette notice peuvent être modifiés sans avis préalable.

Windows, Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows Aero, Windows 7, Windows 8, Windows Mobile, Windows Server sont des marques commerciales de Microsoft Corporation, enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

© DROITS D'AUTEUR

SA Velleman est l'ayant droit des droits d'auteur pour cette notice. Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de cette notice par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit est interdite sans l'accord préalable écrit de l'ayant droit.

MANUAL DEL USUARIO

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto



Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa

especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

¡Gracias por elegir Velleman! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

2. Instrucciones de seguridad

Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y niños.



riesgo de descargas eléctricas al abrir la caja. Puede sufrir una peligrosa descarga eléctrica al tocar un cable conectado a la red eléctrica. No abra ni desmonte la caja. La reparación debe llevarla a cabo un técnico cualificado. El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.

3. Normas generales

Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman® al final de este manual del usuario.

- Utilice el aparato sólo en interiores. No exponga este equipo a lluvia, humedad ni a ningún tipo de salpicadura o goteo.
- No exponga este equipo a polvo ni temperaturas extremas.

- No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo y la instalación.
- Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.
- Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas.
- Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su uso incorrecto anula la garantía completamente.
- Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.

4. Características

- con función WPS
- aumenta la cobertura inalámbrica de todas las redes WLAN
- soporta el modo 'Wireless Repeater' y el modo 'Standard AP'
- WLAN 802.11n (Draft 2.0) para un acceso inalámbrico de alta velocidad
- compatibilidad descendente con 802.11g (54 Mbit/s) y 802.11b estándar (11 Mbit/s)
- soporta redes WLAN de 2.4 GHz
- protección WLAN máx. con WPA2, WPA y WEP (128/64)
- fácil configuración con Windows o Mac gracias al asistente de configuración
- antenas incorporadas

5. Descripción

Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario.

1	tecla POWER	5	botón WPS
2	Indicador de conexión inalámbrica	6	Botón de reinicialización (reset)
3	indicador WPS	7	Puerto RJ45
Δ	indicador LAN		

6. Seleccione un lugar adecuado

Seleccione un lugar cerca del router/ordenador para configurar el repetidor.

- Después de haberlo configurado, puede instalarlo en el lugar deseado.
- Para un funcionamiento correcto, instale el repetidor a medio camino entre el router y el ordenador inalámbrico con la recepción más débil.

Observación: clavija

Es posible fijar la clavija tanto de manera vertical como de manera horizontal para que encaje en cualquier sitio.

Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario.

- Mantenga pulsado [A] y tire de la clavija para desconectarla.
- Vuelva a poner la clavija en la posición deseada y gírela hasta que se encaje.

Observación: Modo repetidor inalámbrico o modo AP inalámbrico

Puede configurar el aparato como repetidor inalámbrico o AP inalámbrico.

Modo repetidor inalámbrico

Para este modo necesitará acceso a internet por AP WiFi/Router.



Modo AP inalámbrico

Para este modo necesitará acceso a internet por router de banda ancha. Conecte el aparato al router/switch con el cable RJ-45 incluido



7. Configuración

Durante la configuración:

· conectará el router al repetidor

V. 01 – 22/08/2013

conectará el repetidor al ordenador

Puede conectar el router al repetidor:

- de manera manual (véase abajo)
- con WPS (véase 9)

7.1 Conectar el router al repetidor

Se recomienda utilizar el cable RJ-45 incluido para configurar el aparato.

Luego, puede utilizar el repetidor Wi-Fi.

Para conectar el router necesitará:

- ajustar la configuración de red (network settings)
- configurar el repetidor con la herramienta de gestión web (Web Management Tool)
- · reinicializar la configuración de red del ordenador
- conectar el repetidor al ordenador

7.2 Ajustar la configuración de red (network settings)

El repetidor tiene una dirección IP fija. Para poder acceder al repetidor durante la configuración, primero, necesita ajustar la configuración de red de la forma siguiente:

- En el ordenador, haga clic en Ínicio (Start) y seleccione Panel de Control (Control Panel) > Ver estado y tareas de red (Network & Sharing Center).
- 2. En la lista de redes, haga clic en su red y, luego, haga clic en Properties.



- En la lista, seleccione Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) y haga clic en Properties.
- 4. Seleccione Use the Following IP Address.
 - Introduzca 192.168.10.x en el espacio junto a IP Address. 'x' es un número de 2 a 254.
 - Introduzca la máscara de subred 255.255.255.0 en el espacio junto a Subnet Mask.
 - Introduzca la dirección IP del router inalámbrico en el espacio junto a Default Gateway (la dirección por defecto es 192, 168.10.1).
- 5. Haga clic en OK para confirmar.

	WIFI
Harnet Protect Version 4 (ICP/IP)	of Properties
General	
Thu sar get P actings seeped a fre coopeler. Otherway, you ree for the constrate P settings.	utamatically if your rectinents supports of to eash your rectinents administration
C (blan at P address school)	cuty .
a file an expend in waters	and the second se
b water	352.98.10.1
Sylmet marks	288.285.288.0
Orfault primers	152 - 300 - 10 - 8
C Date Different albest a	(www.ak)
a Lag the following DIE server	Alterna
(helered DNL server)	
dieneix 010 annei:	
E More with groups with	Adjanat
	OK Devel

Ahora, puede acceder al repetidor desde el ordenador.

7.3 Configurar el repetidor con la herramienta de gestión web (Web Management Tool)

- 1. Enchufe el repetidor a una toma de corriente.
- Conéctelo al PC con el cable RJ45.
- Inicie una sesión en el PC.
- Abra el navegador e introduzca http:// 192.168.10.1.

line	🔐 Mozilla Firefox Start Page	+
(4)	192.168.10.1/	

La ventana de login (inicio de sesión) se visualiza. Si la página no se abre, reinicialice el repetidor (véase 12) y vuelva a intentar.

0	A usemame and password are being requested by http://192.168.10.1. The site says: "Wireless Repeater"
User Name:	admin
Passwordt	

V. 01 – 22/08/2013

 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña. (El nombre de usuario y la contraseña por defecto: admin.)

WIFFI	WIRELESS - REPEATER		
Airelass RepeatenAP 🔊 Detup Witzed	Access Point	Status	
Professional Setup	This page shows the current status and some basic settings of the device.		
Management	System		
Status SaveReload Settings Reboot	Uptime	Oday0h0mc37s	
	Farmware Version	Rptvi 253 2 0913	
	Build Time	Thu Sep 13 14:37:21 CST 2012	
	Operation Mode	Bridge	
Sector Easter	Wireless Configuration		
Cidion .	Blode	NP	
	Baar	2.4 CHP/ReCelu	

6. En el menú de la izquierda, haga clic en Setup Wizard.

WITFI	WIRELESS- REPEATER
Inneres RepederAP Sino Notal Professional Sino Professional Sino P	Wireless Setup Wizard The setup wood will gade you to configure Vitreiress Repeater first time. Please below the setup wood site by the
	 Section 2017 (1997) Berger (1997)

7. Seleccione Wireless Repeater Mode (Station) y haga clic en Next.

Windows to the The Victoria to the scienced	Repeater Mo Configuration Mican sts you in registering?	de(Sta come va ne WFi Re	tion) release Repeater receaser all the radio ne	Nork ID I	*
		Ashesh!	List		
\$9D	BSSID	Channel	Encryption	Signal.	Select
LND1D	0104 ct 01 d4 04	8-0	NO	25%	Salec
Watehouse	001578351770	11 8-0	WEP	25%	Salec
Valleman	00145c840946	8-G-N	NPA P SK7/PS2-PS8	5%	Selec
DTP	00145c8c277c	B+G+N	NPA PSKWPK2 PSK	- 5%	Sales
	Vescene to the The Vitzard assis extended SSID LNDTO Varehouse Vaternan DTP	Statute Statute Statute 1 1000 1000 1000 1 1000 1000 1000 1 1000 1000 1000 1 1000 1000 1000 1 1000 1000 1000 1 1000 1000 1000 1 1000 1000 1000 1 1000 1000 1000 1 1000 1000 1000 1 1000 1000 1000 1 1000 1000 1000 1 1000 1000 1000	Walkcame to this collegization Years of the VB The Victory as index you in exploitently be VH in exercise Perfects) State of the VB integration of the VH in exercise State of the VB integration of the VH integration of the Victoria of the Victoria of the Victoria Victoria of the Victoria of the Victoria of the Victoria Victoria of the Victoria of the Victoria of the Victoria Victoria of the Victoria of the Victoria of the Victoria Victoria of the Victoria of the Victoria of the Victoria Victoria of the Victoria of the Victoria of the Victoria Victoria of the Victoria of the Victoria of the Victoria Victoria of the Victoria of the Victoria of the Victoria Victoria of the Victoria of the Victoria of the Victoria Victoria of the Victoria of the Victoria of the Victoria Victoria of the Victoria of the Victoria of the Victoria of the Victoria Victoria of the Victoria of th	Important is the Configuration Strate of the Strategy and the Strate	Machine Str. Kongelangen Str. Statut, et al. Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str

 El nombre de su red se visualiza en la columna SSID. Haga clic en Select junto a su red inalámbrica.

WI TFI	WIRELESS - REPEAT	ER	
Withess Repeated#2 Sekup Witzard Poslessional Sklup UN Interface Withess Maragement States States Rebool	Wireless Rep Wetcome to the Cont The Woard assists yo extended.	eater Mode(Stat	ion) Hers Ropetter eater at the radio network to be
	Connect to 858D: Key	Re Selec Velleman	
Language: English •		Back	Save & Reboot

- Introduzca la clave de seguridad de red en el espacio junto a Key.
 - o Esta clave es la misma que la del router.
 - No cambie los otros ajustes.
 - Necesitará el nombre de red (SSID) más adelante. ¡Apúntelo! El nombre es sensible a mayúsculas.
 - Luego, haga clic en Save and Reboot.



- Espere hasta que el repetidor se haya reinicializado. Asegúrese de que haya introducido el SSID (nombre de red) correcto.
- 11. En el menú, haga clic en Wireless y luego en Basic Settings.

	RELESS - REPEATE E 802JIN 2.0	<u>ER</u>
Wintess Repetative Solup Wizard Protessional Setup LAN Interface	Wireless Basi	ic Settings andgue the parameters for wireless LAN clients which may connect to
Basic Settings Securit Advanced Settings Schedule Wardgement Management Spitem Lag Upgase Firmware Password Status	Disable Wroless Hode: Hode: Hodeorit Type: SSID of Wireless AP: Enable Universal SSID of Extended Inter	s LUN Interface AP · · Interface · · WFR Repeater of Repeater Mode School as AP and class simultaneously effece: WFR Repeater
Ewoffklood Settings Retoot	Bant: Channel Width: Control Steband Channel Namber: Erosdcast SSD: WBB: Data Rate: Associated Clients: Erostie Hac Cons (Apply Changes)	24 Ord; (B-O-M) = 400% = 1 Upper = 11 - Franked = Franked = Monte Anto = Immer Anto= Immer Anto = Immer Anto= Immer Anto = Immer Ant

- **12.** Controle si ha introducido el nombre de red correcto. El nombre se utiliza en dos campos:
 - SSID of Wireless AP
 - o SSID of Extended Interface

Si no fuera el caso, introduzca el nombre correcto en ambos

V. 01 - 22/08/2013

campos.

13. Haga clic en Apply Changes.

Ahora, puede

- o cerrar la herramienta de gestión web (Web Management Tool).
- o restablecer los ajustes de fábrica.

7.4 Restablecer los ajustes de fábrica.

- En el ordenador, haga clic en Start y seleccione Panel de Control (Control Panel) > Ver estado y tareas de red (Network & Sharing Center).
- En la lista de redes, haga clic en su red y, luego, haga clic en Properties.



3. En la lista, seleccione Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), y haga clic en Properties.



- 4. Seleccione:
 - Obtain an IP address automatically.
 - o Obtain DNS server address automatically.



 Haga clic en OK para confirmar. Ahora, puede conectar el repetidor al ordenador.

8. Conectar el repetidor al ordenador

Para conectar un ordenador al repetidor, proceda de la forma siguiente:

- 1. Inicie una sesión en el PC.
- Haga clic en Ilo le (parte inferior derecha de la pantalla). Una lista de redes se visualiza.
- 3. Seleccione la red del repetidor y haga clic en Connect.

V. 01 - 22/08/2013

©Velleman nv

 Si fuera necesario, introduzca la contraseña de la red y haga clic en OK para confirmar.

Un mensaje de confirmación aparecerá si está conectado a la red.

Observación – conexión con cable

También es posible conectar el repetidor al ordenador con el cable de red RJ45.

9. Conectar el repetidor con WPS

WPS es una manera automática para conectar aparatos inalámbricos. El repetidor soporta WPS. Si el router soporta WPS, estará equipado con un botón WPS.

Nota: es posible que la función WPS cambie la clave de seguridad del router.

En el caso de algunas marcas de routers, la clave de seguridad se cambia al pulsar el botón WPS. Esto quiere decir que deberá reinicializar todas las claves de seguridad de todos los aparatos que ya está utilizando. Para evitar esto, conecte el repetidor de manera manual (véase 7 Setup).

Para conectar el router al repetidor con WPS:

- 1. Enchufe el repetidor a una toma de corriente.
- Asegúrese de que el repetidor esté en el modo Repetidor Inalámbrico (véase 7.3).
- En el router, mantenga pulsado el botón WPS (consulte el manual del usuario del router para saber cuánto tiempo).
- En el repetidor, mantenga pulsado el botón WPS durante 7 y 10 segundos.
 El router y el repetidor se conectarán automáticamente. Ahora,

puede conectar el ordenador al repetidor: véase8.

10. Configurar el aparato como punto de acceso inalámbrico

Para configurar el aparato como AP inalámbrico, siga los siguientes pasos:

10.1 Ajustar la configuración de red (network settings)

Ajuste la configuración de red como se indica en 7.2.

10.2 Configure el AP inalámbrico con la herramienta de gestión web (Web Management Tool).

1. Siga los pasos de 1 a 6 como se indica en 7.3.



2. Seleccione Standard Wireless AP mode y haga clic en Next.

WIFFI	WIRELESS - REPEAT			
Wintess Repeatent#P	Standard Wir	eless AP Mod	•	
Professional Setup LAN Interface Wireless Management	Welcome to the Confe The Wizard assists you opended	paration Wibard of the 1 a in registering the Wirel	eos Stato	Station in at the radio network to be
- Status	55ID:	WifiRepeater		
Reboot	Channel Number:	Auto +		
	Encryption	WPA2 PSK		
Language: English •	Kay:			
	- ** E	lack		Save & Reboot

- Si fuera necesario, seleccione un tipo de encriptación e introduzca una clave de seguridad de red.
- 4. Haga clic en Save and Reboot.
- Espere hasta que el repetidor se haya reinicializado. Asegúrese de que haya introducido el SSID (nombre de red) correcto.
- 6. En el menú, haga clic en Wireless y luego en Basic Settings.

WIRCCESS - REPRE	ATER			
s Repeatative hip Witzard Wireless B. Intersional Setup LNN Intersion Interface Interview parameter Interiors	asic Settings a configure the parameters for wireless LAN clients which may connect to y s.			
Easic Settings Security Disable Wre	less LAN interface			
Advanced Settings Hodes	AP •			
VIPS Network Type:	Infrastructure +			
Management SSID of Wireless	P: WFi-Repeater			
Sectors Lea	Enable Universal Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneouly)			
Upgrade Firmware SSID of Extended	Interface: WEi-Repeater1			
SaveReload Settings Retroct Boots	2.4 GHz (B+G+N) ·			
Channel Width:	40MHz -			
DE: English • Control Sideband	Upper -			
Channel Number:	11 •			
Broadcast SSID:	Enabled ·			
volue:	Enabled +			
Data Rate:	Auto •			
Associated Client	s: Show Active Clerts			

- Controle si ha introducido el nombre de red correcto. El nombre se utiliza en dos campos:
 - SSID of Wireless AP
 - o SSID of Extended Interface

Si no fuera el caso, introduzca el nombre correcto en ambos campos.

8. Haga clic en Apply Changes.

Ahora, puede cerrar la herramienta de gestión web (Web Management Tool).

10.3 Restablecer los ajustes de fábrica.

Restablezca los ajustes de fábrica como se indica en 7.4.

10.4 Conectar el AP inalámbrico al ordenador

Para conectar un ordenador al acceso inalámbrico, proceda de la forma siguiente:

1. Inicie una sesión en el PC.

- Haga clic en mo benefación de la pantalla). Una lista de redes se visualiza.
- 3. Seleccione la red del repetidor y haga clic en Connect.
- Si fuera necesario, introduzca la contraseña de la red y haga clic en OK para confirmar. Un mensaje de confirmación aparecerá si está conectado a la red

11. Web Management Tool (herramienta de gestión web)

Configuración básica de la conexión inalámbrica

En el navegador de internet, abra Web Management Tool y seleccione **Wireless > Basic Settings**.

La página incluye varios ajustes

Disable Wireless LAN Interface	La red inalámbrica está desactivada.
Mode	Soporte el modo « AP » y el modo Repetidor.
SSID of Wireless AP	Identificador de conjunto de servicio. Es el nombre de su red inalámbrica.
SSID of Extended Interface	Universal Repeater Mode (modo AP y modo repetidor simultáneamente)
Band	Soporte los modos mezclados11B/11G/11N.

Configuración de seguridad para la conexión inalámbrica

Configure los ajustes de seguridad y la encriptación para evitar un acceso y la vigilancia no autorizados. Métodos de encriptación soportados:

64/128-bit WEP, WPA, y WPA2.

 Abra la ventana Web Management Tool y seleccione Wireless > Security.

WI - FI	WIRELESS - REPEATER				
Winless Repairs/WP	Wireless Security Setup				
Professional Tetup LAN Interface Wireless Basic Settings	This page allows you setup the wineless security Turn on WEP or WPR by using Encryption Key Select SSB: Root AP - WEP Repeater +				
Advanced Settings	Encryption:	WPA2 •			
Schedule mPt	002.5x Authentication	8			
Trme Zone Setting	Authentication Mode:	C Enterprise (RADIUS) Personal (Pre-Shared Key)			
Lingrade Elementer	WPA2 Cipher Suite:	TKP RAES			
Password Status	Pre-Shared Key Format:	Passphrase .			
Save Reload Settings Reboot	Pre-Shared Key:				
Language: English +					
	Apply Changes Reset	1			

2. En el espacio junto a Select SSID, puede seleccionar:

Root Client-XXXX	El repetidor y el router XXXX tienen la misma contraseña.
Repeater AP –	Seleccione esta opción para introducir una
WiFi-Repeater1	contraseña para el repetidor WiFi.

Reinicialización, copia de seguridad y restauración

Por razones de seguridad, es posible hacer una copia de seguridad de los ajustes del repetidor. También es posible guardar y restaurar los ajustes fácilmente si utiliza el aparato con diferentes ajustes.

1. Abra la ventana Web Management Tool y seleccione Save/Reload Settings.

WI FI	WIRELESS - REPEATER IEEE 802.IN 20
Wineless RepeatenXP Setup Witterd Professional Setup I JAN Interface	Save/Reload Settings This page alters you save current settings to a file or reload the settings from the file which was
Wireless Basic Settings Security Advanced Settings	Save Settings to File: Save
Schedule	Load Settings from File: Browse. Upload
Management Time Zone Setting	Reset Settings to Default Russet
- Para realizar una copia de seguridad de la configuración actual, haga clic en Save y seleccione una ubicación para el fichero. Se pueden guardar tantos ficheros como se desee.
- Para subir un fichero guardado, haga clic en Browse seleccione el fichero con la configuración guardada. Luego, haga clic en Upload para subir la configuración. La configuración actual se sustituirá por la configuración del fichero cargado.
- Para borrar todos los ajustes y restablecer los ajustes de fábrica, haga clic Reset.

Actualizar el firmware

Para actualizar el firmware del repetidor, proceda de la forma siguiente:

- 1. Descargue el nuevo firmware de nuestra página web al PC.
- Abra la ventana Web Management Tool y seleccione Management > Upgrade Firmware.

WITFI	WIRELESS - REPEATER			
Winters RepeatenVP Fratessional Setup LAN Interface Winters Basic Settings Security Advanced Settings Security	Upgrade Firmw	are de lite Access Point Remeare is new version. Please note, do not po		
	Firmware Version: Select File:	RptH 253.2.0913		
E Schedule E 1870	Upload Reset			

- Haga clic en Browse y seleccione el fichero con el firmware que ha descargado.
- Haga clic en Upload. El procedimiento de actualización se iniciará automáticamente.

Cuidado: Puede tardar algunos minutos. Nunca interrumpa el procedimiento de actualización al cerrar el navegador o al desconectar el PC del router. Es posible que el repetidor se vuelva inservible. Interrumpir la actualización invalidará la garantía.

Cambiar la contraseña

La contraseña por defecto es « admin ». Por razones de seguridad, modifique la contraseña.

 En la ventana Web Management Tool, seleccione Management > Password.

WIFFI KEE BOZIN 20
Hess Repeatemp Stebs Visard Password Setup
Polessional Setup I-Winterface This page is used to set the account to access the web server of Access Point Empty user n
Bosic Settings User Name: admin
Advanced Settings New Password:
Schedule Confirmed Passworth

- Introduzca el nombre de usuario en el espacio junto a User Name.
- Introduzca la contraseña en el espacio junto a New Password y vuelva a introducirla en el espacio junto a Confirmed Password.
- Haga clic en Apply Changes para confirmar. Si quiere guardar la contraseña original, haga clic en Reset.

12. Reinicialización

Si fuera necesario puede reinicializar el aparato con una aguja. Mantenga pulsado el botón de función durante 10 segundos. Esto restablecerá los ajustes de fábrica.

13. Interrupción del suministro eléctrico

En caso de interrupción del suministro eléctrico, quite el router y el repetidor de la red eléctrica y vuelva a conectarlos.

14. Especificaciones

normas para redes inalámbricas	IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b
normas de red	10/100 Mbps
rango de frecuencias	2.4 - 2.485 GHz
velocidad de	11/54/150/270/300 Mbps
transmisión	
inalámbrica	
alimentación	230 Vac 50 Hz

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones

causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página

www.velleman.eu. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

Windows, Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows Aero, Windows 7, Windows 8, Windows Mobile, Windows Server son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

© DERECHOS DE AUTOR

Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos mundiales

reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Einführung

An alle Einwohner der Europäischen Union Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortlertes Hausmült die Finheit oder

verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.

Vielen Dank, dass Sie sich für Velleman entschieden haben! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fäll sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

2. Sicherheitshinweise

\wedge	Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.
	Stromschlaggefahr beim Öffnen des Gehäuses. Das Berühren von unter Spannung stehenden Leitungen könnte zu lebensgefährlichen elektrischen Schlägen führen. Öffnen Sie das Gehäuse nie selber. Die Reparation darf nur von einer Fachkraft durchgeführt werden.
(\mathbf{I})	Es gibt keine zu wartenden Teile. Bestellen Sie eventuelle Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler.

3. Allgemeine Richtlinien

Siehe Velleman® Service- und Qualitätsgarantie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

- Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich. Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchte. Setzen Sie das Gerät keiner Flüssigkeit wie z.B. Tropf- oder Spritzwasser, aus.
- Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen und Staub.
- Vermeiden Sie Erschütterungen. Vermeiden Sie rohe Gewalt während der Installation und Bedienung des Gerätes.
- Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
- Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten.
- Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung sonst kann dies zu Schäden am Produkt führen und erlischt der Garantieanspruch.
- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

4. Eigenschaften

- mit WPS-Funktion
- erhöht die drahtlose Reichweite aller WLAN-Netzwerke
- unterstützt den 'Wireless Repeater'- und den 'Standard AP'-Modus
- WLAN 802.11n (Draft 2.0) f
 ür einen drahtlosen Hochgeschwindigkeitszugriff
- abwärtskompatibel mit 802.11g (54 Mbit/s) und 802.11b Standard (11 Mbit/s)
- unterstützt 2.4 GHz WLAN-Netzwerke
- max. WLAN-Schutz mit WPA2, WPA und WEP (128/64)
- einfache Konfiguration mit Windows oder Mac dank des Setup-Assistenten
- eingebaute Antennen

5. Beschreibung

Siehe Abbildungen, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.

1	Power-Taste	5	WPS-Taste
2	Anzeige der drahtlosen Verbindung	6	Reset-Taste (Rücksetzung)
3	WPS-Anzeige	7	RJ45-Anschluss
4	LAN-Anzeige		
V. 0	01 - 22/08/2013	77	©Velleman n

6. Wählen Sie einen geeigneten Installationsort aus.

- Nachdem Sie das Gerät konfiguriert haben, können Sie es am gewünschten Ort installieren.
- Für ein korrektes Funktionieren, installieren Sie den Repeater auf halbem Wege zwischen dem Router und dem drahtlosen Rechner mit dem schlechtesten Empfang.

Bemerkung: Stecker

Sie können den Stecker sowohl horizontal als auch vertikal befestigen, damit er überall passt.

Siehe Abbildungen, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.

- Drücken Sie [A] und ziehen Sie den Stecker zum Trennen.
- Stecken Sie den Stecker in das Gerät, wählen Sie die gewünschte Position und drehen Sie bis er einrastet

Bemerkung: Wireless-Repeater-Modus oder Wireless-AP-Modus

Sie können das Gerät als Wireless Repeater oder als Wireless Access Point konfigurieren.

Wireless Repeater

Für den Wireless-Repeater-Modus brauchen Sie einen WIFI AP/Router-Internetzugangspunkt.



Wireless Access Point

Für den AP-Modus brauchen Sie einen Zugangspunkt über Breitband-Router. Verbinden Sie den Repeater über das mitgelieferte RJ-45-Kabel mit dem Router/Switch.



7. Konfiguration

Während der Konfiguration, werden Sie:

- den Router mit dem Repeater verbinden
- den Repeater mit dem PC verbinden

Es gibt zwei Möglichkeiten, um den Router mit dem Repeater zu verbinden:

- manuell (siehe unten)
- über WPS (siehe 9)

7.1 Den Router mit dem PC verbinden

Verbinden Sie den Repeater über das mitgelieferte RJ45-Kabel mit dem PC während der Konfiguration.

Nach der Konfiguration können Sie den Repeater über Wi-Fi verwenden.

Um den Router zu verbinden, müssen Sie

- die Netzwerkeinstellungen des PC konfigurieren
- den Repeater mit dem Web Management Tool konfigurieren
- die PC-Netzwerkeinstellungen zurücksetzen
- den Repeater mit dem PC verbinden

7.2 Die Netzwerkeinstellungen konfigurieren

Der Repeater hat eine feste IP-Adresse. Um während der Konfiguration Zugriff auf den Repeater zu haben, müssen Sie zuerst die Netzwerkeinstellungen konfigurieren wie folgt:

- Auf dem PC, klicken Sie auf Start und wählen Sie Control Panel > Network & Sharing Center aus.
- In der Netzwerkliste, klicken Sie zuerst auf Ihr Netzwerk und dann auf Properties.



- In der Liste, wählen Sie Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) aus und klicken Sie dann auf Properties.
- 4. Im Properties-Fenster, wählen Sie Use the Following IP Address aus.
 - Geben Sie bei IP Address (IP-Addresse) 192.168.10.x ein. 'x' ist eine Nummer zwischen 2 und 254.
 - Tragen Sie bei Subnet Mask (Subnetzmaske) 255.255.255.0 ein.
 - Geben Sie bei Default Gateway (Standard-Gateway) die IP-Adresse des drahtlosen Routers ein (Die Standard-Adresse ist 192.168.10.1).
- 5. Klicken Sie auf OK um zu bestätigen.

	1
net Protocol Version 4 (7CP/IP	vil Properter
eneral	
tu cer pit 7 setting weiged a file cacebilit: Othervist, you ree file file constraint 7 setting.	donatzaly if your school, support if loads your reflectiv administration
C (blar at P addes a tons	saly .
· Up the cables of antistal	
P. Martine	
Sylmet walks	288.288.288.0
Onfault pateness	152 . 900 - 10 - 1
C Date Different attent a	and the second s
a Ling the following DNE server	Addressed.
(helenad DHE servers	
direction (FG accer-	
Children entregnane mit	[. Adjancel
	OK OFF

Sie können den Repeater nun mit dem PC verbinden.

7.3 den Repeater mit dem Web Management Tool konfigurieren

- 1. Stecken Sie den Repeater in eine Steckdose.
- Verbinden Sie ihn über das mitgelieferte RJ45-Kabel mit dem PC.
- 3. Starten Sie den PC.
- Öffnen Sie den Internetbrowser und geben Sie http:// 192.168.10.1 in die Adresszeile ein.

Fire	👋 Mozilla Firefox Start Page	+
(4)	192.168.10.1/	

Es offnet sich die Konfigurationsseite des Repeaters. Öffnet sich die Seite nicht, so setzen Sie den Repeater auf Werkseinstellungen zurück (siehe 12) und versuchen Sie es aufs Neue.

	WIFIR3
Authentication	Required
0	A usemanne and password are being requested by http://192.168.10.1. The site says: "Wireless Repeater"
User Name:	DSW0
Password	

 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein. Der Standard-Benutzername und Passwort ist admin.



6. Im linken Menü klicken Sie auf Setup Wizard.



7. Wählen SieWireless Repeater Mode (Station) aus und klicken Sie auf Next.

WITFI	WIRELESS - REP IEEE BOZ IN 2.0	CATER				
Neeless RegeatesNP Setup Wittand Professional Setup LAN Interface Witnesse	Wireless I Welcome to the The Wizerd asse extended	Repeater Mo Configuration Water de you in registering?	de(Sta totale We he WFi Fiz	tion) viess Anpeater peater at the radio ne	MUR D I	*
Ctatus			Rebeshi	int.		
Baboot	\$9D	BSSID	Channel	Encryption	Signal.	Select
	LN01D	0104 ct 01 d4 04	8-0	ND	25%	Salec
Language: English +	Warehouse	001578351770	11 8-6	WEP	25%	Salec
	Velterman	00145c040946	7 8-0-N	INFA PERVIPS2-PER	5%	Delec
	DTP	001455862776	1 B+G+N	IRPA POKWPR2 POK	- 5%	Sales
		cc Rark		Save & R	abnot	

 Die Liste mit den drahtlosen Netzwerken erscheint in der SSID-Spalte.

Wählen Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit Select aus.

WIFFI	WIRELESS - REPEATER			
Wreless Repeated#P	Wireless Rep	eater Mode(Stat	ion)	
Professional Setup LAN Infertuce Wireless	Welcome to the Conf The Witand assists yo extended	guration Witzerd of the Win u in registering the WiFi Reg	niess Repeater water at the radio network to be	
Status SaveRelaad Settings		Re Selet	A.	
Reboot	Connect to SSID:	Velleman		
Language: English -	Ker			
		Back	Save & Reboot	

- 9. Tragen Sie den Netzwerkschlüssel in das Feld Key ein.
 - Dieser Netzwerkschlüssel ist derselbe wie der Netzwerkschlüssel Ihres Routers.
 - o Ändern Sie die anderen Einstellungen unter keiner Bedingung.
 - Sie brauchen den Netzwerknamen (SSID) in den nächsten Schritten.
 Notieren Sie sich den Netzwerknamen. Der Name ist empfindlich für Großbuchstaben.
 - Klicken Sie danach auf Save and Reboot.



- Warten Sie während der Repeater neu startet. Vergewissern Sie sich nun davon, dass Sie den korrekten Netzwerknamen (SSID) eingegeben haben.
- 11. Im Menü, klicken Sie auf Wireless und danach auf Basic Settings.

	WIRELESS · REPEATE	R		
WVI - FI	0.5 AIL208 3331			
Wintess Repeatent#P Setup Wizard Professional Setup LAN Interface	Wireless Basic Settings This pape is used to configue the parameters for wheless LAN clarits which may connection reterest environmentation			
Wireless Basic Settings Security Amanced Settings	Disable Wreiss	LAN interface		
Schedule WPS	Network Type:	infrastructure +		
Management	SSID of Wireless AP:	WFI-Repeater		
	Enable Universal Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneouly)			
Password Dates				
SaveReload Settings Reboot	Band: Channel Width:	2.4 GHz (8+G+N) + 40004z +		
Languape: English •	Control Sideband	Upper •		
	Channel Number:	11 •		
	WHILE SALE	Enabled •		
	Data Rate:	Auto •		
	Associated Clients:	Show Active Clerts		
	Enable Mac Clone (Single Ethernet Client)			
	Apply Changes	Reset		

- 12. Überprüfen Sie, ob der Netzwerkname korrekt ist. Der Name wird in zwei Feldern verwendet:
 - SSID of Wireless AP
 - o SSID of Extended Interface

Ist dies nicht der Fall, dann tragen Sie den korrekten Namen in

beide Felder ein.

13. Klicken Sie auf Apply Changes.

Nun können Sie

- o das Web Management Tool-Fenster schließen.
- die Einstellungen zurücksetzen

7.4 Die Einstellungen zurücksetzen

- 1. Auf dem PC, klicken Sie auf Start und wählen Sie Control Panel > Network & Sharing Center aus.
- In der Netzwerkliste, klicken Sie zuerst auf Ihr Netzwerk und dann auf Properties.



 In der Liste, wählen Sie Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) aus und klicken Sie dann auf Properties.



- 4. Im Properties-Fenster, wählen Sie:
 - o Obtain an IP address automatically.
 - o Obtain DNS server address automatically.



 Klicken Sie auf OK um zu bestätigen. Sie können den Repeater nun mit dem PC verbinden.

8. Den Repeater mit dem Computer verbinden

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Starten Sie den Computer
- Klicken Sie auf die Ikone die oder kerken erscheint.
 Eine Liste mit Netzwerken erscheint.
- Wählen Sie das Repeater-Netzwerk aus und klicken Sie auf Connect.

V. 01 - 22/08/2013

4. Wenn nötig, geben Sie das Passwort des Netzwerks und klicken Sie auf OK um zu bestätigen. Es erscheint eine Bestätigungsmeldung wenn Sie mit dem Netzwerk verbunden sind.

Bemerkung – Verbindung über Kabel

Sie können den Repeater auch über ein RJ45-Kabel mit dem PC verbinden.

9. Der Repeater über WPS anschließen

WPS eine automatische Art und Weise, um drahtlose Geräte zu verbinden.

Der Repeater unterstützt WPS. Unterstützt Ihren Computer WPS, dann hat er eine WPS-Taste.

Bemerkung: WPS kann den Netzwerkschlüssel des Routers ändern

Drücken Sie die WPS-Taste, dann ändert sich den aktuellen Netzwerkschlüssel von einigen Marken von drahtlosen Routers. Dies bedeutet, dass Sie alle Netzwerkschlüssel von allen Geräten, die Sie verwenden, auf Werkseinstellungen zurücksetzen müssen. Um dies zu vermeiden, müssen Sie den Repeater manuell anschließen (siehe 7 Setup).

Der Router über WPS mit dem Repeater verbinden:

- 1. Stecken Sie den Repeater in einer Steckdose.
- Beachten Sie, dass der Repeater sich im Wireless-Repeater-Modus befindet (siehe 7.3).
- Halten Sie die WPS-Taste auf dem Router gedrückt (lesen Sie die Bedienungsanleitung des Routers, um zu wissen, wie lange Sie die Taste drücken müssen).
- Halten Sie die WPS-Taste des Repeaters etwa 7 bis 10 Sekunden gedrückt.

Die Verbindung zwischen dem Repeater und dem Router wird automatisch hergestellt. Verbinden Sie den Computer nun mit dem Repeater: siehe 8.

10. Den Wireless-AP-Modus einstellen

Um den Wireless-AP-Modus einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

10.1 Den Netzwerkeinstellungen konfigurieren

 Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen wie beschrieben in 7.2.

10.2 Konfigurieren Sie den Zugangspunkt im Web Management Tool.

1. Führen Sie Schritte 1 bis 6 durch (siehe 7.3.

WITFI	WIRELESS - REPEATER IEEE 802JIN 2.0
Whitess Reported V Tobiosoal Shap Vires Shap Viress Viress Table Constant of the Shap Viress Table Table Table Table Constant of the Shap Viress Table Tabl	Wireless Setup Wizard The setup wizard will guide you to configure Wreless Repeater first time. Please follow the set
	$\begin{array}{c} \hline \begin{array}{c} \hline \\ \hline $
	UppePC Represer FrankerSwith 405, Modern Hiteriet

 Wählen Sie Standard Wireless AP mode und klicken Sie auf Next.

WI FI	WIRELESS - REPEATE	R		
Winitess Repeatent4P 😡 Satup Wizard	Standard Win	eless AP Mod		
Protessional Setup LAN Interface Wireless Management.	Welcome to the Config The Wizard assists you eitended.	uration Weard of the V In registering the Wirek	rindess S Nos Station	tation n at the radio network to be
Status Small Delocal Settore	880:	WiFiRepeater		
Reboot	Channel Number:	Auto -		
	Encryption	WPA2 PSK		
Language: English •	Kay:			
	44 B	ack		Save & Reboot

- Wenn nötig, wählen Sie einen Verschlüsselungstyp und geben Sie einen Verschlüsselungscode ein.
- 4. Klicken Sie auf Save and Reboot.

- Warten Sie während der Repeater neu startet. Vergewissern Sie sich nun davon, dass Sie den korrekten Netzwerknamen (SSID) eingegeben haben.
- Im Menü, klicken Sie auf Wireless und danach auf Basic Settings.

	WIRELESS · REPEATE	R
WIT FI	0.5 NILSOB 3331	and the second se
Wintess Repeatent/P Setup Wizerd Protessional Setup	Wireless Basi	ic Settings
LAN Interface	This page is used to co network parameters.	infigure the parameters for wireless LAN clients which may connect to yo
Basic Settings	Disable Wreless	LAN interface
Advanced Selange	Mode:	AP •
WPS	Network Type:	infrastructure -
lanagement	SSID of Wireless AP:	WFi-Repeater
Sedem Log	Enable Universal	Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneouly)
Upgrade Firmware	SSID of Extended Inte	face: WEi-Repeater1
Password Distance		
Retool	Band: Channel Width:	2.4 GHz (B+G+N) + 40MHz +
Languaga: English •	Control Sideband	Upper -
	Channel Number:	11 -
	Broadcast SSID:	Enabled ·
	10100	Enabled +
	Data Rate:	Auto •
	Associated Clients:	Show Active Clients
	Enable Mac Close	o (Single Ethernet Client)
	Apply Charges	Reset

- Überprüfen Sie, ob der Netzwerkname korrekt ist. Der Name wird in zwei Feldern verwendet:
 - SSID of Wireless AP
 - o SSID of Extended Interface

Ist dies nicht der Fall, dann tragen Sie den korrekten Namen in beide Felder ein.

 Klicken Sie auf Apply Changes. Nun können Sie das Web Management Tool-Fenster schließen.

10.3 Die Einstellungen zurücksetzen

Setzen Sie die Einstellungen zur
ück (siehe 7.4).

10.4 Den drahtlosen Zugangspunkt mit dem Computer verbinden

Um den Computer mit dem drahtlosen AP zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Starten Sie den PC.
- Klicken Sie auf die Ikone doer (rechts unten im Bildschirm). Eine Liste mit Netzwerken erscheint.
- Wählen Sie das Repeater-Netzwerk aus und klicken Sie auf Connect.
- 4. Wenn nötig, geben Sie das Passwort des Netzwerks und klicken Sie auf OK um zu bestätigen. Es erscheint eine Bestätigungsmeldung wenn Sie mit dem Netzwerk verbunden sind

11. Web Management Tool

Basiseinstellungen für die drahtlose Verbindung

Öffnen Sie im Internetbrowser das Fenster Web Management Tool und klicken Sie auf Wireless > Basic Settings. Die Seite enthält verschiedene Einstellungen.

Disable Wireless LAN Interface	Das drahtlose Netzwerk ist ausgeschaltet.
Mode	Unterstützt den AP- und Repeater-Modus
SSID of Wireless AP	Dienstsatzidentifizierung. Dies ist der Name des drahtlosen Netzwerkes.
SSID of Extended Interface	Universal Repeater-Modus (AP- und Repeater-Modus gleichzeitig)
Band	Unterstützt 11B/11G/11N gemischte Modi.

Sicherheitseinstellungen für die drahtlose Verbindung

Konfigurieren Sie die drahtlose Sicherheitseinstellungen und die Verschlüsselung, um einen unberechtigten Zugriff und Überwachung zu vermeiden. Die Unterstützte Verschlüsselungsmethoden sind: 64/128-bit WEP, WPA und WPA2.

 Öffnen Sie das Management Tool-Fenster und wählen Sie Wireless > Security aus.

	WIRELESS-REPEATER	
Winless Repeater/WP	Wireless Security :	Setup
Professional Detup LAN Interface Wireless Wireless Basic Settings	This page allows you setup the v Select SSID: Floot AP - WIFH	vineless security: Turn on WEP or WPA by using Encryption Ke Repeater •
Advanced Settings	Encryption:	WPA2 ·
Schedule 10P3	802.5x Authentication	8
Management Time Zone Detting	Authentication Mode:	© Enterprise (RADIUS) Personal (Pre-Stared Key)
System Log	WPA2 Cipher Suite:	THE MARS
Password	Pre-Shared Key Format	Passphrase +
SaveReload Settings Reboot	Pre-Shared Key:	
Larguage: English •		
	Apply Changes Reset	

2. Bei Select SSID, können Sie Nachfolgendes auswählen:

Root Client-XXXX	Der Repeater und der XXXX-Router haben
	dasselbe Passwort.
Repeater AP -	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie ein
WiFi-Repeater1	Passwort für den WiFi-Repeater einstellen
	möchten.

Rücksetzen, eine Sicherungskopie machen und Wiederherstellen

Aus Sicherheitsgründen können Sie die Einstellungen des Repeaters sichern. Sie können die Einstellungen auch einfach speichern und wiederherstellen wenn Sie verschiedene Einstellungen für das Gerät verwenden.

 Öffnen Sie das Management Tool-Fenster und wählen Sie Save/Reload Settings aus.

	WIFIR3				
WI FI	WIRKLESS - REPEATER				
Wineless Repeaten/AP					
😥 Getup Witzerd	Save/Reload Settings				
Professional Setup	This page allows you save current settings to a file or reload the settings from the file which was				
Wiress Basic Setings Security Advanced Settings	Save Settings to File: Save				
Schedule	Load Settings from File: Browse. Upload				
Management Time Zone Setting Distance Line	Reset Settings to Default Resat				

- Um eine Sicherungskopie von den aktuellen Einstellungen zu machen, klicken Sie auf Save und wählen Sie eine Position für die Datei aus. Sie können so viele Dateien speichern wie Sie möchten.
- Um gespeicherte Einstellungen hochzuladen, klicken Sie auf Browse und wählen Sie die Datei mit den gespeicherten Einstellungen aus. Klicken Sie nun auf Upload um die Einstellungen hochzuladen. Die in der Datei gespeicherten Einstellungen ersetzen nun die aktuellen Einstellungen.
- Um alle Einstellungen zu löschen und das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf Reset.

Die Firmware aktualisieren

Um die Firmware des Repeaters zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Laden Sie die neue Firmware von unserer Website auf Ihren Computer herunter.
- Öffnen Sie das Management Tool-Fenster und klicken Sie auf Management > Upgrade Firmware.



- Klicken Sie auf Browse und wählen Sie die Datei mit der heruntergeladenen Firmware aus.
- 4. Klicken Sie auf Upload. Das Upgrade startet automatisch.

V. 01 – 22/08/2013 92 ©Velleman nv

Achtung: Das Upgrade kann einige Minuten dauern. Unterbrechen Sie die Aktualisierung nie dem Sie den Browser schließen oder den PC vom Router trennen. Der Repeater konnte hierdurch unbrauchbar werden. Unterbrechen Sie den Aktualisierungsvorgang, so erlischt der Garantieanspruch.

Das Passwort ändern

Das Standard-Passwort ist « admin ». Ändern Sie das Passwort aus Sicherheitsgründen.

 Im Management Tool-Fenster, klicken Sie auf Management > Password.

	WIRELESS-REPEATER	I
Wintess Repeatent/P	Password Setup	
Professional Setup LAN Interface Wireless	This page is used to set the account to access the web server of Access Point Empty user national tempty and the server of Access Point Empty user national set of the server of Access Point Empty user national	ţ
Basic Settings	User Name: admin	
Advanced Settings	New Password:	
Schedule WPS	Confirmed Passwort:	
 Management Time Zone Setting 	Apply Changes Reset	

- 2. Geben Sie einen Benutzernamen in das Feld User Name ein.
- Geben Sie ein Passwort in das Feld New Password ein und geben Sie es in das Feld Confirmed Password wieder ein.
- Klicken Sie auf Apply Changes um zu bestätigen. Möchten Sie das Standard-Passwort nicht ändern, dann klicken Sie auf Reset.

12. Rücksetzung

Wenn nötig, können Sie den Repeater mit einer Nadel auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurücksetzen. Halten Sie die Reset-Taste 10 Sekunden gedrückt.

Hierdurch wird das Gerät auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt.

13. Stromausfall

Bei Stromausfall, trennen Sie den Router und den Repeater vom Netz und stecken Sie diese danach wieder in die Steckdose.

V.	01	_	22/	08/	201	3
----	----	---	-----	-----	-----	---

14. Technische Daten

Normen für drahtlose	IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE
Netzwerke	802.11b
Netzwerk-Normen	10/100 Mbps
Frequenzbereich	2.4 - 2.485 GHz
drahtlose	11/54/150/270/300 Mbps
Übertragungsgeschwindigkeit	
Netzteil	230 Vac 50 Hz

Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Für mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung, siehe www.velleman.eu. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Windows, Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows Aero, Windows 7, Windows 8, Windows Mobile, Windows Server sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den VS und anderen Ländern.

© URHEBERRECHT Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten.

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.

MANUAL DO UTILIZADOR

1. Introdução

Aos cidadãos da União Europeia Importantes informações sobre o meio ambiente no que respeita a este produto



Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto desperdícios, poderão causar danos no meio ambiente. Não deite o aparelho (nem as pilhas, se as houver) no lixo doméstico; dirija-se a uma empresa

especializada em reciclagem. Devolva o aparelho ao seu distribuidor ou ao posto de reciclagem local. Respeite a legislação local relativa ao meio ambiente.

Em caso de dúvidas, contacte com as autoridades locais para os resíduos.

Agradecemos o facto de ter adquirido este aparelho. Leia atentamente as instruções do manual antes de usar o aparelho. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano durante o transporte não o instale e entre em contacto com o seu distribuidor.

2. Instruções de segurança



Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças e pessoas não qualificadas.



Risco de choque eléctrico ao tentar abrir o aparelho. Tocar em cabos ligados à corrente pode provocar choques eléctricos mortais. Não tente abrir o aparelho. Recorra a pessoal qualificador se forem necessárias reparações. O utilizador não terá de fazer a manutenção das peças. Contacte o seu distribuidor caso necessite de peças de substituição.

3. Normas gerais

Consulte a Garantia de serviço e qualidade Velleman® na parte final deste manual do utilizador.

- Usar apenas em interiores. Proteger o aparelho contra a chuva e humidade ou qualquer tipo de salpicos ou gotas.
- Não exponha o equipamento ao pó nem a temperaturas extremas.

V. 01 – 22/08/2013

- Proteja o aparelho de quedas e má utilização. Evite usar força excessiva ao utilizar o aparelho.
- Familiarize-se com o funcionamento do aparelho antes de o utilizar.
- Por razões de segurança, estão proíbidas quaisquer modificações do aparelho desde que não autorizadas.
- Utilize o aparelho apenas para as aplicações descritas neste manual. Uma utilização incorrecta anula a garantia completamente.
- Danos causados pelo não cumprimento das normas de segurança referidas neste manual anulam a garantia e o seu distribuidor não será responsável por qualquer danos ou outros problemas daí resultantes.

4. Características

- com função WPS
- melhora a cobertura wireless em todas as redes WLAN
- suporta o modo Wireless Repeater e o modo Standardn AP
- WLAN 802.11n (Draft 2.0) para acesso wireless de grande velocidade
- compatibilidade descendente com 802.11g (54 Mbit/s) e 802.11b standard (11 Mbit/s)
- suporta redes 2.4 GHz WLAN
- máxima segurança WLAN com WPA2, WPA e WEP (128/64)
- software de configuração para fácil instalação via Windows ou Mac
- antenas incorporadas

5. Descrição

Ver as figuras da página 2 deste manual do utilizador.

1	Indicador de corrente	5	botão WPS
2	indicador wireless	6	Botão de
			reinicialização
3	indicador WPS	7	porta de rede RJ45
4	indicador LAN		

6. Escolha uma localização apropriada

O melhor local para configurar o repetidor é próximo do seu router/computador.

V. 01 – 22/08/2013

- Logo que a configuração esteja concluída, pode instalar o repetidor na sua localização definitiva.
- Para um melhor desempenho, recomenda-se a instalação do repetidor a meio caminho entre o router e o computador wireless que tiver a recepção mais fraca.

Nota: Ficha

Pode alterar a orientação da ficha do repetidor para que este caiba em qualquer espaço.

Ver as figuras da página 2 deste manual do utilizador.

- Pressione suavemente o botão junto à fixa [A] e puxe a ficha para a retirar.
- Volte a colocar a ficha na tomada na orientação pretendida e rode até ficar no devido lugar.

Nota: repetidor wireless ou ponto de acesso

Pode configurar o repetidor como repetidor wireless ou como ponto de acesso wireless.

Repetidor wireless

Para o modo repetidor wireless, necessita de um WIFI AP/Router para acesso à internet.



Ponto de acesso wireless

Para utilizar o dispositivo no modo ponto de acesso wireless, necessita de um router banda larga de acesso à internet. Ligue o repetidor ao router/interruptor usando o cabo de rede incluido RJ-45



7. Setup

Durante a configuração, deverá:

ligar o router ao repetidor

V. 01 - 22/08/2013

ligue o repetidor ao seu computador

Pode ligar o router ao repetidor:

- Manualmente (ver mais abaixo)
- Através de WPS (ver secção 9)

7.1 Ligar o router ao repetidor

Durante a instalação recomenda-se a utilização de uma ligação por fios usando o cabo de rede RJ-45 incluído.

Logo que a instalação esteja concluída, pode utilizar o repetidor via Wi-Fi.

Para ligar o router, necessita de

- configurar as definições de rede no seu computador
- configurar o repetidor na ferramenta de gestão web
- apagar as definições de rede do seu computador
- ligar o repetidor ao seu computador

7.2 Configurar as definições de rede no seu computador

O repetidor tem um endereço de IP fixo. Para ser capaz de aceder ao repetidor durante a configuração, necessita de primeiro configurar as definições de rede no seu computador, da seguinte forma:

- No seu computador, clique no botão Start e escolha Control Panel > Network & Sharing Center.
- 2. Na lista de redes, clique na sua rede e depois clique no botão Properties



- 3. Na lista, seleccione Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), e depois clique no botão Properties.
- Na janela Properties, seleccione Usar o endereço de IP seguinte.
 - Na caixal P Address, digite 192.168.10.x em que 'x' é um número de 2 a 254.
 - Em Subnet Mask, digite 255.255.255.0.
 - Em Default Gateway, digite o IP Address do seu router sem fios (o endereço por defeito é 192.168.10.1).
- 5. Clique em OK para confirmar.



V. 01 - 22/08/2013

Pode agora aceder ao seu repetidor a partir do computador.

7.3 Configure o repetidor através da ferramenta de gestão web

- 1. Ligue o repetidor a uma tomada de corrente na parede.
- Ligue o seu computador e o repetidor através do cabo de rede RJ-45 incluído.
- Faça log on no seu computador.
- Abra o seu web browser e digite o endereço http:// 192.168.10.1.

Firel	🕸 Mozilla Firefox Start Page	+
4	§ 192.168.10.1.∤	

Isto abrirá a página de configuração do repetidor.

Se a página não abrir, reinicie o repetidor (ver secção 12) e tente novamente.

0	A usemanie and password are being requested by http://192168.101. The site says: "Wireless Repeater"
User Nome:	admin
Passwordt	

 Digite o nome de utilizador e a password. O nome de utilizador e password por defeito são admin.



V. 01 – 22/08/2013

6. No menu da esquerda, clique em Setup Wizard.



 Seleccione Wireless Repeater Mode (Estação) e clique em Next.

Wireless F Welcome to the The Witzerd asses	Repeater Mo Configuration Water alls you in registering 1	de(Sta tothe W he White Rateshi	tion) reless Repeater peaker al the cable ne	MOR D I	
	. 1	Rebesh	Jet.		
39D	859D	Charriel	Encryption	(Depta)	Saled
LN010	01.0e ct 01:04 04	2 8+0	NO	25%	Select
Warehouse	001578351770	41 8+0	WEP	25%	Select
Valtemas	00145c8499.08	7 8-0-N	NPA PSKWPK2-PSK	5%	Select
DIP	0014568c277c	B-G-N	WARDOWERS FOR	. 5%	Select
	LN310 Warehouse Valences	LN010 0504 ct 01:54 04 Warehouse 00:1578:05:1770 Waterhaus 05:14:55:05:09:08 D07P 00:14:05:06:2770 cc:Rank	LN810 010x c80134134 8-0 Warehouse 00.1578351720 8-0 Warehouse 05.455.0309 dB 7 B+O-N D07P 05.455.0309 dB 9-0-N D07P 05.455.05297 cB 9-0-N	Bill Description Description Description LINITO Status MAD NAD Variebuse 011572:0317270 NB WEP Weinnan 051455:03028 Status WEP DDP 00145:052276 1 WEAPSWOR2PSW CritBack Same 8.6 Same 8.6	Initial Director1441x 0 ±0 NO 25% Warehouse 0117/231770 0 ±0-074 NO 25% Warehouse 0115/231770 0 ±0-074 NO 25% Diff 011456.2204 00-074 NO+400000-25% 5% Diff 001456.15277 0 ±0-074 NO+400000-25% 5% or Base Same Stabloom Same Stabloom Same Stabloom

8. O nome da sua rede aparece listado na coluna SSID. Clique no botão**Select** junto à sua rede wireless.

	WIRELESS - REPEAT	ER		
Anless RepeatecHP B Getup Wicard	Wireless Rep	eater Mo	de(Station)
Professional Setup DAN Interface Wireless Matusorment	Welcome to the Coeff The Wigard assists yo extended.	guration Wiza u in registering	d of the Wireless the WiFt Repeater	Repeater at the radio network to be
Status			Re Selett	
Reboot	Connect to SSID:	Vellem	10	
	Ker			
anouage: Faglish -				

- 9. No campo Key , digite a chave de segurança da sua rede.
 - Esta chave é a mesma chave do seu router.
 - Não altere as outras definições.
 - Vai necessitar do nome da rede (SSID) nos passos seguintes.
 Copie ou aponte num pedaço de papel. O nome pode conter maiúsculas e minúsculas
 - o Quando terminar, clique em Save and Reboot.

WITFI	WIRCLESS-REPEATER
Winfess RepeaterSP take Wizerd Professional Beke LAN Winfese Stake Stake Rabod Language: English •	Campa withing successibility Social and an other than Social aming this bind. Please wait 17 seconds

- Aguarde até o repetidor ser reinicializado. Agora é necessário confirmar se o SSID (nome de rede) aparece correctamente nas Definições Básicas Wireless da ferramenta.
- No menu, clique na pasta Wireless, e em seguida emBasic Settings.

WIRCCESS - REPRE	ATER		
s Repeatative hip Witzard Wireless B. Intersional Setup LNN Intersion Interface Interview parameter Interiors	asic Settings a configure the parameters for wireless LAN clients which may connect to y s.		
Easic Settings Security Disable Wre	less LAN interface		
Advanced Settings Hodes	AP •		
VIPS Network Type:	Infrastructure +		
Management SSID of Wireless	P: WFi-Repeater		
Enable Universal Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneous Sedam Loo			
Upgrade Firmware SSID of Extended	Interface: WEi-Repeater1		
SaveReload Settings Retroct Boots	2.4 GHz (B+G+N) ·		
Channel Width:	40MHz -		
DE: English • Control Sideband	Upper -		
Channel Number:	11 •		
Broadcast SSID:	Enabled ·		
volue:	Enabled +		
Data Rate:	Auto •		
Associated Client	s: Show Active Clients		

- Confirme se o nome de rede está correcto. O nome é usado em dois campos:
 - SSID de Wireless AP
 - SSID de Extended Interface

Caso contrário, digite ou colo o nome correcto em ambos os campos.

13. Clique em Apply Changes.

Agora pode

- o fechar a ferramenta de gestão da web
- o restaurar as definições por defeito do seu computador.

7.4 Apagar as definições de rede do seu computador

- 1. No seu computador, clique no botão Start e escolha Control Panel > Network & Sharing Center.
- 2. Na lista de redes, clique na sua rede e em seguinda clique no botão Properties.



 Na lista, seleccione Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), e em seguida clique no botãoProperties.



- 4. Na janela de Properties, seleccione:
 - o Obter endereço IP automaticamente.

o Obter endereço de servidor DNS automaticamente.



5. Clique em OK para confirmar. Pode agora liga o repetidor ao seu computador.

8. Ligar o repetidor ao seu computador

Para ligar um computador ao repetidor, proceda da seguinte forma:

- 1. Faça Log On no seu computador
- Clique no ícone de rede al ou barte inferior direita do ecrã. Aparece a lista de redes.
- Seleccione a rede do repetidor na lista e em seguida clique em Connect.
- Se necessário, digite a password da rede e clique emOK para confirmar.

Aparece uma mensagem de confirmação assim que estiver ligado à rede.

Nota - ligação por fios

Também pode ligar o repetidor ao seu computador utilizando o cabo de rede RJ45.

9. Ligar o repetidor através de WPS

O WPS é uma forma automática de ligar dispositivos wireless. O repetidor suporta WPS. Se o seu router suportar WPA, terá um botão WPS

Nota: o WPS pode alterar a chave de segurança de rede no router

Em algumas marcas de routers wireless, pressionar o botão WPS altera a chave de segurança do router existente. Isto significa que terá de apagar a chave de segurança de rede em todos os dispositivos que já estiver a usar. Se pretende evitar que tal aconteça, ligue o repetidor manualmente (ver secção 7 Setup).

Ligar o router ao repetidor via WPS:

- 1. Ligue o repetidor a uma tomada de corrente.
- Certifique-se de que o repetidor está em Wireless Repeater Mode na ferramenta de configuração (ver secção 7.3).
- No router, mantenha o botão WPS pressionado (consulte o manual do router para saber quando tempo deve manter o botão pressionado).
- No repetidor, mantenha o botão WPS pressionado durante 7 a 10 segundos.

O router e o repetidor ficam conectados automaticamente. Pode agora ligar o seu computador ao repetidor: ver secção 8 mais abaixo.

10. Configurar o dispositivo como um ponto de acesso wireless

Para configurar o dispositivo como um ponto de acesso wireless, tem de seguir os seguintes passos:

10.1 Configurar definições de rede

 Configure as definições de rede no seu computador tal como descrito na secção 7.2.

10.2 Configure o ponto de acesso através da ferramenta de gestão web

1. Execute os passos de 1 a 6 conforme descrito na secção 7.3.

	WIRELESS - REPEATER
Moniess Repeatent#P Setup Witzard Photessional Setup LAN Interface	Wireless Setup Wizard The setup witard will guide you to configure Weekess Repeater feature. Please billow he set
Torness Management States SaveReload Settings Fistoot	Wheeless Repeater ModelStations Statements of the set of
English •	Standard Windess AP Mode Wretess work for access port. Eithernet connect to local network.
	Use PC Researce KnaterSwitch ICS Moder Menter

2. Seleccione o modo Standard Wireless AP e clique em Next.

REPEATER	0.5 NILSOB 3331	CONTRACTOR OF THE OWNER.		
Wintess Repeater/AP 😥 Satup Witzerd	Standard Wir	eless AP Mode	,	
Professional Setup LAN Interface Wireless Management	Welcome to the Config The Wizard assists you extended	paration Wibard of the W i in registering the Wirele	inaless os Stati	Station on at the radio network to be
Status	83ID:	WifiRepeater		
Reboot	Channel Number:	Auto +		
	Encryption:	WPA2 PSK		
Language: English +	Kay:			
	44 E	lack		Save & Reboot

- Se pretender pode seleccionar um tipo de Encriptação e introduzir uma chave de segurança de rede.
- 4. Clique em Save and Reboot.
- Aguarde até o repetidor ser reinicializado. Agora é necessário confirmar se o SSID (nome de rede) está correcto nas Wireless Basic Settings (Definições Básicas Wireless).
- No menu, clique na pasta Wireless, e em seguida em Basic Settings.

WIRCCESS - REPRE	ATER		
s Repeatative hip Witzard Wireless B. Intersional Setup LNN Intersion Interface Interview parameter Interiors	asic Settings a configure the parameters for wireless LAN clients which may connect to y s.		
Easic Settings Security Disable Wre	iess LAN interface		
Advanced Settings Hodes	AP •		
VIPS Network Type:	Infrastructure +		
Management SSID of Wireless	P: WFi-Repeater		
Enable Universal Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneous Sedam Loo			
Upgrade Firmware SSID of Extended	Interface: WEi-Repeater1		
SaveReload Settings Retroct Bonds	2.4 GHz (B+G+N) ·		
Channel Width:	40MHz -		
DE: English • Control Sideband	Upper -		
Channel Number:	11 •		
Broadcast SSID:	Enabled ·		
volue:	Enabled +		
Data Rate:	Auto •		
Associated Client	s: Show Active Clerts		

- Verifique se o nome de rede está correcto. O nome é usado em dois campos:
 - SSID de Wireless AP
 - o SSID de Extended Interface

Caso contrário, digite ou cole o nome corrente em ambos os campos.

8. Clique em Apply Changes.

Pode fechar agora a ferramenta de gestão web.

10.3 Apagar as definições de rede do seu computador.

 Apague as definições de rede do seu computador conforme descrito na secção 7.4.

10.4 Ligue o ponto de acesso wireless ao seu computador

Para ligar um computador ao acesso wireless, proceda da seguinte forma:

1. Entre no seu computador.
- Clique no ícone de rede al ou na parte inferior direita do seu ecrã. Aparece a lista de redes.
- 3. Seleccione a rede do repetidor na lista e depois clique em Connect.
- Se necessário, digite a password de rede e clique em OK para confirmar.

Aparecerá uma mensagem de confirmação quando estiver ligado à rede.

11. Ferramenta de Gestão Web

Definições Básicas Wireless

No seu web browser, abra a ferramenta de gestão web e seleccione Wireless > Basic Settings.

A página contem várias definições, incluíndo:

Disable Wireless LAN Interface	Se esta opção for seleccionada, a rede wireless é desligada.
Modo	Suporta os modos AP e Repetidor
SSID de Wireless AP	Main Service Set Identifier (identificador do serviço principal). Este é o nome da sua rede wireless.
SSID de Extended Interface	Universal Repeater Mode / Modo Repetidor Universal(funciona como AP e repetidor em simultâneo)
Banda	Suporta os modos mistos 11B/11G/11N

Definições de segurança wireless

Configure a segurança wireless e a encriptação para impedir o acesso e a monitorização não autorizados. Os métodos de encriptação suportados são: 64/128-bit WEP, WPA, e WPA2. 1. Entre na ferramenta web e seleccione Wireless > Security.



2. Em Select SSID, pode seleccionar:

Root Client-XXXX	A password do repetidor é a mesma password do seu XXXX router.
Repeater AP –	Escolha esta opção para definir a password para
WiFi-Repeater1	o repetidor WiFi.

Apagar, gravar e restaurar

Pode fazer uma cópia das definições do repetidor por razões de segurança. Da mesma forma, se utiliza o dispositivo com diferentes definições, pode facilmente gravar e restaurar as várias definições.

1. Entre na ferramenta de gestão e seleccione Save/Reload Settings.

	WIRELESS · REPEATER IEEE 802.IN 2.0
Wreless Repeater/AP	Save/Reload Settings
Professional Setup LAN Interface Wireless	This page allows you save current settings to a file or reload the settings from the file which was
Basic Settings Security	Save Settings to File: Save
Schedule WPS	Load Settings from File: Erowse. Upload
Management Time Zone Setting System Log	Reset Settings to Default: Flassat

- Para fazer uma cópia de segurança das definições actuais, clique no botãoSave e escolha uma localização para o ficheiro. Pode gravar quantos ficheiros de definições desejar.
- Para carregar definições gravadas anteriormente, clique no botãoBrowse e seleccione o ficheiro com as definições gravado no seu computador. Em seguida, clique no botãoUpload para carregar as definições. As definições actuais serão substituídas pelas definições contúlas no ficheiro carregado.
- Para remover todas as definições de configuração que fez, e restaurar as configurações de fábrica do dispositivo, clique no botão Reset.

Actualização do firmware

Para actualizar o firmware do seu repetidor, proceda da seguinte forma:

- 1. Descarregue o novo firmware a partir do site para o seu computador.
- Entre na ferramenta de gestão e escolha Management > Upgrade Firmware.

WIFFI	WIRELESS - REPEATER	-
Worless Repeated/P Delug Waterd	Upgrade Firmw	are
Protessional Setup LAN Interface	This page allows you up gr	ade the Access Point firmware to new version. Please note, do not po
Basic Settings	Firmware Version:	Rptill 253.2.0913
Security	Solect File:	Browse.
Schedule 1970	Upload Reset	

- Clique no botão Browse e seleccione o ficheiro firmware descarregado para o seu computador.
- Clique em Upload. O processo de actualização é iniciado automaticamente.

Atenção: A actualização poderá demorar alguns minutos a estar concluída. Nunca interrompa o processo de

actualizaçãofechando o web browser ou desligando o computador do router. O repetidor poderá ficar inutilizável se o fizer. Interromper o processo de actualização irá anular a garantia.

Alterar a password

A password por defeito para a ferramenta de gestão web é "admin". Para efeitos de segurança, recomenda-se que altere a password.

1. Na ferramenta de gestão, escolha Management > Password.

WI FI	MIRCLESS - REPEATER
Wineless RepeatentAP	Password Setup
Protessional Setup LAN Interface	This page is used to set the account to access the web server of Access Point Empty user na
Basic Settings	User Name: admin New Password:
- Schedule VIPS	Confirmed Passworth
Management Time Zone Setting	Apply Changes Reset

- 2. Introduza o nome de utilizador User Name.
- 3. Digite uma password New Password, digite novamente Confirmed Password.
- Clique em Apply Changes para confirmar. Se pretende manter a password original, clique em Reset.

12. Reinicializar

Caso seja necessário, pode reiniciar o repetidor usando uma agulha. Mantenha o botão pressionado durante 10 segundos. Isto irá restaurar todas as definições de fábrica.

13. Falha de energia

Caso ocorra uma falha de energia, desligue o router e o repetidor das tomadas de correntes e volte a ligá-los.

14. Especificações

normas para redes sem fios (wireless)	IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b
normas de rede	10/100 Mbps
amplitude de frequência	2.4 - 2.485 GHz
velocidade de transmissão	11/54/150/270/300 Mbps
alimentação	230 Vac 50 Hz

Utilize este aparelho apenas com acessórios originais. A Velleman NV não será responsável por quaisquer danos ou

V. 01 - 22/08/2013	112	©Velleman nv
--------------------	-----	--------------

lesões causados pelo uso (indevido) do aparelho. Para mais informação sobre este produto e para aceder à versão mais recente deste manual do utilizador, visite a nossa página www.velleman.eu. Podem alterar-se as específicações e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.

Windows, Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows Aero, Windows 7, Windows 8, Windows Mobile, Windows Server são marcas da Microsoft Corporation registadas tanto nos Estados Unidos como em outros países. iPad, iPod, iPod touch, iPhone, Mac, iMac, MacBook, PowerBook, Power Mac, Mac OS são marcas da Apple Inc., registadas nos U.S. e em outros países.

© DIREITOS DE AUTOR

A Velleman NV detém os direitos de autor deste manual do utilizador. Todos os direitos mundiais reservados. É

estritamente proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do utilizador ou partes deste sem prévia autorização escrita por parte da detentora dos direitos.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Wstęp

Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska.



Ten symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu wskazuje, że wyrzucenie produktu może być szkodliwe dla środowiska. Nie wyrzucaj urządzenia lub baterii do zbiorczego śmietnika, tylko do specjalnie przeznaczonych do tego pojemników na urządzenia leektroniczne lub

skontaktuj się z firmą zajmującą się recyklingiem. Urządzenie możesz oddać dystrybutorowi lub firmie zajmującej się recyklingiem. Postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi środowiska.

Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z firmą zajmującą się utylizacją odpadów.

Dziękujemy za wybór produktu firmy Velleman! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu prosimy o nie korzystanie z niego i skontaktowanie się ze sprzedawcą.

2. Instrukcje bezpieczeństwa

\wedge	Chronić urządzenie przed dziećmi i nieupoważnionymi użytkownikami.
\land	uwaga: ryzyko poraženia prądem. Podczas instalacji należy zachować szczególną ostrożność: dotknięcie przewodów pod napięciem może prowadzić do zagrażającego życiu porażenia prądem elektrycznym. Nie należy samodzielnie otwierać urządzenia. Zwróć się do wykwalifikowanego personelu w celu naprawienia urządzenia.
()	W urządzeniu nie występują części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. W celu uzyskania części serwisowych lub zamiennych należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.

3. Informacje ogólne

Proszę zapoznać się z informacjami w części Velleman® usługi i gwarancja jakości na końcu niniejszej instrukcji.

- Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Chronić urządzenie przed deszczem, wilgocią, rozpryskami i ściekającymi cieczami.
- Chronić urządzenie przed zbyt wysoką temperaturą i pyłem.
- Chronić urządzenie przed wstrząsami i użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Podczas obsługi urządzenia unikać stosowania siły.
- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z jego funkcjami.
- Wprowadzanie zmian w urządzeniu jest zabronione ze względów bezpieczeństwa.
- Urządzenie należy używać jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji, a sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia lub problemy.

4. Cechy

- z funkcją WPS
- poprawa zasięgu sieci bezprzewodowej we wszystkich sieciach WLAN
- wparcie trybu wzmacniacza sygnału bezprzewodowego i trybu standardowego punktu dostępu
- szybka sieć bezprzewodowa dzięki WLAN 802.11n (Wersja 2.0)
- kompatybilność wsteczna ze standardami 802.11g (54 Mbit/s) i 802.11b (11 Mbit/s)
- wsparcie sieci WLAN 2,6 GHz
- maksymalne bezpieczeństwo sieci WLAN dzięki WPA2, WPA i WEP (128/64)
- kreator oprogramowania pozwala na łatwą instalację pod Windows lub na komputerze Mac
- wbudowane anteny

5. Przegląd

Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji.

V. 01 - 22/08/2013

		WIFIF	23	
1	kontrolka LED	5	przycisk WPS	
2	Wskaźnik połączenia bezprzewodowego	6	Przycisk resetowania	
3	Wskaźnik WPS	7	Port sieci RJ45	
4	Wskaźnik LAN			

6. Wybrać odpowiednią lokalizację

- Najłatwiej skonfigurować wzmacniacz w pobliżu routera/komputera.
- Po zakończeniu instalacji wzmacniacz można zamontować w miejscu docelowym.
- W celu uzyskania najlepszych wyników zaleca się montaż wzmacniacza w połowie odległości pomiędzy routerem a komputerem o najsłabszym odbiorze sygnału bezprzewodowego.

Uwaga: Wtyczka

Można zmienić ukierunkowanie wtyczki wzmacniacza, aby zmieścić go w dowolnej przestrzeni.

Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji.

- Delikatnie nacisnąć przycisk znajdujący się przy wtyczce [A] i pociągając za wtyczkę odłączyć ją.
- Umieścić wtyczkę z powrotem w gnieździe w wymaganej orientacji i przekręcać do momentu aż "zaskoczy".

Uwaga: Wzmacniacz sygnału sieci bezprzewodowej lub punkt dostępu

Urządzenie można ustawić w tryb wzmacniacza sygnału sieci bezprzewodowej lub punktu dostępu bezprzewodowego.

Wzmacniacz sygnału sieci bezprzewodowei

Aby wykorzystać urządzenie w trybie wzmacniacza sygnału sieci bezprzewodowej, niezbędny jest dostęp do Internetu przez Router/Punkt dostępu WIFI.



Punkt dostępu

bezprzewodowego

Aby użyć urządzenia jako punktu dostępu bezprzewodowego, niezbędny jest szerokopasmowy dostęp do Internetu. Podłączyć wzmacniacz do routera/gniazdka używając do tego załączonego kabla sieciowego RJ-45.



7. Setup

Podczas instalacji należy:

- podłączyć router do wzmacniacza
- podłączyć wzmacniacz do komputera

Podłączenie routera do wzmacniacza można wykonać:

- Ręcznie (patrz poniżej)
- Przy użyciu WPS (patrz rozdz. 9)

7.1 Podłączyć router do wzmacniacza

Podczas instalacji zalecane jest użycie połączenia przewodowego załączonym kablem sieciowym RJ-45.

Po zakończeniu instalacji wzmacniacz może być używany za pośrednictwem Wi-Fi.

Aby podłączyć router, należy

- skonfigurować ustawienia sieciowe na komputerze
- skonfigurować wzmacniacz w narzędziu zarządzania siecią
- zresetować ustawienia sieciowe komputera
- podłączyć wzmacniacz do komputera

7.2 Skonfigurować ustawienia sieciowe na komputerze

Wzmacniacz ma stały adres IP. Aby uzyskać dostęp do wzmacniacza podczas instalacji, najpierw należy skonfigurować ustawienia sieciowe komputera w następujący sposób:

- Nacisnąć przycisk Start na komputerze i wybrać Panel sterowania > Centrum sieci i udostępniania.
- Wybrać swoją sieć z listy i kliknąć przycisk Właściwości .



- Z listy wybrać Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4), a następnie nacisnąć przycisk Właściwości .
- 4. W oknie Właściwości wybrać Użyj następującego adresu IP .
 - W polu Adres IP wpisać 192.168.10.x, gdzie x' jest liczbą od 2 do 254.
 - o W polu Maska podsieci, wpisać 255.255.255.0.
 - W polu Bramka domyślna wpisać adres IP routera bezprzewodowego (adres domyślny to 192.168.10.1).
- 5. Zatwierdzić naciskając OK



Teraz można uzyskać dostęp do wzmacniacza z komputera.

7.3 Skonfigurować wzmacniacz w narzędziu zarządzania siecią

- 1. Podłączyć wzmacniacz do gniazdka sieciowego.
- Połączyć komputer ze wzmacniaczem załączonym kablem sieciowym RJ-45.
- 3. Zalogować się na komputerze.
- Otworzyć przeglądarkę i wpisać adres http:// 192.168.10.1.

Fire	🐨 🔛 🥹 Mozilla Firefox Start Page	+
(4)	192.168.10.1/	

Otworzy to stronę konfiguracji wzmacniacza.

Jeżeli strona się nie otworzy, zresetować wzmacniacz (patrz rozdz. 12) i ponowić próbę.

0	A username and password are being requested by http://192.168.10.1. The site says: "Wireless Repeater"
User Name:	asimi
Password	

 Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin.



6. W menu po lewej stronie kliknąć Kreator instalacji .



 Wybrać Tryb wzmacniacza bezprzewodowego (Stacja) i kliknąć Dalej.

WITFI	WIRELESS-REP IEEE BOZ IN 2.0	CATER		-	-	
Minless Repedint/P Design Witand Professional Setup Design Heleface Witeless	Wireless Repeater Mode(Station) Walcome for the Configuration Ward of the Wireless Repeater The Name & Index you in registration for the Monetary of the safe reference to be encoded					
Status		. 1	Refeat Li	4		
Bahyd	190	859D	Charriel	Encryption	Digtal.	Saled.
	LN010	00 Oe ct 01 d4 04	2 8-0	NO	25%	Select
inguage. English +	Warehouse	00.1578351770	41 8+0	WEP	25%	Select
	Velleman	00 14 5c 82 99 dB	8-G-N *	PAPSKNPS2-PSK	5%	Select
	DTP	00145c8c277c	B-G-N	IN POKAPA2 POK	3%	Select
	6	<< Back		Save & R	aboot	

 Nazwa używanej sieci pokaże się w kolumnie SSID. Nacisnąć przycisk Wybierz znajdujący się obok nazwy sieci.

	WIRELESS REPEAT	ER		
Winless RepeatedAP Setup Wizard Poblessional Setup LNI Infertace Windess Minisorment	Wireless Rep Wetcome to the Cont The Waard assists yo extended	eater Mode(S paretice Wizard of the u in registering the Wife	Station) Wireless Repeater Thepeater at the radio redword to be	
Status		ReS	Select.	
Reboot	Connect to SSID:	Velleman		
Languager English •	Kag 	Back	Save & Reboot	

- 9. W polu Klucz wpisać klucz zabezpieczeń sieci.
 - Klucz jest taki sam, jak dla routera.
 - Pozostawić inne ustawienia bez zmian.
 - W następnych krokach potrzebna będzie nazwa sieci (SSID). Należy ją skopiować lub zapisać na kartce. Wielkość liter ma znaczenie.
 - Po zakończeniu kliknąć Zapisz i uruchom ponownie.

WIRELESS- REPEATER
Casego withing soccessivity Decisions with of unitable like lower during this line. Please wait 17 seconds

- Zaczekać na ponowne uruchomienie wzmacniacza. Należy się upewnić, że SSID (nazwa sieci) jest prawidłowo ustawiona w Podstawowych Ustawieniach Bezprzewodowych narzędzia.
- 11. W menu kliknąć folder Bezprzewodowe, a następnie Ustawienia podstawowe.



- Upewnić się, że nazwa sieci jest prawidłowa. Nazwa jest wykorzystywana w dwóch polach:
 - SSID punktu dostępu bezprzewodowego
 - SSID rozszerzonego interfejsu

W przeciwnym razie wpisać lub wkleić właściwą nazwę w obydwu polach.

13. Kliknąć Zastosuj zmiany.

Teraz można

- zamknąć narzędzie zarządzania siecią.
- przywrócić domyślne ustawienia sieciowe na komputerze.

7.4 Zresetować ustawienia sieciowe komputera

- Nacisnąć przycisk Start i wybrać Panel sterowania > Centrum sieci i udostępniania.
- Wybrać swoją sieć z listy i kliknąć przycisk Ustawienia .



 Z listy wybrać Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4), następnie nacisnąć przycisk Właściwości .



- 4. W oknie Właściwości wybrać:
 - Uzyskaj adres IP automatycznie.

Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie.



 Zatwierdzić, naciskając OK Teraz można podłączyć wzmacniacz do komputera.

8. Podłączyć wzmacniacz do komputera

Aby podłączyć komputer do wzmacniacza, postępować w następujący sposób:

- 1. Zalogować się na komputerze.
- Kliknąć ikonę sieci dlub by w prawym dolnym rogu ekranu. Pojawi się lista sieci.
- Wybrać sieć wzmacniacza z listy i kliknąć Połącz.
- Jeśli jest to wymagane, wpisać hasło sieci i zatwierdzić, klikając OK.

Po połączeniu z siecią pojawi się komunikat potwierdzający.

Uwaga - połączenie przewodowe

Wzmacniacz można również podłączyć do komputera kablem sieciowym RJ45.

9. Podłączyć wzmacniacz za pomocą WPS

WPS to zautomatyzowana metoda łączenia urządzeń bezprzewodowych.

Wzmacniacz posiada wsparcie WPS. Jeżeli dany router wspiera WPS, będzie miał przycisk WPS

Uwaga: WPS może zmienić klucz zabezpieczeń routera

W przypadku niektórych typów routerów bezprzewodowych naciśnięcie przycisku WPS zmienia istniejący klucz zabezpieczeń sieci routera. Oznacza to konieczność zresetowania wszystkich kluczy zabezpieczeń sieci na używanych urządzeniach. Aby tego uniknąć, podłączyć wzmacniacz recznie (patrz rozdz. 7 Setup powyżej).

Aby podłączyć router do wzmacniacza przez WPS:

- 1. Podłączyć wzmacniacz do gniazdka sieciowego.
- Upewnić się, że wzmacniacz jest ustawiony w tryb Wzmacniacza Sygnału Sieci Bezprzewodowej w narzędziu konfiguracyjnym (patrz rozdz. 7.3 powyżej).
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk WPS na routerze (informacja na temat jak długo należy trzymać przycisk znajduje się w instrukcji routera).
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk WPS na wzmacniaczu przez 7-10 sekund.

Router i wzmacniacz połączą się automatycznie Teraz można podłączyć wzmacniacz do komputera. patrz rozdz. 8 powyżej.

10. Ustawić urządzenie jako punkt dostępu bezprzewodowego

Aby ustawić urządzenie jako punkt dostępu bezprzewodowego, postępować według poniższych instrukcji:

10.1 Skonfigurować ustawienia sieciowe

Skonfigurować ustawienia sieciowe w komputerze, jak opisano w rozdz. 7.2.

10.2 Skonfigurować punkt dostępu w narzędziu zarządzania siecią

1. Przeprowadzić kroki od 1 do 6, jak opisano w rozdziale 7.3.

WITFI	WIRELESS - REPEATER
Miteless Repeatent/P Setup Wizard Protessional Setup LAN Interface	Wireless Setup Wizard The setup wizard will guide you to configure Wreless Repeater Institute. Please billow he setu
Management Status Status Restort	Wheeless Repeater Model(station) Beneficient (FC of trick and the station) Beneficient (FC of trick and the station of the station station of the station beneficient of the station
engish •	* Standard Wireless 4P Mode Wireless work for access point. Elsenet connect to local network. $ \int_{U_{W}} \int_{U_{W$
	Next>>

 Wybrać tryb standardowego punktu dostępu bezprzewodowego i kliknąć Dalej.

WITH	WIRELESS - REPEATE	R		
Winitess Repeatent4P 😥 Setup Wizard	Standard Win	eless AP Mod	•	
Protessional Setup LAN Interface Wireless Management	Welcome to the Config The Wicard assists you extended.	paration Wibard of the Y a in registering the Wirel	eos Stato	itation n at the radio network to be
- Status	55ID:	WifiRepeater		
Reboot	Channel Number:	Auto +		
	Encryption:	WPA2 PSK		
Language: English •	Kay:			
	44 B	lack		Save & Reboot

- Można też wybrać tryb szyfrowania i wpisać klucz zabezpieczeń sieci.
- 4. Kliknąć Zapisz i uruchom ponownie.
- Zaczekać na ponowne uruchomienie wzmacniacza. Należy upewnić się, że SSID (nazwa sieci) jest prawidłowo ustawiona w Podstawowych Ustawieniach Bezprzewodowych narzędzia.
- 6. W menu kliknąć folder Bezprzewodowe, a następnie Ustawienia podstawowe



- Upewnić się, że nazwa sieci jest prawidłowa. Nazwa jest wykorzystywana w dwóch polach:
 - SSID punktu dostępu bezprzewodowego
 - SSID rozszerzonego interfejsu

W przeciwnym razie wpisać lub wkleić właściwą nazwę w obydwu polach.

8. Kliknąć Zatwierdź zmiany.

Można zamknąć narzędzie zarządzania siecią.

10.3 Zresetować ustawienia sieciowe komputera

Zresetować ustawienia sieciowe komputera, jak opisano w rozdziale 7.4.

10.4 Podłączyć punkt dostępu bezprzewodowego do komputera

Aby podłączyć komputer do punktu dostępu bezprzewodowego, postępować w następujący sposób:

Zalogować się na komputerze.

- Kliknąć ikonę sieci III lub III w prawym dolnym rogu ekranu. Pojawi się lista sieci.
- 3. Wybrać sieć wzmacniacza z listy i kliknąć Połącz.
- Jeśli jest to wymagane, wpisać hasło sieci i zatwierdzić, klikając OK.

Po połączeniu z siecią pojawi się komunikat potwierdzający.

11. Narzędzie zarządzania siecią

Podstawowe ustawienia bezprzewodowe

W przeglądarce otworzyć narzędzie zarządzania siecią i wybrać Bezprzewodowe > Ustawienia podstawowe .

Strona zawiera różne ustawienia, tj.:

Wyłącz interfejs bezprzewodowej sieci LAN	Wybranie tej opcji powoduje odłączenie sieci bezprzewodowej.
Тгуb	Wparcie trybów Punktu Dostępu i Wzmacniacza
SSID punktu dostępu bezprzewodowego	Identyfikator sieci głównej (SSID) To jest nazwa używanej sieci bezprzewodowej.
SSID rozszerzonego interfejsu	Tryb Uniwersalnego Wzmacniacza (działa jednocześnie jako Punkt Dostępu i wzmacniacz)
Pasmo	Wsparcie trybów mieszanych 11B/11G/11N.

Ustawienia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych

Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi i śledzeniu, ustawić zabezpieczenie sieci bezprzewodowej i szyfrowanie. Wspieranie metod szyfrowania:

64/128-bit WEP, WPA, i WPA2.

1. Zalogować się do narzędzia sieciowego i wybrać Bezprzewodowe > Bezpieczeństwo

WI TFI	WIRELESS-REPEATER	
Winless Repate/WP	Wireless Security	Setup
Protessional Setup LNN Interface Wireless Wireless Basic Settings	This page allows you setup the v Select SSID: Floot AP - WIFH	viteless security: Turn on WEP or 1999, by using Encryption Ke Repeater •
- Security - Advanced Settings	Encryption:	WPA2 •
Schedule MPS	802.5x Authentication	8
Management Time Zone Detting	Authentication Mode:	© Enterprise (RADIUS) Personal (Pre-Stared Key)
Lingrade Dirmente	WPA2 Cipher Suite:	TKP RAES
Password Status	Pre-Shared Key Format	Passphrase .
Save Reload Settings Reboot	Pre-Shared Key:	
Language: English +		
	Apply Changes Reset	1

2. W opcji Wybierz SSID można wybrać:

Klient z kontem Root - XXXX	Hasło wzmacniacza jest takie samo, jak hasło routera XXXX.
Punkt dostępu –	Wybrać tę opcję, aby ustanowić hasło dla
Wzmacniacz WiFi	wzmacniacza WiFi.

Resetowanie, kopie zapasowe i przywracanie

Ze względów bezpieczeństwa można utworzyć kopię zapasową ustawień wzmacniacza. W przypadku używania urządzenia z różnymi ustawieniami, można w łatwy sposób zapisać i ponownie wczytać te ustawienia.

 Przejść do narzędzia zarządzania i wybrać Zapisz/wczytaj ustawienia.



- Aby utworzyć kopię zapasową obecnych ustawień, kliknąć przycisk Zapisz i wybrać lokalizację dla pliku ustawień. Można zapisać dowolną liczbę plików z ustawieniami.
- Aby wczytać wcześniej zapisane ustawienia, kliknąć przycisk Przeglądaj i wybrać zapisany na komputerze plik z ustawieniami. Następnie nacisnąć przycisk Wczytaj, aby załadować ustawienia. Bieżące ustawienia zostaną zastąpione ustawieniami z załadowanego pliku.
- Aby usunąć wszystkie dokonane ustawienia konfiguracji i przywrócić ustawienia fabryczne, kliknąć przycisk Przywróć.

Aktualizacja oprogramowania

Aby zaktualizować oprogramowanie wzmacniacza, postępować według następujących instrukcji:

- 1. Pobrać nowe oprogramowanie z naszej strony na komputer.
- Przejść do narzędzia zarządzania i wybrać
 Zarządzanie > Aktualizacja oprogramowania.



- 3. Kliknąć przycisk **Przeglądaj** i wybrać pobrany plik oprogramowania na komputerze.
- Kliknąć Wczytaj. Procedura aktualizacji rozpocznie się automatycznie.

Uwaga: Aktualizacja może potrwać kilka minut. Nie przerywać procesu aktualizacji, zamykając przeglądarkę lub odłączając komputer od routera. Przerwanie aktualizacji może uniemożliwić dalsze użytkowanie routera. Przerwanie aktualizacji spowoduje unieważnienie gwarancji.

Zmiana hasła

Domyślne hasło narzędzia zarządzania siecią to "admin". Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zmianę tego hasła.

1. W narzędziu zarządzania wybrać Zarządzanie>Hasło.

WIFIR3			
WI FI	WIRELESS - REPEATER		
Neless Repeatent/P Setup Wilzard	Password Setup		
Professional Setup LAN Interface	This page is used to set the account to access the web server of Access Point Employment		
Basic Settings	User Name: admin		
Advanced Settings	New Password:		
Schedule VIPS	Confirmed Passwort:		
Management	Apply Changes Reset		

- 2. Wpisać nazwę użytkownika w pole Nazwa użytkownika.
- 3. Wpisać hasło w pole Nowe hasło i ponownie w polu Potwierdzenie hasła.
- Zatwierdzić, klikając Zastosuj zmiany. Jeżeli stare hasło ma być zachowane, kliknąć Przywróć

12. Resetowanie urządzenia.

Jeśli to konieczne, wzmacniacz można zresetować używając do tego celu igły. Nacisnąć i przytrzymać przycisk reset przez 10 sekund. Przywróci to ustawienia fabryczne.

13. Przerwa w zasilaniu

Jeżeli nastąpi przerwa w zasilaniu, odłączyć router i wzmacniacz od gniazdek sieciowych i podłączyć ponownie.

14. Specyfikacja techniczna

standardy sieci bezprzewodowej	IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b
standardy sieciowe	10/100 Mbps
zakres częstotliwości	2.4 - 2.485 GHz
prędkości transferu bezprzewodowego	11/54/150/270/300 Mbps
zasilanie	230 Vac 50 Hz

Używaj tylko oryginalnych akcesoriów. Velleman NV nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia lub szkody wynikały z (błędne) korzystanie z tego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego produktu i najnowsza wersja tej instrukcji, odwiedź

naszą stronę internetową www.velleman.eu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Windows, Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows Aero, Windows 7, Windows & Windows Mobile oraz Windows Server to zarejestrowane znaki handlowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

© INFORMACJA O PRAWACH WŁASNOŚCI Instrukcja ta jest własnością firmy Velleman NV i jest chroniona prawami autorskimi. Wszystkie prawa są

zastrzeżone na całym świecie. Żadna część tej instrukcji nie może być kopiowana, przedrukowywana, tłumaczona lub konwertowana na wszelkie nośniki elektronicznych lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.



R&TTE Declaration of Conformity

We, Velleman NV Address: Legen Heirweg, 33 9890 Gavere Belaium declare on our own responsibility that the finished product: Brand: VELLEMAN Trade name: Wireless-N WIFI repeater for WLAN with WPS function - 300 Mbps Type or model: WIFIR3 constituting the subject of this declaration, conforms with the essential requirements and other relevant stipulations of the R&TTE Directive (1999/5/EC). The product is in conformity with the following standards: I VD. EN 60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010 +A12:2011 EN 301 489-1 V1 9 2 F.MC: EN 301 489-17 V2.1.1 R&TTE-EN 300 328 V1 7 1 EN 50385:2002 Technical data are available and can be obtained from the address above Place and date of issue: Gavere, 12/06/2013 Authorised signatory for the company: Vince Van Balberghe - Quality Manager

and the second s

EN (E



R&TTE Verklaring van overeenstemming

Wij, Vellema	n NV		Adres:	Legen Heirweg, 33
		00	20-	9890 Gavere België
verklaren op	eigen verantwoo	ordelijkheid dat het i	afgewerkte product:	
Merk:		VELLEMAN		
Handelsnaar	n:	WIRELESS-N W WPS-FUNCTIE -	IFI REPEATER VOC 300 Mbps	OR WLAN MET
Type of mod	el:	WIFIR3		
dat het voorv andere relev	verp uitmaakt va ante bepalingen	n deze verklaring, v van de R&TTE Ric	roldoet aan de esser htlijn (1999/5/EC).	ntiële vereisten en
Het product v	voldoet aan de v	olgende normen:	1 I I	
LVD:	EN 60950-1:200	6 +A11:2009 + A1:	2010 +A12:2011	
EMC	EN 301 489-1 V	1.9.2		
R&TTE	EN 300 328 V1	1		
	EN 50385:2002			
Technische g adres.	gegevens zijn be	schikbaar en kunne	en worden aangevra	agd via bovenstaand
Plaats en da	tum van uitgifte:			
Gavere, 12/0	6/2013			
Bevoegde or	ndertekenaar voo	or de firma:		
Vince Van B	alberahe – Qua	litv Manager		
	-	, <u>.</u> .		
	A-B			
6	1000			
_				

••• •••



Déclaration de conformité R&TTE

Nous, Velleman NV		Adresse :	Legen Heirweg, 33 9890 Gavere Belgique
déclarons sous notre propre re	sponsabilité que le produ	it fini :	
Marque :	VELLEMAN		
Dénomination commerciale :	RÉPÉTEUR WIRELESS FONCTION WPS - 300 I	-N WIFI POU Mbps	IR WLAN -
Type ou modèle :	WIFIR3		
stipulation pertinente de la dire	eclaration, satisfait aux ex ctive R&TTE (1999/5/EC	agences esse).	intielles et toute autre
Le produit est conforme aux no	ormes suivantes :		
LVD: EN 60950-1:2006 EN 301 489-1 V1. EMC: EN 301 489-17 V2. R&TTE: EN 300 328 V1.7. EN 50385-2002	+A11:2009 + A1:2010 +, 9.2 2.1.1 1	A12:2011	5
Les données techniques sont	disponibles et peuvent êtr	e obtenues à	l'adresse ci-dessus.
Place et date d'émission :			
Gavere, 12/06/2013			
Signataire autorisé(e) de la so	ciété :		
Vince Van Balberghe – Quali	ty Manager		
and	>		

••• •••



R&TTE Konformitätserklärung

Wir, Velleman NV		Adresse:	Legen Heirweg, 33			
			9890 Gavere			
			Beigien			
erklären voll verantwortlich dass nachfolgendes Produkt:						
Marke:	VELLEMAN					
Markenname:	WIRELESS-N WIFI REP MIT WPS-FUNKTION - 3	EATER FUR	WLAN			
Typ oder Modell:	WIFIR3					
auf das sich diese Erklärung bezieht, den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vereinbarungen der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EC) entspricht.						
Das Produkt entspricht den folgenden Normen:						
LVD: EN 60950-1:2006	+A11:2009 + A1:2010 +	A12:2011				
EN 301 489-1 V1.	9.2					
ENG: EN 301 463-17 V2.1.1 R&TTE: EN 300 328 V1 7 1						
EN 50385:2002						
			_			
Die technische Dokumentation zu den oben gennanten Produkten wird bei oben erwähnter						
Adresse gerunnt.						
Ort und Datum der Ausstellung						
Gavere, 12/06/2013						
Bevollmächtigte Person:						
Vince Van Balbaraha Quality Managar						
vince van baibergne - Quai	iy wanayer					
\square						
and the second	>					
(Jer)						

⊡ €



Declaración de conformidad R&TTE

Nosotros, Velle	eman NV		Dirección:	Legen Heirweg, 33 9890 Gavere Bélgica		
declaramos baj continuación:	jo nuestra sola i	responsabilidad que el pr	oducto menci	onado a		
Marca:		VELLEMAN	4//			
Denominación	comercial:	REPETIDOR WIRELESS-N WIFI PARA WLAN CON FUNCIÓN WPS - 300 Mbps				
Tipo o modelo:		WIFIR3		\mathbf{O}		
cumple los requisitos esenciales y las otras estipulaciones relevantes de la Directiva R&TTE (1999/5/EC).						
Es conforme a las siguientes normas:						
LVD: EN 60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010 +A12:2011 EN 301 489-1 V1 9 2						
EMC: EN R&TTE: EN EN	N 301 489-17 V2 N 300 328 V1.7. N 50385:2002	21.1 1		3		
Los datos técnicos están disponibles y pueden ser solicitados a la dirección de arriba.						
Lugar v fecha g	le emisión:					
Gavere, 12/00/	2013					
Responsable d	le la empresa:					
Vince Van Balberghe – Quality Manager						
Ģ	and the	>				

E9 ((



R&TTE Deklaracja zgodności

My, Velleman NV Adres: Legen Heirweg, 33 9890 Gavere Belaium deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, iż następujące produkty: Marka: VELLEMAN BEZPRZEWODOWY (WIRELESS-N) WZMACNIACZ Nazwa produktu: SIECI WLAN Z FUNKCJA WPS - 300 Mbps Typu lub modelu: WIFIR3 stanowiacym przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami R&TTE (1999/5/EC). Produkt jest zgodny z następujacymi standardami: EN 60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010 +A12:2011 I VD. EN 301 489-1 V1.9.2 EMC: EN 301 489-17 V2.1.1 R&TTE-EN 300 328 V1.7.1 EN 50385:2002 Dane techniczne sa dostepne na życzenie pod adresem wymienionym powyżei. Miejsce i data sporządzenia: Gavere, 12/06/2013 Osoba upoważniona do podpisu w imieniu firmy: Vince Van Balberghe - Quality Manager

- Carlos



Velleman® Service and Quality Warranty

Since its foundation in 1972, Velleman® acquired extensive experience in the electronics world and currently distributes its products in over 85 countries.

All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through an extra quality check, both by an internal quality department and by specialized external organisations: It, all precautionary measures notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our warranty (see guarantee conditions).

General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for EU):

 All consumer products are subject to a 24month warranty on production flaws and defective material as from the original date of purchase.

 Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or to refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and a free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses are out of proportion.

You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second year after the date of purchase and delivery.

Not covered by warranty:

 all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits;

 - consumable goods, parts or accessories that are subject to an aging process during normal use, such as batteries (rechargeable, nonrechargeable, built-in or replaceable), lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited ist), - flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural disaster, etc..., - flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the manufacturer's instructions;

 - damage caused by a commercial, professional or collective use of the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the article is used professionally);

 damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article;

 all damage caused by modification, repair or alteration performed by a third party without written permission by Velleman®.

 Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, solidly packed (preferably in the original packaging), and be completed with the original receipt of purchase and a clear flaw description.

 Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article for repair. Note that returning a non-defective article can also involve handling costs.

 Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs.

 The above conditions are without prejudice to all commercial warranties.

The above enumeration is subject to modification according to the article (see article's manual).

NL

Velleman® service- en kwaliteitsgarantie

Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime evaning opgebouwl in de elektronicawereld en verdeelt op dit moment producten in mere dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden aan strikte gedig in de EU. Om de kwalitelike bepalingen gedig in de EU. Om de kwalitelik te megelmalige tijdstippen een exte kwalitelistopen en exte door onze eigen kwalitelistopen gals door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondraks dæze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden).

Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen (voor Europese Unie):

 Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een geliikwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bii ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één iaar tot 2 iaar.

Valt niet onder waarborg:

 - alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.

 verbruiksgoederen, önderdelen of hubpstukken die onderheive zij zin aan veroudering door normaal gebruik zoals bubatterijen (zowet oplaadbare als nietoplaadbare, ingebouwd of vervangbaar), lampen, rubberen onderdelen, aandrijfniemen... (onbeperkle lijst), - defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz.

 defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.

 schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand).

 schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat.
 alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®. Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman%-verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oarspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij.

 Tip: alworens fiel toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden.

 Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend worden.

 Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product).



Garantie de service et de qualité Velleman®

Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste expérience dans le secteur de l'électronique et est actuellement distributeur dans plus de 85 pays.

Tous nos produits répondent à des exigences de qualté rigoureuses et à des dispositions légales en vigueur dans l'UE. Afin de garantir la qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles de qualité supplémentaires, lant par notre propre service qualité que par un service qualité externe. Dans le cas improbable d'un défaut malgré toutes les précutions, il est possible d'invoquer notre garantie (voir les conditions de garantie).

Conditions générales concernant la garantie sur les produits grand public (pour l'UE) :

 tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de production ou de matériaux à dater du jour d'acquisition effective;

 si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d'un article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s'avèrent disproportionnés, Velleman® s'autorise à remplacer ledit article par un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix d'actat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de remplacement ou le remboursement complet du prix d'actat lors d'un défaut dans un délai de 1 an après l'achat et la livraison, ou un article de remplacement moyenant 50% du prix d'achat ou le remboursement de 50% du prix d'achat lors d'un défaut dans 1 à 2 ans.

sont par conséquent exclus :

 tout dommage direct ou indirect survenu à l'atricle après livraison (p.ex. dommage lié à l'oxydation, choc, chute, poussière, sable, impureté...) et provoqué par l'appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de revenus;

 toute pièce ou accessoire nécessitant un remplacement causé par un usage normal comme p.ex. piles (rechargeables comme non rechargeables, intégrées ou remplaçables), ampoules, pièces en caoutchouc, courroies... (liste illimitée);

 tout dommage qui résulte d'un incendie, de la foudre, d'un accident, d'une catastrophe naturelle, etc.;

 - out dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une utilisation ou un entretien incorrect, ou une utilisation de l'appareil contraire aux prescriptions du fabricant;

 tout dommage à cause d'une utilisation commerciale, professionnelle ou collective de l'appareil (la période de garantie sera réduite à 6 mois lors d'une utilisation professionnelle) :

 tout dommage à l'appareil qui résulte d'une utilisation incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit dans la notice;

 tout dommage engendré par un retour de l'appareil emballé dans un conditionnement non ou insuffisamment protégé.

 toute réparation ou módification effectuée par une tierce personne sans l'autorisation explicite de SA Velleman®; - frais de transport de et vers Velleman® si l'appareil n'est plus couvert sous la garantie.

 toute réparation sera fournie par l'endroit de l'achat. L'appareil doit nécessairement être accompagné du bon d'achat d'origine et être dûment conditionné (de préférence dans l'emballage d'origine avec mention du défaut) ;

 tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles, piles, etc. avant de retourmer l'appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui s'avère en bon état de marche pourra faire l'objet d'une note de frais à charge du consommateur;

 une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera l'objet de frais de transport;

 toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions susmentionnées.

La liste susmentionnée peut être sujette à une complémentation selon le type de l'article et être mentionnée dans la notice d'emploi.

ES

Garantía de servicio y calidad Velleman®

Desde su fundación en 1972 Velleman® ha adquirido una amplia experiencia como distribuidor en el sector de la electrónica en más de 85 países. Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometemos nuestros productos regulamente a controlles de calidad adicionales, fanto a través de nuestro propio servicio de calidad como de un esrvicio de calidad externo. En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible recurrir a nuestra carantía (véase las condiciones de carantía)

Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea):

 Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía de 24 meses contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original;

Si la queja está fundada y si la reparación o sustitución de un artículo no es posible, o si los gastos son desproporcionados, Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, usted recibriá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra si encuentra algún fallo hasta un año después de la compra y entrea, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o el reembolso del 50% del precio de compra si encuentra un fallo después de 1 año y hasta los 2 años después de la compra y entrega. Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:

 todos los daños causados directa o indirectamente al aparato (o.e.; por oxidación, choques, caída....) y a su contenido (p.e.; pérdida de datos) después de la entrega y causados por el aparato, y cualquier indemnización por posible pérdida de ganancias;

 partes o accesorios, que estén expuestos al desgaste causado por un uso normal, como por ejemplo baterias (tanto recargables como no recargables, incorporadas o reemplazables), bombillas, partes de goma, etc. (lista ilimitada):

 defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc.;

 - defectos causados a conciencia, descuido o por malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;
 - daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el periodo

de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional);

 daños caúsados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del usuario;

 daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.

 daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de Velleman®:

 se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no está cubierto por la garantía.

 Cualquier articulo que tenga que ser reparado tendrá que ser devuelto a su distribuidor Velleman®. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transpórtelo en un embalaje original). Incluya (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descrición del fallo:

 Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;

 Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una reparación efectuada fuera del período de garantía.

 Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.

La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión).

DE

Velleman® Service- und Qualitätsgarantie

Seit der Gründung in 1972 hat Velleman® sehr viel Erfahrung als Verteiler in der Elektronikwelt in über 85 Ländern aufgebaut. Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu gewähnische werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontfolu unterworfen, sowohl von unserer eigenen Qualitätsbeliung als auch von exteren spezialisieten Organisationen. Sollten, notz aller Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe Garantie in Anspruch), siehe

Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgüter (für die Europäische Union):

 Alle Produkte haben f
ür Material- oder Herstellungsfehler eine Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.

 Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme oanz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzorodukt oder eine Rückzahlung im Werte von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

 - alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverfust), Entschädigung für eventuellen Gewinnausfall.

 Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die durch normalen Gebrauch dem Verschleit, ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien (nicht nur aufladbare, sondern auch nicht aufladbare, eingebaute oder ersetzbare), Lampen, Gummiteile, Treibnemen, usw. (unbeschränkte Liste).

 Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden, Blitz, Unfälle,

Naturkatastrophen, usw.

 Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung, zweckentfremdete Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.

 Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung wird die Garantieperiode auf 6 Monate zurückgeführt).

 Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und unsachgemäßen Transport des Gerätes.
 alle Schäden verursacht durch unautörisierte Änderungen. Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.

 Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®-Verteiler, Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerbeschreibung hinzu. Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es keinen auf de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur Reparatur zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung des Gerätes heraus, dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine Untersuchungspäuschale berechnet. F
ür Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden Transportkosten berechnet.

 Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.

Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst werden gemäß der Art des Produktes (siehe Bedienungsanleitung des Gerätes).

PL

Velleman ® usługi i gwarancja jakości

Od czasu założenia w 1972, Velleman® zdobył bogate doświadczenie w dziedzinie światowej elektroniki. Obecnie firma dystrybuuje swoje produkty w ponad 85 krajach.

Wszystkie nasze produkty spełniają surowe wymagania jakościowe oraz wyełniają normy i dyrektywy obowiązujące w krajach UE. W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów, przechodzą one regularne oraz dodatkowo wyrywkowe badania kontroli jakości, zarówno naszego wewnętrznego dzialu jakości jak również wyspejalizowanych firm zewnętrznych. Pomimo dołożenia wszeklich starań czasem mogą pojawić się do gwarangi (patr. warunki gwaracnį).

Ogólne Warunki dotyczące gwarancji:

 Viszystkie produkty konsumenckie podlegają 24-miesiączny gwarancji na wady produkcypne i materialowe od dały zakupu.
 V przynadłu, u dy usterka jest memożlwa do usunięcia lub koszt usunięcia jest nadmiernie wyroki Velleman 6 może zdecydować o wyroki w manie mo może zdecydować o wyroki w manie mo może zdecydować o wyroki kaje może na kowle, zwrody oddłub zuwości zapiaconą kwole, zwrod gotówki może jedna knastapić z uwzględnieniem poniższych warunków:

 zwrot 100% ceny zakupu w przypadku, gdy wada wystąpiła w ciągu pierwszego roku od daty zakupu i dostawy

 wýmianá wadliwegó artykulu na nowy, wolny od wad z odplatnością 50% ceny detalicznej lub zwrot 50% kwoty ceny nabycia w przypadku gdy wada wystąpila w drugim roku od daty zakupu i dostawy.

Produkt nie podlega naprawie gwarancyjnej:

 - gdy wszystkie bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane są działaniem czynników środowiskowych lub losowych (np. przez utlenianie, wstrząsy, upadki, kurz, brud, ...), wilgotności;

 gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikających z utraty dranych;
 produkty konsumenckie, części zamienne lub akcesoria podatne na process starzenia, wynikającego z normalnego użytkowania, np;
 baterie (ładowalne, nieladowalne, wbudowane lub wymienne), zárówki, paski napędowe, gumowe elementy napędowe...

 usterka wynika z działania pożaru, zalania wszelkimi cieczami, uderzenia pioruna, upadku lub klęski żywiolowej, itp.; usterka wynika z zaniedbań

eksploatacyjnych tj. umyślne bądź nieumyślne zaniechanie czyszczenia, konserwacji, wymiany materiałów ekspolatacyjnych, niedbalstwa lub z niewłaściwego obchodzenia się lub niezgodnego użytkowania z instrukcją producenta;

 szkody wynikające z nadmiernego użytkowania dgy nie jest do tego celu przeznaczony tj. działalność komerycjna, zawodowa lub wspólne użytkowanie przez wiele osób - okres obowiązywania gwarancji zostanie obniżony do 6 (sześć) miesięcy, - Szkody wynikające ze żiłe zabezpieczonej

wysyłki produktu; - Wszelkie szkody spowodowane przez nieautoryzowana naprawe, modyfikacje,

nieautoryzowaną naprawę, modynikację, przeróbkę produktu przez osoby trzecie jak również bez pisemnej zgody firmy Velleman ®.

 Uszkożcony produkt musi zostać dostraczony do sprzedawo, 90 Velleman, solidnie zapakowany (najlepiej w orgijanahym opakowaniu), wraz z wyposażeniem z jakim produkt został sprzedary. W przykatku wysyki towaru w opakowaniu innym niż orginalnym ryzko usterki produktu oraz tego skutki przechodzą na właściciela produktu. Wraz z niesprawnym produktem należy dolączyć jasny i szczególowy opis jego usterki, wady.

 • Wškazówka: Aby zaoszczędzić na kosztach i czasie, proszę szczególowo zapoznać się z instrukcja obsigu (czy przyczym wady są okoliczności techniczne czy też wynikaja wyłącznie z nieznajomości obsiduji produktu. W przypadku wysyłki sprawnego produktu do serwisu nabywca może zostać obciążony kosztni obsłuji oraz transportu. W przypadku napraw pogwarancyjnych lub odpiatnych klient ponosi dodatkowo koszt wysyłki produktu do i z serwisu.
 wymienione wyżej warunki są bez uszczerbku

dla wszystkich komercyjnych gwarancji.

Powyższe postanowienia mogą podlegać modyfikacji w zależności od wyrobu (patrz art obsługi).



Garantia de serviço e de qualidade Velleman®

Desde a sua fundação em 1972 Velleman® tem adquirido uma amplia experiencia no sector da eletrónica com uma distribuição em mais de 85 países.

Todos os nossos produlos respondem a exigências rigorosas e a disposições legais em vigor na UE. Para garantir a qualidade, submetemos regulamente os nossos produtos a controles de qualidade suplementares, com o nosso próprio serviço qualidade como um serviço de qualidade externo. No caso improvável de um defeito mesmo com as nossas precauções, é possível invocar a nossa garantia. (ver as condições de qarantia).

Condições gerais com respeito a garantia sobre os produtos grande público (para a UE):

 qualquer produto grande público é garantido 24 mês contra qualquer vicio de produção ou materiais a partir da data de aquisição efectiva;

no caso da reclamação ser justificada e que a reparação ou substituição de um artigo é desproporcionados, Vellemamã alutoriza-se a substituir o dito artigo por um artigo equivalente ou a devolver a totalidade ou parte do preço de compra. Em outro caso, será consentido um artigo de substituição ou devolução completa do preço de compra no caso de um defelto no prazo de l ano depois da data de compra e antrega, ou um artigo de substituição pagando o valor de 50% do preço de compra para defeltos de pso2 de 1 a 2 anos.

estão por consequência excluídos:

 todos os danos directos ou indirectos depois da entrega do artigo (p.ex. danos ligados a
oxidação, choques, quedas, poeiras, areias, impurezas...) e provocado pelo aparelho, como o seu conteúdo (p.ex. perca de dados) e uma indemnização eventual por perca de receitas;

 - consumíveis, peças ou acessários sujeitos a desgaste causado por um uso normal, como p.ex. pilhas (recarregáveis, não recarregáveis, incorporadas ou substituíveis), lámpadas, peças em borracha correias... (ista ilimitada);
- todos os danos que resultem de um incêndio, raios, de um acidente, de una catastrophe natural, etc.;

 danos provocados por negligencia, voluntária ou não, uma utilização ou manutenção incorrecta, ou uma utilização do aparelho contrária as prescrições do fabricante:

 todos os danos por causa de uma utilização comercial, profissional ou colectiva do apareho (o periodo de garantia será reduzido a 6 meses para uma utilização profissional);
todos os danos no aparelho resultando de uma utilização incorrecta ou diferente daquela inicialmente prevista e descrita no manual de utilização;

 todos os danos depois de uma devolução não embalada ou mal protegida ao nível do acondicionamento.

 todas as reparações ou modificações efectuadas por terceiros sem a autorização de SA Velleman®;

 despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho não estiver coberto pela garantia.

 qualquer reparação será formecida pelo local de compra. O aparelho será obrigatoriamente acompanhado do talão ou factura de origem e bem acondicionado (de preferência dentro da embalagem de origem com indicação do defeito ou avaria);

 dica: aconselha-mos a consulta do manual e controlar cabos, pilhas, etc. antes de devolver o aparelho. Um aparelho devolvido que estiver em bom estado será cobrado despesas a cargo do consumidor;

 uma reparação efectuada fora da garantia, será cobrado despesas de transporte;

 qualquer garantía comercial não prevalece as condições aqui mencionadas.

A lista pode ser sujeita a um complemento conforme o tipo de artigo e estar mencionada no manual de utilização. Made in PRC Imported by Velleman nv Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium www.velleman.eu