



1	push to open (original code = 000)
2	set desired number
3	release

1	druk in om te openen (originele code = 000)
2	stel gewenste code in
3	laat los

1	pousser pour ouvrir (code par défaut = 000)
2	introduire combinaison désirée
3	lâcher

1	pulsar para abrir (código por defecto = 000)
2	introducir el código deseado
3	soltar

1	pressionar para abrir (código por defeito = 000)
2	introduzir o código desejado
3	soltar

1	drücken um zu öffnen (Standardcode = 000)
2	den gewünschten Code eingeben
3	loslassen



1	open lock and press button (original code = 000)
2	set desired code
3	release button

1	open slot en druk knop in (originele code = 000)
2	stel de gewenste code in
3	laat knop los

1	ouvrir serrure et appuyer sur bouton (code par défaut = 000)
2	introduire combinaison désirée
3	lâcher bouton

1	abrir el candado y pulsar el botón (código por defecto = 000)
2	introducir el código deseado
3	soltar el botón

1	Zahlschloss öffnen und den Schalter drücken(Standardcode = 000)
2	den gewünschten Code eingeben
3	Schalter loslassen

1	abrir o cadeado e pressionar o botão (código por defeito = 000)
2	introduzir el código deseado
3	soltar o botão