

**velleman®**

# HAA54

---

**PIR MOTION DETECTOR**

**PIR BEWEGINGSDETECTOR**

**DETECTEUR D'INTRUSION PASSIF A INFRAROUGE**

**DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR**

**PIR-BEWEGUNGSMELDER**



**USER MANUAL**

**GEBRUIKERSHANDLEIDING**

**NOTICE D'EMPLOI**

**MANUAL DEL USUARIO**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**CE**

# HAA54 – PIR MOTION DETECTOR

## 1. Description

The HAA54 employs “Double-Twin Optics”-technology and the security logic is supplied by the ASIC-processor (Application Specific Integrated Circuit), which was developed for this specific application.


The Double-Twin Optics system combines two optical structures and heat detectors in one housing. Both heat detectors are equipped with a dual element that produces low-level noise only. This enables the HAA54 to create a detection pattern that only reacts to actual intruders and ignores pets or rodents.

The Double-Twin Optics system is controlled by the ASIC-processor. This processor detects the change in polarity of a signal caused by an intruder. Thanks to this technique, both channels have a high degree of immunity against common radio interference and power surges. This processor also provides the HAA54 with a number of additional functions : digital pulse counting, temperature compensation, warm-up delay, alarm controls and an alarm activation delay. These characteristics maximise security and provide excellent protection against false alarm.


## 2. Features

- “Double-Twin Optics” detection system
- Detection with changing polarity of the signal
- Security logics are integrated in the ASIC-processor
- SMD technology, greater EMI (electromagnetic immunity) and better protection against RFI (radio frequency interference)
- Automatic temperature compensation
- Normal response or pulse counting for “HARSH” (unstable) environments


## 3. Detection Pattern



4. "Double-Twin Optics"-system : detection of changing polarity



## 5. Layout of the PCB



## a) Terminal Block

**12V** : Connect the positive terminal (+) to a power source of 9-16VDC on the alarm control panel. Connect the negative terminal (-) to the grounding point of the control panel.

**TAMPER N.C.** : Connect these terminals to a 24hr N.C. (Normally Closed) protection zone of the alarm control panel. The tamper switch contact is closed if the detector's front cover is in place. The contact will open and an alarm signal will instantly be sent to the control panel if the front cover is removed at any time.

**RELAY N.C.** : This is the alarm output relay of the detector. These two terminals should be connected to a N.C. protection zone of the alarm control panel.

## b) Jumper Settings

**LED** : Place the jumper in the "ON"-position to arm all LEDs or place it in the "OFF"-position to deactivate all LEDs. Detection is still possible with the jumper in the "OFF"-position.

**PULSE** : Place the pulse count jumper in the "NORMAL"-position for standard detection in a stable environment. Place the pulse count jumper in the "HARSH"-position for double detection within 12 seconds. Pets are ignored in this mode, which is particularly useful if the device is installed in an unstable environment.

## c) LED Indicators

**LED 1** : "ON" upon detection by the upper channel

**LED 2** : "ON" upon detection by the lower channel

**LED 3** : "ON" when the alarm is activated, flashes during the warm-up delay

## d) Adjustment of the Vertical Angle

Loosen the fixing screw of the PCB in order to move the PCB up or down. This enables the user to adjust both the detection angle and the reach of the device while avoiding detection of small (domestic) animals.

## e) The Heat Detectors

This device is equipped with two heat detectors for motion detection. DO NOT TOUCH THE HEAT DETECTORS !!

## 6. Installation

### 6.1. Mounting Location

- The detector can be mounted on a flat surface (e.g. a wall) or in a corner. Select a stable surface.
- This detector should only be used indoors and should be installed in an environment that is shielded from the elements.
- Do not expose the device to cold or warm air currents.
- Do not aim the detector at heating devices, air conditioning vents, windows, refrigerator or freezer grilles or any other surface that is subject to violent and sudden changes in temperature.
- Do not place large objects in front of the detector, as this will significantly diminish the area protected by the detector's beams.

- Select a mounting location that allows you to place the detector at an angle of 45° (= optimal) with reference to the intruder's expected path. The detector should preferably be mounted in a corner.
- Installation height : 2 to 3m (7 to 10ft).

## **6.2. Removing the Front Cover**

1. Loosen the screw.
2. Insert the tip of a screwdriver into the latching slot and release the front cover.
3. Remove the front cover.

## **6.3. Removing the PCB**

The PCB should be removed before mounting the back cover.

1. Loosen the fixing screw of the PCB.
2. Push the PCB upward until the head of the screw will pass through the opening.
3. Remove the PCB carefully.

## **6.4. Mounting the Back Cover**

The back cover is suited for wall or corner mounting.

1. Feed the power cord through the push-out hole at the top and on the inside of the back cover.
2. The push-out holes at the back are suitable for surface or wall mounting. The ones at the sides are suitable for corner mounting.
3. Mount the back cover.

## **6.5. Mounting the Front Cover, Wiring**

1. Reinsert the PCB and use the fixing screw to fix the PCB firmly.
2. Connect the wires to the terminal block.
3. Replace the front cover and make sure the tamper switch is depressed when the front cover is clicked into place. Close the housing firmly with the fixing screw.

## **7. The “Walk Test”**

1. The walk test can be performed as soon as the warm-up delay is finished, in other words when the alarm LED stops flashing. The walk test is necessary in order to verify whether the device is in good working order and whether it covers the desired area.
2. The alarm will sound when both the upper and lower channels are triggered simultaneously when the jumper is in the “NORMAL” position.
3. If the jumper is in the “HARSH” position, the alarm will sound upon simultaneous and double activation of both channels in a space of 12 seconds.
4. The detection range and the vertical angle of the device can be adjusted by sliding the PCB up or down.

## 8. Specifications

Current consumption	: 15mA typical at 12VDC
Operating Voltage	: 9-16VDC, 12VDC nominal
Detection Method	: PIR detection with changing polarity, "Double -Twin Optics" system
Warm-up Delay	: 2 minutes typical, with flashing LED indication
Alarm Activation Delay	: 2-3 seconds
Alarm Output	: N.C. relay contact with a 10Ω resistor in series. Contact rating : 28VDC, 0.1A
Walk-Test LEDs	: For the upper and lower channels and for the alarm indicators. Can be armed or disarmed at will
Pulse Counter	: Normal response or 2 pulses within 12 seconds in the "HARSH"-position
Tamper Switch	: N.C. contact with a 10Ω resistor in series. Contact rating : 12VDC, 50mA
Operating Temperature	: -10 to +55°C with temperature compensation
Humidity	: 95% non-condensing
EMC (electromagnetic compatibility)	: conform to CE-label standards
Dimensions	: 64 (W) x 45 (H) x 127 (L) mm

---

### To all residents of the European Union

#### Important environmental information about this product

-  This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling.
-  This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

# HAA54 – PIR BEWEGINGSDETECTOR

## 1. Beschrijving

De HAA54 gebruikt “Double-Twin Optics”-technologie en de beveiligingslogica wordt geleverd door de ASIC-processor (Application Specific Integrated Circuit), die speciaal voor deze toepassing werd ontwikkeld.


Het Double-Twin Optics systeem verenigt twee optische structuren en twee warmtedetectors in één behuizing. Deze warmtedetectors beschikken elk over een duo-element dat weinig ruis produceert. Op deze manier wordt een detectiepatroon gecreëerd dat enkel reageert op indringers en dat huisdieren of knaagdieren negeert.

Het Double-Twin Optics systeem wordt gestuurd door de ASIC-processor, die zorgt voor detectie bij wisselende polariteit van een signaal. Dankzij deze techniek hebben beide kanalen een hoge weerstand tegen radiostoring en stroomstoten. Bovendien beschikt de HAA54 dankzij deze processor ook nog over een aantal andere functies : digitale pulstelling, temperatuurcompensatie, inschakelvertraging en een alarmuitgang en -regelingen. Deze kenmerken zorgen voor een optimale veiligheid en vormen een uitstekende bescherming tegen valse alarmmeldingen.





## 2. Kenmerken

- “Double-Twin Optics” detectiesysteem
- Detectie bij wisselende polariteit van een signaal
- Beveiligingslogica is geïntegreerd in de ASIC-processor
- SMD-technologie, hogere weerstand tegen radiostoring (RFI) en elektromagnetische storing (EMI)
- Automatische temperatuurcompensatie
- Normale respons of pulstelling voor een moeilijke (“HARSH”) omgeving


## 3. Detectiepatroon



4. "Double-Twin Optics"-systeem : detectie van wisselende polariteit

GEEN ALARM	ALARM
 <p>WARMTE-DETECTOR 1</p> <p>WARMTE-DETECTOR 2</p> <p>Radiostoring in "normale" mode</p>	 <p>KAN. 1</p> <p>KAN. 2</p> <p>Wisselende polariteit van het signaal veroorzaakt door de indringer</p>
 <p>WARMTE-DETECTOR 1</p> <p>WARMTE-DETECTOR 2</p> <p>Eén kanaal wordt geactiveerd</p>	 <p>KAN. 1</p> <p>KAN. 2</p> <p>Beide kanalen worden geactiveerd</p>

## 5. Opmaak van de PCB



## a) Aansluitklemmen

**12V** : Verbind de positieve aansluitklem (+) met een voedingsbron van 9-16VDC op het controlepaneel van het alarm. Verbind de negatieve aansluitklem (-) met de aarding van het controlepaneel.

**TAMPER N.C.** : Verbind deze aansluitklemmen met een N.C. (Normally Closed = Normaal Gesloten) 24u-zone van het controlepaneel van het alarm. De anti-inbraak schakeling is gesloten wanneer het frontpaneel van de detector op zijn plaats zit. Het contact gaat open en een alarmsignaal wordt onmiddellijk verstuurd naar het controlepaneel indien het frontpaneel wordt verwijderd.

**N.C. RELAIS** : Dit is het alarm uitgangsrelais van de detector. Deze twee aansluitklemmen moeten worden aangesloten op een N.C. zone van het controlepaneel van het alarm.

## b) Regeling van de jumper

**LED** : Plaats de jumper in de "ON"-stand om alle LEDs op scherp te stellen of plaats hem in de "OFF"-stand om alle LEDs te deactiveren. Detectie is nog steeds mogelijk indien de jumper zich in de "OFF"-stand bevindt.

**PULS** : Plaats de pulsteller in de "NORMAL"-stand voor standaard detectie. Gebruik deze stand indien het apparaat werd geïnstalleerd in een stabiele omgeving. Plaats de pulsteller in de "HARSH"-stand ("moeilijk") voor dubbele detectie binnen de 12 seconden. In deze stand worden huisdieren genegeerd. Deze stand is bijzonder nuttig indien het apparaat werd geïnstalleerd in een "moeilijke" of onstabiele omgeving.

## c) LED Indicators

**LED 1** : "ON" bij detectie door het bovenste kanaal

**LED 2** : "ON" bij detectie door het onderste kanaal

**LED 3** : "ON" bij alarmtoestand, knippert wanneer het toestel aan het opwarmen is

## d) Regelen van de vertikale stand

Maak de bevestigingsschroef van de PCB los om de PCB naar boven of beneden te schuiven. Zo kunt u de detectiehoek en de detectieafstand aanpassen en kunt u detectie van bv. kleine (huis)dieren vermijden.

## e) De warmtedetectors

Dit apparaat is uitgerust met twee warmtedetectors voor bewegingsdetectie. RAAK DEZE DETECTORS NIET AAN !!

## 6. Installatie

### 6.1. Kiezen van een montageplaats

- De detector kan worden bevestigd aan de muur of in een hoekje. Kies een stabiel oppervlak.
- Deze detector is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis en moet worden geïnstalleerd in een omgeving die beschermd is tegen de elementen.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warme of koude luchtstromen.

- Richt de detector niet naar verwarmingselementen, ventilatieroosters, ramen, roosters van koelkasten of diepvriezers of naar andere oppervlakken die onderhevig zijn aan plotse en hevige temperatuurswijzigingen.
- Plaats geen grote voorwerpen voor de detector : ze beperken het detectiegebied.
- Kies een montageplaats die u toelaat om de detector te gebruiken onder een hoek van 45° (optimaal) t.o.v. de plaats waar de ongewenste bezoeker vermoedelijk het beschermd gebied zal binnendringen. De detector wordt bij voorkeur gemonteerd in een hoekje.
- Montagehoogte : 2 tot 3m.

## **6.2. Verwijderen van het frontpaneel**

1. Draai de schroef los.
2. Stop de punt van een schroevendraaier in de gleuf onder de bevestigingsschroef van de behuizing en maak het frontpaneel los.
3. Verwijder het frontpaneel.

## **6.3. Verwijderen van de PCB**

Verwijder de PCB vóór u het achterpaneel monteert.

1. Maak de bevestigingsschroef van de PCB los.
2. Duw de PCB naar boven tot de kop van de schroef door de opening kan.
3. Verwijder de PCB voorzichtig.

## **7.4. Monteren van het achterpaneel**

Het achterpaneel is geschikt voor montage op een plat oppervlak of in een hoekje.

1. Stop de voedingskabel door de uitsparing bovenaan en aan de binnenkant van het achterpaneel.
2. De uitsparingen aan de achterkant zijn geschikt voor montage op een plat oppervlak. De uitsparingen aan de zijkant zijn geschikt voor montage in een hoek.
3. Monteer het achterpaneel.

## **7.5. Bedrading en aanbrengen van het frontpaneel**

1. Breng de PCB terug op zijn plaats en draai de bevestigingsschroef stevig dicht.
2. Verbind de draden met de aansluitklemmen.
3. Breng het frontpaneel aan en zorg ervoor dat de anti-inbraak schakelaar ingedrukt is wanneer u het frontpaneel vastklikt. Draai de bevestigingsschroef stevig dicht om de behuizing af te sluiten.

## **8. "Walk Test"**

1. U kunt de test uitvoeren zodra de alarm LED niet meer knippert, d.w.z. zodra de HAA54 is opgewarmd. Deze test is noodzakelijk om na te gaan of de HAA54 bedrijfsklaar is en om te bepalen of het toestel het gewenste detectiegebied volledig bestrijkt.
2. Het alarm gaat af wanneer beide kanalen gelijktijdig worden geactiveerd wanneer de jumper van de pulsteller in de "NORMAL"-stand staat.
3. Wanneer de jumper van de pulsteller in de "HARSH"-stand staat, gaat het alarm slechts af wanneer de beide kanalen 2 keer tegelijk worden geactiveerd binnen een tijdspanne van 12 seconden.
4. U moet de PCB naar boven of beneden schuiven om het detectiebereik en de vertikale stand van de HAA54 aan te passen.

## 8. Specificaties

Stroomverbruik	: 15mA typisch bij 12VDC
Bedieningsspanning	: 9-16VDC, 12VDC nominaal
Detectiemethode	: PIR detectie met wisselende polariteit, "Double-Twin Optics" systeem
Opwarmingstijd	: typisch : 2 minuten, met knipperende LED
Inschakelvertraging alarm	: 2-3 seconden
Alarmsuitgang	: N.C. relaiscontact met een weerstand in serie van 10Ω. Vermogen : 28VDC, 0.1A
Detectie (walk-test LEDs) LEDs	: Voor het onderste en bovenste kanaal en voor de alarmindicators. Kunnen worden uitgeschakeld
Pulsteller	: Normale respons of 2 impulsen binnen de 12 seconden in de "HARSH"-stand
Tamperschakelaar	: N.C. contact met een weerstand in serie van 10Ω. Vermogen : 12VDC, 50mA
Bedieningstemperatuur	: -10 tot +55°C met temperatuurcompensatie
Vochtigheid	: 95% niet-condenserend
EMC (elektromagnetische compatibiliteit)	: conform de normen voor het CE-label
Afmetingen	: 64 (B) x 45 (H) x 127 (L) mm

---

### Aan alle ingezeten van de Europese Unie

#### Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

**Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.**

# HAA54 – DETECTEUR D'INTRUSION PASSIF A INFRAROUGE

## 1. Description

Le HAA54 utilise la technologie “Double-Twin Optics” et la logique de sécurité est livrée par le processeur ASIC (Application Specific Integrated Circuit), conçu spécialement pour cette application.


Le système Double-Twin Optics combine deux structures optiques et deux détecteurs de chaleur dans un seul boîtier. Chacun des détecteurs dispose de deux éléments jumelés qui ne produisent qu'un léger bruissement. La combinaison de ces éléments crée un mode de détection qui réagit uniquement en cas d'intrusion et qui néglige les animaux domestiques et les rongeurs.

Le système Double-Twin Optics est piloté par le processeur ASIC, qui assure la détection lorsque le signal change de polarité. Grâce à cette technique, les deux canaux ont une immunité importante aux parasites et aux pointes de courant. Grâce au processeur ASIC, le HAA54 dispose en plus d'une gamme étendue de fonctions additionnelles : compteur numérique d'impulsions, compensation de température, temporisation d'activation, une sortie d'alarme et des réglages d'alarme. Ces caractéristiques permettent d'optimaliser la sécurité et offrent une protection plus qu'adéquate contre les fausses alertes.









## 2. Caractéristiques

- Système de détection “Double-Twin Optics”
- Détection lorsque la polarité du signal change
- La logique de sécurité est intégrée dans le processeur ASIC
- Technologie SMD, une résistance accrue contre les perturbations radiophoniques (RFI) et les perturbations électromagnétiques (EMI)
- Compensation automatique de la température
- Réponse normale ou comptage d'impulsions pour les environnements difficiles (“HARSH”) ou instables.


## 3. Mode de détection



#### 4. Système “Double-Twin Optics” : détection de polarité changeante

PAS D' ALARME	ALARME
<p><b>DETECTEUR DE CHALEUR 1</b></p>  <p>CAN. 1</p>  <p><b>DETECTEUR DE CHALEUR 2</b></p>  <p>CAN. 2</p>  <p>Parasites dans le mode "normal"</p>	<p><b>ALARME</b></p>   <p>Polarité changeante du signal causée par l'intrus</p>
<p><b>DETECTEUR DE CHALEUR 1</b></p>  <p>CAN. 1</p>  <p><b>DETECTEUR DE CHALEUR 2</b></p>  <p>CAN. 2</p>  <p>Un des deux canaux est activé</p>	 <p>CAN. 1</p>  <p>CAN. 2</p>  <p>Les deux canaux sont activés</p>

## 5. Schéma du circuit imprimé



## a) Bornes de connexion

**12V**: Branchez la borne positive (+) à une source d'alimentation de 9-16VCC qui se trouve sur le panneau de commande de l'alarme. Branchez la borne négative (-) à la masse du panneau de commande.

**TAMPER N.C.**: Vous devez connecter ces bornes de connexion à une zone 24h N.C. (Normally Closed = Normalement Fermé) du panneau de commande de l'alarme. Le contact anti-intrusion (TAMPER) est fermé si le panneau frontal du détecteur est en place. Le contact s'ouvre et un signal d'alarme est immédiatement envoyé vers le panneau de commande lorsque le panneau frontal est enlevé.

**RELAIS N.C.**: Le sortie relais alarme du détecteur. Ces deux bornes de connexion doivent être connectées à une zone N.C. du panneau de commande de l'alarme.

## b) Réglage du cavalier

**LED** : Placez le cavalier dans la position "ON" afin d'armer les LEDs ; mettez-le dans la position "OFF" afin de désactiver les LEDs. Néanmoins, l'appareil est toujours capable de détecter des hôtes indésirables avec le cavalier dans la position "OFF".

**IMPULSIONS** : Mettez le compteur d'impulsions dans la position "NORMAL" pour le mode de détection standard. Ce mode est très pratique si l'appareil est installé dans un environnement stable. Placez le compteur d'impulsions dans la position "HARSH" (difficile) pour une double détection dans les 12 secondes. Ceci constitue la position la plus pratique si l'appareil est installé dans un environnement difficile ou instable. Les animaux domestiques sont ignorés dans ce mode.

## c) Indicateur LED

**LED 1** : "ON" lors de détection par le canal supérieur

**LED 2** : "ON" lors de détection par le canal inférieur

**LED 3** : "ON" en cas d'alarme, clignote pendant que l'appareil chauffe

## d) Réglage de la position verticale

Dévissez l'écrou de fixation du circuit imprimé pour glisser le circuit imprimé en haut ou en bas, ce qui permet de modifier l'angle de détection et la portée de l'appareil. Ceci permet également d'éviter les fausses alertes causées par des animaux domestiques ou des rongeurs.

## e) Les détecteurs de chaleur

Cet appareil est équipé de deux détecteurs de chaleur pour la détection de mouvements. NE TOUCHEZ PAS AUX DETECTEURS !!

## 6. Montage

### 6.1. Sélection d'un lieu de montage

- Le détecteur convient pour montage mural ou en angle. Choisissez une surface stable.
- Le HAA54 s'utilise uniquement à l'intérieur et doit être installé dans un environnement qui est à l'abri des éléments.
- Evitez d'installer l'appareil à proximité de courants d'air chaud ou froid.

- Le détecteur ne peut pas être orienté vers des conduits de chauffage, des grilles de ventilation, des fenêtres extérieures, les grilles de congélateurs ou de réfrigérateurs ou vers toute autre surface qui est sujette à des variations de température soudaines et violentes.
- Evitez de placer des objets volumineux devant le détecteur comme ceux-ci réduisent considérablement le champ de surveillance en gênant les rayons du détecteur.
- Choisissez un lieu de fixation qui permet d'utiliser le détecteur sous un angle de 45° (angle optimal) vis-à-vis de l'endroit où l'intrus entrera probablement le champ de surveillance. De préférence, le détecteur est monté en angle.
- Hauteur de fixation : 2 à 3m.

## **6.2. Comment enlever le panneau frontal**

1. Dévissez l'écrou.
2. Insérez la pointe du tournevis dans la cannelure en dessous de l'écrou de fixation du boîtier et dégarez le panneau frontal.
3. Enlevez le panneau frontal.

## **6.3. Comment enlever le circuit imprimé**

Enlevez le circuit imprimé avant de monter le panneau arrière.

1. Déserrez l'écrou de fixation du circuit imprimé.
2. Poussez le circuit imprimé en haut jusqu'à ce que la tête de l'écrou passe par le trou.
3. Enlevez le circuit imprimé prudemment.

## **8.4. Montage du panneau arrière**

Le panneau arrière convient pour montage mural ou en angle.

1. Insérez le câble d'alimentation dans le trou défonçable en haut et à l'intérieur du panneau arrière.
2. Les trous défonçables à l'arrière conviennent pour le montage sur une surface plate. Les trous défonçables sur le côté conviennent pour le montage en angle.
3. Installez le panneau arrière.

## **8.5. Câblage et installation du panneau frontal**

1. Remettez le circuit imprimé en place et serrez l'écrou de fixation.
2. Branchez les fils aux bornes de connexion.
3. Installez le panneau frontal en veillant à ce que l'interrupteur anti-intrusion (TAMPER) soit enfoncé. Serrez l'écrou de fixation.

## **7. Test de l'appareil ("Walk Test")**

1. Vous pouvez exécuter ce test dès que l'appareil a chauffé, c.-à-d. dès que la LED d'alarme ne clignote plus. Le test est indispensable pour vérifier si l'appareil est en état de marche et si toute la zone de détection est protégée.
2. L'alarme se déclenche lorsque les deux canaux sont activés simultanément quand le cavalier du compteur d'impulsions est fixé dans la position "NORMAL".
3. Si le cavalier est fixé dans la position "HARSH", l'alarme sera uniquement déclenchée lors d'une double activation simultanée des canaux dans les 12 secondes.
4. Vous devez glisser le circuit imprimé en haut ou en bas afin de modifier la portée et la position verticale de l'appareil.

## 8. Spécifications

Consommation de courant	: 15mA typique à 12VCC
Tension d'opération	: 9-16VCC, 12VCC nominal
Mode de détection	: détection PIR avec polarité changeante, système "Double-Twin Optics"
Délai d'échauffement	: typique : 2 minutes, avec indication par LED clignotante
Temporisation d'activation de l'alarme	: 2-3 secondes
Sortie d'alarme	: Contact relais N.F. avec une résistance en série de 10Ω. Puissance : 28VDC, 0.1A
LEDs de détection	: Pour le canal supérieur et inférieur comme pour les indicateurs d'alarme. Peuvent être désactivées.
Compteur d'impulsions	: Réponse normale ou 2 impulsions dans les 12 secondes dans la position "HARSH"
Interrupteur anti-sabotage (TAMPER)	: Contact N.F. avec une résistance en série de 10Ω. Puissance : 12VDC, 50mA
Température d'opération	: -10 à +55°C avec compensation de température
Humidité	: 95% non condensant
EMC (compatibilité électromagnétique)	: selon les normes du label CE
Dimensions	: 64 (La) x 45 (H) x 127 (Lo) mm

---

### Aux résidents de l'Union européenne

#### Des informations environnementales importantes concernant ce produit

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas éliminer un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

**En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.**

# HAA54 – DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR

## 1. Descripción

El **HAA54** utiliza la tecnología “Double-Twin Optics”. La lógica de seguridad se suministra por el procesador ASIC (Application Specific Integrated Circuit), diseñado especialmente para esta aplicación.


El sistema Double-Twin Optics combina dos estructuras ópticas y dos sensores de calor en una sola caja. Cada sensor de calor dispone de dos elementos que producen poco ruido. La combinación de estos elementos crea un modo de detección que reacciona sólo en caso de intrusión e ignora animales domésticos y roedores.

El sistema Double-Twin Optics está pilotado por el procesador ASIC, que asegura la detección si la señal cambia de polaridad. Gracias a esta técnica, los dos canales tienen una gran inmunidad a las interferencias y las pulsaciones eléctricas. Gracias al procesador ASIC, el **HAA54** tiene además una gran gama de funciones adicionales: un contador digital de pulsos, una compensación de variaciones de temperatura, una temporización de activación, una salida de alarma y ajustes de alarma. Estas características permiten optimizar la seguridad y ofrecen una excelente protección contra las falsas alarmas.





## 2. Características

- Sistema de detección “Double-Twin Optics”
- Detección si la polaridad de la señal cambia
- La lógica de seguridad está integrada en el procesador ASIC
- Tecnología SMD, una resistencia más grande a las interferencias RFI y las interferencias electromagnéticas (EMI)
- Compensación automática de temperatura
- Respuesta normal o cuenta de pulsos para lugares difíciles (“HARSH”) o inestables.


## 3. Modo de detección



#### 4. Sistema “Double-Twin Optics”: detección de polaridad cambiante

NO ALARMA	ALARMA
 <p>SENSOR DE CALOR 1</p> <p>SENSOR DE CALOR 2</p> <p>Interferencias en el modo "normal"</p>	 <p>Polaridad cambiante de la señal causada por el intruso</p>
 <p>SENSOR DE CALOR 1</p> <p>SENSOR DE CALOR 2</p> <p>Uno de los dos canales está activado</p>	 <p>Los dos canales están activados</p>

## 5. Esquema del CI



### a) Bornes de conexión

**12V**: Conecte el borne positivo (+) a una fuente de alimentación de 9-16VCC que se encuentra en el panel de control de la alarma. Conecte el borne negativo (-) a la masa del panel de control.

**TAMPER N.C.** : Conecte estos bornes de conexión a una zona 24h N.C. (Normally Closed = Normalmente Cerrado) del panel de control de la alarma. El contacto antisabotaje (TAMPER) está cerrado si el panel frontal del detector está cerrado. El contacto se abre y se envía inmediatamente una señal de alarma al panel de control si se quita el panel frontal.

**RELAIS N.C.** : La salida relé alarma del detector. Conecte estos dos bornes de conexión a una zona N.C. del panel de control de la alarma.

### b) Ajustar el puente

**LED** : Coloque el puente en la posición “ON” para armar los LEDs; colóquelo en la posición “OFF” para desactivar los LEDs. No obstante, el aparato continúa detectando con el puente en la posición “OFF”.

**PULSOS** : Coloque el contador de pulsos en la posición “NORMAL” para el modo de detección estándar. Este modo es muy práctico si el aparato ha sido instalado en un lugar estable. Coloque el contador de pulsos en la posición “HARSH” (difícil) para una doble detección dentro de los 12 segundos. Esta posición es la más práctica si el aparato ha sido instalado en un lugar difícil o inestable. Los animales domésticos son ignorados en este modo.

### c) Indicador LED

**LED 1** : “ON” el canal superior detecta algo

**LED 2** : “ON” el canal inferior detecta algo

**LED 3** : “ON” en caso de alarma, parpadea mientras que el aparato se calienta

### d) Ajustar la posición vertical

Desatornille el tornillo de fijación del CI para deslizar el CI hacia arriba o hacia abajo. Esto permite modificar el ángulo de detección y el alcance del aparato. Esto permite también evitar las falsas alarmas causadas por animales domésticos o roedores.

### e) Los sensores de calor

Este aparato está equipado con dos sensores de calor para la detección de movimientos. ¡¡NO TOQUE LOS SENSORES!!

## 6. Montaje

### 6.1. Seleccionar un lugar de montaje

- El detector es apto para montaje mural o en ángulo. Seleccione una superficie estable.
- El **HAA54** se utiliza sólo en interiores y debe instalarse en un lugar protegido de los elementos.
- No exponga el aparato a corrientes de aire calientes o frías.

- No dirija el aparato hacia aparatos de calefacción, rejillas de ventilación, ventanas exteriores, rejillas de congeladores o neveras ni hacia cualquier superficie sujeta a variaciones de temperatura repentinas y violentas.
- No coloque objetos voluminosos delante del detector porque disminuyen la zona de detección.
- Seleccione un lugar de montaje que permita utilizar el detector bajo un ángulo de 45° (ángulo óptimo) con respecto al lugar donde el intruso probablemente entrara en el campo de vigilancia. Monte el detector preferentemente en un ángulo.
- Altura de fijación: de 2 a 3m.

## **6.2. Quitar el panel frontal**

1. Desatornille el tornillo.
2. Introduzca la punta del destornillador en la ranura debajo del tornillo de fijación de la caja y suelte el panel frontal.
3. Quite el panel frontal.

## **6.3. Quitar el CI**

Quite el CI antes de montar el panel posterior.

1. Desatornille el tornillo de fijación del CI.
2. Empuje el CI hacia arriba hasta que el cabezal del tornillo pase por el agujero.
3. Quite el CI cuidadosamente.

## **8.6. Montar el panel posterior**

El panel posterior es apto para montaje mural o en ángulo.

1. Introduzca el cable de alimentación en el agujero y en el interior del panel posterior.
2. Los agujeros de la parte posterior son aptos para el montaje en una superficie plana. Los agujeros laterales son aptos para el montaje en ángulo.
3. Monte el panel posterior.

## **8.7. Cableado e instalación del panel frontal**

1. Vuelva a colocar el CI y apriete el tornillo de fijación.
2. Conecte los hilos a los bornes de conexión.
3. Instale el panel frontal asegurándose de que el interruptor antisabotaje (TAMPER) esté pulsado. Apriete el tornillo de fijación.

## **7. Prueba del aparato ("Walk Test")**

1. Es posible realizar esta prueba tan pronto como el aparato se haya calentado, es decir, en cuanto el LED de alarma ya no parpadea. La prueba es necesaria para verificar si el aparato funciona y si toda la zona de detección está protegida.
2. La alarma se activa si los dos canales se activan simultáneamente si el puente del contador de pulsos está en la posición "NORMAL".
3. Si el puente está en la posición "HARSH", la alarma sólo se activará si hay una doble activación simultánea de los canales dentro de los 12 segundos.
4. Deslice el CI hacia arriba o hacia abajo para modificar el alcance y la posición vertical del aparato.

## 8. Especificaciones

Consumo de corriente	: 15mA típico a 12VCC
Alimentación	: 9-16VCC, 12VCC nominal
Modo de detección	: detección PIR con polaridad cambiante, sistema "Double-Twin Optics"
Tiempo de calentamiento	: típico: 2 minutos, con indicación por LED intermitente
Temporización de activación de la alarma	: 2-3 segundos
Salida de la alarma	: Contacto relé N.C. con una resistencia en serie de 10Ω. Potencia: 28VDC, 0.1A
LEDs de detección	: Tanto para el canal superior e inferior como para los indicadores de alarma. Es posible desactivarlos.
Contador de pulsos	: Respuesta normal o 2 pulsos dentro de los 12 segundos en la posición "HARSH"
Interruptor antisabotaje (TAMPER)	: Contacto N.C. con una resistencia en serie de 10Ω. Potencia: 12VDC, 50mA
Temperatura de funcionamiento	: de -10 a +55°C con compensación de temperatura
Humedad	: 95% no condensación
EMC (compatibilidad electromagnética)	: según las normas de la etiqueta CE
Dimensiones	: 64 (An) x 45 (Al) x 127 (Lo) mm

---

### A los ciudadanos de la Unión Europea

#### Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente este producto

 Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas eventuales) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o un lugar de reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

**Si tiene dudas, contacte las autoridades locales para eliminación.**

# HAA54 – PIR-BEWEGUNGSMELDER

## 1. Beschreibung

Der HAA54 verwendet "Double-Twin Optics"-Technologie und die Sicherheitslogik wird von dem ASIC-Prozessor (Application Specific Integrated Circuit), der für diese spezifische Applikation entwickelt wurde, verschafft.

Das 'Double-Twin Optics'-System kombiniert zwei optische Strukturen und Hitzemelder in einem Gehäuse. Die beiden Hitzemelder sind mit einem Dopelement, das nur wenig Geräusch produziert, ausgestattet. Das ermöglicht dem HAA54, ein Erkennungsmuster, das nur Eindringlinge detektiert und Haus- oder Nagetiere ignoriert, zu entwickeln.


Das 'Double-Twin Optics'- System wird durch den ASIC-Prozessor gesteuert. Dieser Prozessor detektiert die Polaritätsänderung eines Signals, das durch einen Eindringling verursacht wird.

Dank dieser Technik haben beide Kanäle eine große Unempfindlichkeit gegen gängige Funkstörung und Stromstöße. Dieser Prozessor gibt dem HAA54 eine Menge zusätzliche Funktionen: einen digitalen Impulszähler, Temperaturkompensation, Aufwärmzeit, Alarmsteuerung und Alarmverzögerung. Diese Eigenschaften maximieren die Sicherheit und sind ein ausgezeichneter Schutz vor falschem Alarm.


## 2. Eigenschaften

- "Double-Twin Optics" Detektionssystem
- Detektion mit Polaritätsänderung des Signals
- Sicherheitslogik ist in den ASIC-Prozessor integriert
- SMD-Technologie bietet größere EMI (electromagnetic immunity - elektromagnetische Unempfindlichkeit) und besseren Schutz vor RFI (radio frequency interference - Funkstörung)
- Automatische Temperaturkompensation
- Normale Reaktion oder Impulszählung für "HARSH" (unstabile) Umgebungen


## 3. Erkennungsmuster



#### 4. "Double-Twin Optics"-System: Detektion der Polaritätsänderung



## 5. Lay-Out der Leiterplatte



## a) Anschlussleiste

**12V** : Verbinden Sie den positiven Anschluss (+) an einer Spannungsquelle von 9-16VDC auf der Bedienkonsole des Alarms. Verbinden Sie den negativen Anschluss (-) an den Erdungspunkt der Bedienkonsole.

**TAMPER N.C.** : Verbinden Sie diese Anschlüsse mit einer 24hr N.C. (Normally Closed) Schutzzone der Alarmbedienkonsole. Der Manipulationssicherungskontakt ist geschlossen wenn die Frontplatte des Detektors eingerastet ist. Der Kontakt wird geöffnet werden und ein Alarmsignal wird sofort zur Bedienkonsole gesendet werden, sobald die Frontplatte entfernt wird.

**RELAIS N.C.:** Dies ist das Alarmausgangsrelais des Detektors. Diese 2 Anschlüsse müssen mit einer N.C. Schutzzone der Alarmbedienkonsole verbunden werden.

## b) Jumpereinstellungen

**LED** : Stellen Sie den Jumper auf die "ON"-Position um alle LEDs scharf zu stellen oder auf die "OFF"-Position um alle LEDs zu deaktivieren. Detektion ist noch immer möglich mit den LEDs in der "OFF"-Position.

**PULSE** : Stellen Sie den Jumper des Impulszählers auf die "NORMAL"-Position für Standarddetektion in einer stabilen Umgebung. Stellen Sie den Jumper des Impulszählers auf die "HARSH"-Position für doppelte Detektion innerhalb von 12 Sekunden. Haustiere werden in diesem Modus ignoriert, was sehr nützlich ist in unstabilen Umgebungen.

## c) LED-Anzeigen

**LED 1** : "ON" bei Detektion im oberen Kanal

**LED 2** : "ON" bei Detektion im unteren Kanal

**LED 3** : "ON" wenn der Alarm aktiviert ist, blinkt diese LED während der Einschaltverzögerung.

## d) Regelung des vertikalen Winkels

Drehen Sie die Montageschraube der Leiterplatte los um die Leiterplatte aufwärts oder abwärts zu bewegen. So kann der Anwender den Detektionswinkel und die Reichweite des Geräts regeln und die Detektion von kleinen (Haus) Tieren vermeiden.

## e) Die Hitzedetektoren

Dieses Gerät ist mit 2 Hitzedetektoren für Bewegungsdetektion ausgestattet. BERÜHREN DIE DIE HITZEDETEKTOREN NICHT !!

## 6. Installation

### 6.1. Montageort

- Der Detektor kann auf einer flachen Oberfläche (z.B. an einer Wand) oder in einer Ecke montiert werden. Wählen Sie eine stabile Fläche.
- Dieser Detektor darf nur im Innenbereich verwendet werden und muss an einem abgeschirmten Ort montiert werden.
- Das Gerät keinen warmen oder kalten Luftströmen aussetzen.

- Richten Sie den Detektor nicht auf Heizgeräte, Luftdurchlässe einer Klimaanlage, Fenster oder Gitter eines (Tief)Kühlschranks oder andere Oberflächen die gegen Temperaturschwankungen empfindlich sind.
- Stellen Sie keine großen Objekte vor dem Detektor, denn das verringert bedeutsam die durch den Detektor geschützte Zone.
- Selektieren Sie einen Montageort, der es ermöglicht, den Detektor in einem Winkel von 45° (= optimal) zu der erwarteten Bahn des Eindringlings zu montieren. Am besten montieren Sie den Detektor in einer Ecke.
- Installationshöhe: 2 bis 3m (7 bis 10ft).

## **6.2. Frontplatte entfernen**

1. Schrauben Sie die Schraube los.
2. Bringen Sie die Spitze eines Schraubendrehers in den Schlitz ein und entriegeln Sie die Frontplatte.
3. Entfernen Sie die Frontplatte.

## **6.3. Leiterplatte entfernen**

Die Leiterplatte muss entfernt werden, bevor Sie die Rückplatte montieren.

1. Schrauben Sie die Befestigungsschraube der Leiterplatte los.
2. Drücken Sie die Leiterplatte bis den Kopf der Schraube durch das Loch geht.
3. Entfernen Sie vorsichtig die Leiterplatte.

## **8.8. Die Rückplatte montieren**

Die Rückplatte ist für Wand –oder Eckmontage geeignet.

1. Bringen Sie das Stromkabel durch an das Loch an der Ober- und Innenseite der Rückplatte.
2. Die Löcher an der Rückseite sind für Oberflächenmontage oder Wandmontage geeignet. Die Löcher an der Seite sind für Eckmontage geeignet.
3. Montieren Sie die Rückplatte

## **8.9. Frontplatte montieren, Verkabelung**

1. Bringen Sie die Leiterplatte wieder an und befestigen Sie die Leiterplatte mit der Befestigungsschraube.
2. Verbinden Sie die Kabel mit der Anschlussleiste.
3. Bringen Sie die Frontplatte wieder an und sorgen Sie dafür, dass die Manipulationssicherung eingedrückt ist wenn Sie die Frontplatte einrasten. Schließen Sie das Gehäuse mit der Schraube.

## **9. "Walk Test"**

1. Der "Walk Test" kann ausgeführt werden, sobald die Einschaltverzögerung fertig ist, mit anderen Worten, wenn die Alarm-LED zu blinken aufhört. Der "Walk Test" ist notwendig um zu prüfen, ob das Gerät betriebsfähig ist und es die gewählte Zone deckt.
2. Der Alarm wird ertönen wenn sowohl die obere als die untere Kanäle zur gleichen Zeit ausgelöst werden wenn der Jumper in der "NORMAL" Position steht.
3. Wenn der Jumper in der "HARSH"-Position steht, wird der Alarm bei einer gleichzeitigen und doppelten Aktivierung der beiden Kanäle in einer Zeitspanne von 12 Sekunden, ertönen.
4. Der Erfassungsbereich und der vertikale Winkel des Geräts können geregelt werden, indem Sie die Leiterplatte auf- oder abwärts schieben.

## 8. Technische Daten

Stromverbrauch	: 15mA typisch bei 12VDC
Betriebsspannung	: 9-16VDC, 12VDC nominal
Erfassungsmethode	: Erfassung über wechselnde Polarität, 2 pyroelektronische Komponenten, PIR
Aufwärmzeit	: 2 Minuten mit blinkender LED-Anzeige
Alarmverzögerung	: 2-3 Sekunden
Alarmausgang	: N.C.-Relaiskontakt mit 10Ω seriell Widerstand. Kontaktleistung: 28VDC, 0.1A
Walk-Test LEDs	: Für die oberen und unteren Kanäle und die Alarm-Anzeigen. Können nach wunsch aktiviert oder deaktiviert werden.
Impulszähler	: Sofortiger Respons oder 2 Impulse innerhalb von Sekunden
Manipulationsschalter	: NC-Kontakt mit seriell 10Ω Widerstand. Kontaktleistung: 12VDC, 50mA
Betriebstemperatur	: -10 bis +55°C mit Temperaturkompensation
Feuchte	: 95% nicht kondensierend
EMC (elektromagnetische Kompatibilität)	: gemäß CD-Normen
Abmessungen	: 64 (B) x 45 (H) x 127 (L) mm

---

### An alle Einwohner der Europäischen Union

#### Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt

 Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann.  
Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.  
**Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.**